



Washing Machine user manual



This manual is made with 100% recycled paper.



imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service or accessory parts, please register your product at or contact

www.samsung.com/register

1-800-SAMSUNG (726-7864)



features of your new VRTTM STFAM washer

1. VRT™ (Vibration Reduction Technology)

This Samsung washer performs smoothly at top spin speeds, minimizing noise and vibration.

2. The Largest Capacity

Samsung's extra-large capacity laundry machine can wash a full set of your bedding, a king-size comforter, or up to 28 bath towels in a single load. Since you don't have to do as many loads, you save time, money, water and energy.

PowerFoam™

Samsung's effective PowerForm delivers improved cleanliness with advanced fabric care. PowerFoam allows detergent to disperse evenly and penetrate fabrics faster and deeper.

4. DR Ready(WF461AS*)

The DR-READY function determines the value of and determines whether to run or not accordingly depending on the power consumption data from the server, if a modem is connected to the Washer and the Washer is connected with the server.

5. PureCycle™(Tub Cleaning cycle)

Clean your drum with one button! This Pure Cycle is specially designed to remove detergent residue and dirt buildup in the tub, diaphragm, and on the door glass without the need for special chemical detergents.

6. Deep steam

The Deep Steam feature boosts cleaning performance and loosens grime and dirt, thus providing superior cleaning results.

7. Diamond drum™

Takes gentle care of your fabrics. With inside holes 36% smaller than those of conventional drums, the diamond drum prevents fabrics from sticking out through the holes and consequently being damaged.

Woolmark Certified

The machine wash wool cycle on Samsung machines have been tested and have passed the required Woolmark Company specification for machine washable wool products. Fabrics should be washed according to the instructions on the garment label as specified by Woolmark and Samsung.

9. Digital display & Center jog dial

The jog dial enables you to select cycles in both directions with ease, and the display is easy to use and understand.

10. DD Motor

The power to handle anything! Our direct-drive inverter motor delivers power right to the washer tub from a variable speed, reversible motor. A beltless direct-drive motor generates a higher spin speed of 1300 rpms for more effective, quiet operation. The washer also has fewer moving parts, meaning fewer repairs.

2_ Features of your new VRT™ STEAM washer

11. Sanitize

When you select the NSF certified Sanitize cycle, the water heats to an extra high temperature and removes 99.9% of certain bacteria typically found on clothing, bedding, or towels. This certification is awarded by NSF International, an independent third-party testing and certification organization.

Please check the garment care label to avoid garment damage. Only sanitizing cycles have been designed to meet the requirements of this protocol for sanitization efficacy.



NSF Protocol P172 Sanitization Performance of Residential and Commercial, Family-Sized Clothes Washers

12. Pedestal with Storage Drawers (Model No: WE357*)

An optional 15" pedestal is available to raise the washer for easier loading and unloading. It also offers a built-in storage drawer that can hold a 100 oz. bottle of detergent

13. Stacking (Model No: SK-3A1/XAA, SK-4A/XAA, SK-5A/XAA)

Samsung washers and dryers can be stacked to maximize usable space. An optional stacking kit is available for purchase from your Samsung retailer.



<Pedestal with Storage Drawers>



<Stacking>

safety information


Congratulations on your new Samsung Washer. This manual contains important information on the installation, use, and care of your appliance. Please take time to read this manual to take full advantage of your Washer's many benefits and features.

WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT SAFETY INSTRUCTIONS

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your Washer.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

| MARNING | Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death . To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when |
|-------------|---|
| WARNING | using your washer, follow these basic safety precautions: |
| CAUTION | Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage . |
| | |
| | Do NOT attempt. |
| \boxtimes | Do NOT disassemble. |
| | Do NOT touch. |
| * | Follow directions explicity. |
| → | Unplug the power plug from the wall socket. |
| | Make sure the machine is grounded to prevent electric shock. |
| | Call the service center for help. |
| | Notice |



With any equipment using electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, become familiar with its operation and be careful when using it.

Install and store your washer inside, away from exposure to weather.

Install and level your washer on a floor that can support its weight.

Your washer must be properly grounded. Never plug it into an ungrounded outlet. See page 10 for more information on grounding your washer.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

4_ Safety information

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- 1. Read all instructions before using the appliance.
- 2. Do not wash or dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- 3. Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
- 4. Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the washing or drying compartment.
- 5. Do not reach into the appliance if the drum is moving.
- 6. Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- 7. Do not tamper with controls.
- 8. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published userrepair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- 9. Do not add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- 10. Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for 2 weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot water system has not been used for such a period, before using a washer or combination washer-dryer, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.



State of California Proposition 65 Warnings:

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of substances known to the State of California to cause cancer. birth defects, or other reproductive harm, and requires businesses to warn of potential exposure to such substances.

This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. This appliance can cause low-level exposure to some of the substances listed, including benzene, formaldehyde, and carbon monoxide.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety information _5



To reduce the risk of fire or explosion:

- Do not wash items that have been washed, soaked, or treated with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. They give off vapors that could ignite or explode. Rinse by hand any material that has been exposed to cleaning solvent or other flammable liquids or solids before putting in your washer. Be sure that all traces of such liquids, solids, and fumes have been removed. Dangerous substances include acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, certain liquid household cleaners and spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
- Do not put gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances into the washer.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system-such as your hot water heater-- that has not been used for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If your hot water system has not been used for two weeks or more, turn on all hot water faucets in your home, and let the water flow for several minutes before using your washer. This will release any hydrogen gas build-up. Since hydrogen gas is flammable, do not smoke or light an open flame during this time.

Unplug the power cord before servicing your washer.



Do not reach into the appliance when the tumbler is moving.



Do not let children play on or in your washer. The washer door isn't easily opened from the inside, and a child could be seriously injured if trapped inside.

Do not tamper with the controls.



Do not repair, replace, or service any part of your washer yourself unless you fully understand the recommended user-repair instructions and have the skills to carry them out. Work done by an unauthorized person may void your warranty.

Store laundry detergents and other laundry supplies in a cool, dry place out of children's

Do not wash or dry items that are soiled with vegetable or cooking oil. These items may contain some oil after laundering. Due to the remaining oil, the fabric may smoke or catch fire by itself.

Do not use chlorine bleach, ammonia, or acids (such as vinegar or rust remover) in the same wash. Hazardous fumes can form.



Do not wash fiberglass materials. Small particles can stick to fabrics washed in subsequent loads and cause skin irritation.

Before disposing of your washer, remove the door so that children or small animals cannot get trapped inside.



Do not sit on top of your washer.

Inlet hoses are subject to damage and deterioration over time. Check the hoses periodically for bulges, kinks, cuts, wear or leaks, and replace them every five years.

Ensure pockets are free from small irregularly shaped hard objects, foreign materials such as coins, knives, pins, etc. These objects could damage your washer.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

6_ Safety information

Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy pieces of metal in the

Do not wash a throw rug or doormat in the washer.

• If you wash throw rug or doormat, the sand will accumulate inside the washer. Accumulated sand can prevent the washer from draining.

Make sure the detergent drawer is closed before you put laundry into the washer or remove laundry from the washer.

• If the detergent drawer is open, you could strike the drawer with your head and injure yourself.



↑ Take care that the Rubber Seal and the Front Door Glass are not contaminated by a foreign CAUTION substance (e.g. waste, thread, hair, etc.)

• If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leakage.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

The use for business purposes qualifi es as product misuse. In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

If the wash is not started and the laundry is left for a period of time after you have added detergent or applied stain remover or pre-treatment onto the laundry, the laundry may be discolored.

Select the recommended cycle and temperature on the basis of the laundry items, sort the laundry by color on the basis of its colorfastness and select the appropriate cycle.

Make sure that foreign objects such as pins, buttons and coins are removed from clothing items when adding laundry to the washer. Wash dirty laundry separately from relatively clean items and wash fragile items separately from tougher textiles.

If an item is stained, wash it as soon as possible. Use stain remover or detergent only after testing the colorfastness of the item by applying a small quantity to an inside seam.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety information _7


INSTALLING YOUR WASHER

- 9 Unpacking your washer
- 9 Overview of your washer
- 10 Electrical
- 10 Grounding
- 10 Water
- 11 Drain facility
- 11 Flooring
- 11 Location considerations
- Alcove or closet installation 11
- Undercounter installation(washer only) 11
- 12 With optional pedestal base or stacking kit
- 13 Important note to installer

OPERATING INSTRUCTIONS


- 15 Loading your washer
- 15 Getting started

WASHING A LOAD OF LAUNDRY



- 18 Child lock
- 19 Interior Lamp
- Garment+ 57* 19
- 19 My cycle
- 20 Override
- 20 DR-Ready Operations and Display
 - Method
- 21 Washing clothes using the cycle selector
- 21 Using steam wash
- 22 Detergent use
- 22 Features

MAINTAINING YOUR WASHER



- 24 Cleaning the interior
- 24 Cleaning the dispensers
- 24 Storing your washer
- 25 Cleaning the debris filter
- 26 Cleaning the door seal/bellow
- 26 Preserving the top cover and the front frame

TROUBLESHOOTING



29 Information codes



31 Fabric care chart

- 32 Cycle chart
- 33 Helping the environment
- 33 Declaration of conformity
- 33 Specification

8_ Contents

<u>installing vour washer</u>


UNPACKING YOUR WASHER


Unpack your washer and inspect it for shipping damage. Make sure you have received all the items shown below. If your washer was damaged during shipping, or you do not have all of the items, contact 1-800-SAMSUNG(726-7864).

To prevent personal injury or strain, wear protective gloves whenever lifting or carrying the unit.

A Packing materials can be dangerous to children. Keep all packing material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.

OVERVIEW OF YOUR WASHER







Plastic Zip Hose Tie



Bolt hole covers: The number of bolt hole covers depends on the model (3~6 covers).

Installing your washer _9

installing your washer

BASIC LOCATION REQUIREMENTS

Electrical

- 120 Volt 60 Hz 15 AMP fuse or circuit breaker
- Individual branch circuit serving only your Washer is recommended.
- · Your Washer is equipped with a power cord.



Grounding

ELECTRICAL GROUNDING IS REQUIRED FOR THIS APPLIANCE.

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a power cord having a three-prong grounding plug for use in a

The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.



An improperly connected equipment-grounding conductor can increase the risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are not sure whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance – if it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

properly installed and grounded three-prong outlet.

To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock or personal injury, all wiring and
grounding must be done in accordance with the National Electrical Code ANSI/FNPA, No.
70 Latest Revision and local codes and ordinances. It is the personal responsibility of the
appliance owner to provide adequate electrical service for this appliance.

 \bigwedge NEVER CONNECT THE GROUND WIRE TO PLASTIC PLUMBING LINES, GAS LINES, OR LATION HOT WATER PIPES.

Water

To correctly fill your Washer in the proper amount of time, water pressure of 20-116psi (137-800kPa) is required.

Water pressure less than 20 psi may cause water valve failure, may not allow the water valve to shut off completely, or may extend the fill time beyond what your washer controls allow, causing your washer turning off. A time limit is built into the controls to prevent extensive flooding in your home if an internal hose becomes loose.

The water faucets must be within 4 feet / 122 cm of the back of your washer to match the inlet hoses provided with your Washer.



Accessory inlet hoses are available in various lengths up to 10 feet/305cm for faucets that are further away from the back of your washer.

To avoid the possibility of water damage:

- · Have water faucets easily accessible
- Turn off faucets when the washer is not in use.
- Periodically check that there is no leakage from the water inlet hose fittings.



CHECK ALL CONNECTIONS AT THE WATER VALVE AND FAUCET FOR LEAKS.

10_ Installing your washer

Drain facility

The recommended height of the standpipe is 18 in/46 cm. The drain hose must be routed through the drain hose clip to the standpipe. The standpipe must be large enough to accept the outside diameter of the drain hose. The drain hose is attached at the factory.

Flooring

For best performance, you must install your washer on a solidly constructed floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced load situations. Carpeting and soft tile surfaces are contributing factors to vibration which can cause your washer to move slightly during the spin cycle. Never install your washer on a platform or weakly supported structure.

Location considerations

Do not install your washer in areas where water may freeze, since your washer will always retain some water in its water valve, pump, and hose areas. Freezing water can damage the belts,the pump, hoses and other components.

Alcove or closet installation

MINIMUM CLEARANCES FOR CLOSET AND ALCOVE INSTALLATIONS:


Sides – 1 in / 25 mm


Top - 17 in / 432 mm

Rear - 5.9 in / 150 mm

Closet Front – 2 in / 51 mm


If the washer and dryer are installed together, the closet front must have at least a 72 in² (465 cm²) unobstructed air opening. Your washer alone does not require a specific air opening.





- A. Recessed area
- B. Side view closet or confined area

Undercounter installation(washer only)




Installing your washer _11


installing your washer

With optional pedestal base or stacking kit

Required Dimensions for Installation With Pedestal



Required Dimensions for Installation With Stacking Kit



- * Required spacing
- ** External exhaust elbow requires additional space.

12_ Installing your washer

IMPORTANT NOTE TO INSTALLER

Please read the following instructions carefully before installing the washer.

These instructions should be retained for future reference.

We recommend you hire a professional for installation of this washer.

STEP 1

Removing the Shipping Bolts

Before using your washer, you must remove all shipping bolts from the back of the unit.

- 1. Loosen all the bolts with the supplied wrench.
- 2. Slide the bolt and spacer up and remove the bolt with the spacer through the hole in the rear wall of your washer. Repeat for each bolt.
- 3. Cover the holes with the supplied Bolt Hole Covers (See page 9).
- 4. Keep the shipping bolts and spacers for future use.



STEP 2

Selecting a Location



Before you install your washer, make sure the location:

- Has a hard, level surface
- · Is away from direct sunlight
- Has adequate ventilation
- Will not freeze (tempuratures never below 32 °F or 0 °C)
- · Is away from heat sources such as oil or gas
- Has enough room for the power cord.
- Doesn't have any carpeting that will obstruct ventilation openings.

STEP 3


Installing your Washer

1. If you use a stand pipe, make sure the connection between the drain hose and the standpipe is NOT airtight. The standpipe must be at least 18 in or 46 cm high.



You must always exercise caution to avoid collapsing or damaging the drain hose. For best results, the drain hose should not be restricted in any way - by elbows, couplings, or excessive length. For situations where the drain hose cannot be conveniently elevated to at least 18 in or 46 cm, the drain hose must be supported.

> Do not insert the drain hose too far into the stand pipe: 6 - 8 inches, and no more.



Installing your washer _13

installing your washer

Check the inlet hose to ensure a washer is inside each fill hose.


Thread the inlet hoses to the HOT and COLD faucet connections.

On the other end of the hose, check for one rubber washer per hose and attach each fill hose to the water valve. Make sure the hose with Hot printed on it is attached to the HOT faucet. Tighten by hand until snug, then two-thirds of a turn with pliers.



For correct water use, connect both HOT and COLD water valves. If either or both are not connected, an "nF" (no fill) error can occur.

3. Turn on the "HOT" and "COLD "water supply and check the water valve and the water supply connections for leaks.



- 4. Plug the power cord into a 3-Prong, well grounded 120 volt 60 Hz approved electrical outlet protected by a 15-amp fuse or comparable circuit breaker.
 - Your washer is grounded through the third prong of the power cord when plugged into a three-prong grounded receptacle.
- 5. Slide your washer into position.
- Level your washer by turning the leveling legs in or out as necessary by hand or by using the wrench included with your washer.


When your washer is level, tighten the locking nuts using the wrench or (-) flathead screwdriver.



Your washer must be leveled on all four sides. A carpenter's level should be used on all four corners of your washer. We recommend you recheck your washer after a dozen or so washes to make sure it's sitll level.









Avoid damage to the legs. Do not move the Washer unless the Locking-nuts are fastened to the bottom of the Washer.






14_ Installing your washer


To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before operating this appliance.

LOADING YOUR WASHER

- You can fill the tub with dry, unfolded clothes, but DO NOT OVERLOAD the tub. No more than 3/4 full.
- Overloading may reduce washing efficiency, cause excess wear, and possibly cause creasing or wrinkling of the load.
- Wash delicate items such as bras, hosiery, and other lingerie in the Delicates cycle with similar lightweight items.
- When washing big bulky items or a few smaller items that don't fill the tub completely a rug, a pillow, stuffed toys, or one or two sweaters, for example - add a few towels to improve tumbling and spin performance.



- When washing heavily soiled loads, do not overload your washer to ensure good cleaning results.
- To add a forgotten item:
 - 1. Press the Start/Pause Button.
 - 2. Wait for the Door Lock light to go out (5 seconds).
 - 3. Add the item, close the door, and press the Start/Pause Button. After a 10-second pause, the cycle will resume.



GETTING STARTED


- 1. Load your Washer. 2. Close the door.
- Push the laundry into the drum completely to prevent the laundry from being caught in the door or CAUTION from falling out of the drum.
- 3. Add detergent and additives to the dispenser (see pages 22~23).
- 4. Select the appropriate cycle and options for the load (see pages 16~18).
- 5. Press the Start/Pause Button.
- 6. The Wash Indicator light will illuminate.
- 7. The estimated cycle time will appear in the display. The time may fluctuate to indicate the time remaining in the cycle better.
- The actual time required for a cycle may differ from the estimated time in the display depending on the water pressure, water temperature, detergent, and laundry.
- 8. Before your washer starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and do a quick drain.
- - When the cycle is complete, the Door Lock light will go out and "End" will appear in the display.
 - DO NOT attempt to open the door until the Door Lock light is off. To add a forgotten item, see "Loading your Washer" section. (page 15)
 - When your Washer is restarted after a pause, expect a delay of up to 15 seconds before the cycle continues.
 - Pressing the Power button cancels the cycle and stops your washer.
 - The Pre Wash, Wash, Rinse, and Spin indicator lights will illuminate during those portions of the

Do not place anything on top of your washer while it is running.

Operating instructions _15

washing a load of laundry

OVERVIEW OF THE CONTROL PANEL



Select the appropriate cycle for the type of load.

This will determine the tumble pattern and spin speed for the cycle.

To minimize wrinkling of laundry, select the Perm Press cycle.

Normal - For most fabrics including cottons, linens, and normally soiled garments.

Heavy Duty - For sturdy, colorfast fabrics and heavily soiled garments.

 $\mbox{\bf Perm Press}$ - For wash-and-wear, synthetic fabrics, and lightly to normally soiled garments.

Sanitize - For heavily soiled, colorfast garments. This cycle heats the water to 150°F to eliminate bacteria.

If you select pause during the heating portion of the Sanitize Cycle, your Washer door will remain locked for your safety.

Bedding PLUS - For bulky items such as blankets, comforters and sheets. When you are washing bulky items, use liquid detergent

Deep Steam - For heavily soiled, colorfast garments, this cycle provides high washing temperature and steam and is efficient in cleaning stains.

Eco Cold - Provides useful, gentle, and energy saving daily care for normally and lightly soiled laundry by using only cold water.

This cylce cleans as effectively as the warm wash setting on the **Conventional Normal*** cycle under Normal and Light Soil level options. (Cleaning performance of Eco Cold cycle may not be equal to conventional Normal cycle under the heavy soil level option) For best result, we recommend using for loads of 8 pounds or less.

* Conventional Normal cycle - Normal cycle on previous and existing Samsung front loading washers released until 2009 without PowerFoam.

16_ Washing a load of laundry

Cycle Selector

Stain Away - For stained clothes. The Stain Away cycle provides outstanding stain removal performance, with the utmost gentle care, avoiding the need for pre-treatment of stains. For Best stain removal performance, we recommend using the hot temperature option in this cycle, in which the wash temperature is increased using the internal heater, for overall cleaning of a wide variety of stains. Active Wear - Use this cycle to wash exercise wear such as sports jerseys, training pants, shirts/tops and other performance clothing. This cycle provides effective soil removal with gentle action for special fabric care. Delicates/Hand Wash - For sheer fabrics, bras, lingerie silk, and other handwash-only fabrics. For best results, use liquid detergent.

Wool - For machine-washable wool. Loads should be under 8 pounds. For best results, we recommend a load of 4.4 pounds or less.

- The Wool cycle washes laundry by moving the wash drum horizontally to maintain the characteristics of the wool fibers and to prevent damage to the cloth. It then stops for a while to allow the laundry to soak in the water. This pause in the operation of the Wool cycle is normal.
- We recommend you use a neutral detergent to prevent damage to the cloth and to improve the washing results.



The wool wash cycle of this machine has been approved by Woolmark for the washing of machine washable Woolmark products, provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by APPAREL CARE the manufacturer of this washing machine, M1101.

Quick Wash - For lightly soiled garments needed quickly.

Rinse + Spin - Use for loads that need rinsing only or to add rinse-added fabric softener to a load.

Night Wash - A small load of laundry (2.5lb) is washed and ready to wear in 6 hours without your transferring the load from the washer to the dryer.



For best result, wash 2.5lb of clothing or the equivalent: e.g 1 pair of pants and 2 shirts, 4 dress shirts

Avoid washing the following items in Night Wash cycle

- Items with "Do not tumble dry" symbol () on care label.
- Sensitive clothes or stuffs made of leather, mink, fur, silk, latex, napping etc.
- Bulky bedding items (e.g. blanket)
- Underwear trimmed with lace, 'glued' doll cushions, and dress suits may have their decorations loosened.
- Some clothes may require ironing after a Night Wash cycle
- Some of clothes may require extra drying with vent dryer for about 5~10 minutes after Night Wash cycle
- When the weather is cold and humid, additional drying may be required.
- To prevent wrinkles, the Nigh Wash cycle keeps tumbling regularly for 2 hours after the main process ends.

You can take the load from the washer anytime during this tumbling process. (The LED light will be on "End" in the process indicator. Tumbling stops when you open the door)

Lint may accumulate inside washer after Night Wash, clean it and use washer.

2 Digital display

The large Digital Display is easy to use. It provides instructions and diagnostics while keeping you updated on the cycle status and time remaining.

Select Cycle Option

Press these buttons to select different cycle options. Pure Cycle™ - Use to clean dirt and bacteria from the drum. Regular use (after every 40 washes) is recommended. No detergent or bleach is needed. Steam - Press this button to use the Steam Wash function. Steam Wash is available with the Heavy Duty, Normal, Perm Press, Sanitize, Bedding PLUS

and Night Wash cycles. For heavily soiled, colorfast garments, Steam Wash improves stain treatment and uses less water (See page 21). The steam may not be visible during the Steam cycle, and may also not always be visible while the total steam cycle is being performed.

Washing a load of laundry _17

washing a load of laundry

| | Delay Start - Any cycle can be delayed for up to 24 hours in one-hour increments. Displayed hour indicates the time at which the wash will be started. Pre Wash - To use this feature, add detergent to the pre wash section of the detergent compartment. When turned on, the washer fills with cold water and detergent, tumbles, then drains and advances to the selected wash cycle. Some cycles cannot be selected with with this option (See page 32). |
|--------------------------------|--|
| | You cannot select the prewash option in the Wool, Quick Wash, Delicates/ Handwash and Rinse+Spin cycles. |
| | Extra Rinse - Add an additional rinse at the end of the cycle to remove |
| | laundry additives and perfumes more thoroughly. Extra Spin - Add additional time to remove more water from loads. |
| | My Cycle - Choose your favorite cycle including temperature, spin, soil level, option, etc. |
| | Press the button repeatedly to cycle through the different water temperature options. |
| | Extra Hot - Heavily soiled, colorfast items. Hot - Whites and heavily soiled, colorfast items. |
| Temperature | Warm - Colorfast items. When you select warm rinse, only the final rinse will be warm. |
| selection button | The other rinses will be cold to conserve energy. |
| | Eco Warm - Moderately soiled, colorfast items, most wrinkle-free items. |
| | Cold - Brightly colored, very lightly soiled items. |
| | Press the button repeatedly to cycle through the different spin speed options. |
| | Extra High - Removes more water from loads during spin. |
| | To minimize wrinkling of wrinkle-free and no-iron fabrics, DO NOT use |
| Spin selection | the Extra High spin option for these loads, nor overload your washer. |
| 5 button | High - Use for underwear, t-shirts, jeans, and sturdy cottons. Medium - Use for jeans, wrinkle-free, or wash-and-wear items and synthetics. |
| | Low - Use for delicate items needing a slow spin speed. |
| | No Spin - Drains your washer without spinning. Use for extremely delicate |
| | items that cannot tolerate any spin. |
| | Press the button to select the soil level/washing time. (Heavy → ▲ → Normal |
| | → ▼ → Light) |
| Soil selection | Heavy - For heavily soiled loads. |
| button | Normal Favorandowskip as its discussion. This coefficient is book for most book. |
| | Normal - For moderately soiled loads. This setting is best for most loads. ▼ |
| | Light - For lightly soiled loads. |
| Signal selection | Press the button to select the signal level. |
| button | $(Louder \rightarrow A \rightarrow Softer \rightarrow V \rightarrow Off)$ |
| 8 Start/Pause selection button | Press to pause and restart programs. |
| 9 Power button | Press once to turn your washer on, press again to turn your washer off. If the washer is left on for more than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off. |

Child lock

Child Lock prevents children from playing with your washer.

Once you have activated the Child Lock function, the control panel cannot be activated, preventing children from playing with the washer.

ACTIVATING/DEACTIVATING

Press and hold both the **Soil Level** and **Signal** buttons simultaneously for approximately 3 seconds.

- When you activate the Child Lock function, the door locks and the "Child Lock []" lamp illuminates.
- If you press the Start/Pause button after you have activated the Child Lock function, none
 of the buttons will work except for the Power button.
- If you press a button when the buttons are locked, the "Child Lock []" lamp blinks.

18_ Washing a load of laundry

Pausing the Child Lock function

When the door is locked or the buttons are locked by the Child Lock function, you can pause the Child Lock operation for 1 minute by pressing and holding both the **Soil Level** and **Signal** buttons simultaneously for approximately 3 seconds.

- If you pause the Child Lock mode temporarily, the door lock is released for 1 minute for user convenience. During this period, the "Child Lock []" lamp blinks.
- If you open the door after the minute is over, an alarm sounds for up to 2 minutes.
- If you close the door within the 2 minutes, the door is locked and the Child Lock function is reactivated.
 If you close the door after the 2 minutes, the door is not locked automatically and no alarm sounds.

Deactivating the Child Lock function

Press and hold both the Spin and Soil Level buttons simultaneously for approximately 6 seconds.

When you deactivate the Child Lock function, the door is unlocked and the "Child Lock []" is turned off.



- The Child Lock function prevents children or the infi rm from accidently operating the washer and injuring themselves.
- If a child enters the washing machine, the child may become trapped and suffocate.
- Once you have activated the Child Lock function, it continues working even if the power is turned off.
- Opening the door by force can result in injury due to damage to the product.



To add laundry after you have activated the Child Lock function, you must first pause or deactivate the Child Lock function.



- If you want to open the door of the washing machine when the Child Lock function is activated:
 - Pause or deactivate the Child Lock function.Turn the washing machine off and then on again.

Interior Lamp

- 1. If the door is opened when the power is on, the Interior Lamp is automatically turned on.
- 2. If the door is closed when the power is on, the Interior Lamp is automatically turned off.
- 3. Press the **Temp** and the **Spin** buttons simultaneously when the power is on to turn the Interior Lamp on or off.
- If 5 minutes have passed after the Interior Lamp is turned on, the Interior Lamp is automatically turned off.

Garment+ ♥ *

You can add or take out laundry items even after the wash has started, as long as the "Garment+" light is on. Pushing the **Start/Pause** button unlocks the door, unless the water is too hot or if there is too much water in your washer. If you are able to unlock the door and wish to continue the wash cycle, close the door, and then press the **Start/Pause** button.

My cycle

Allows you to activate your custom wash (temperature, spin, soil level, etc.) with one-button convenience. By pushing the **My Cycle** button, you activate the settings used during the **My Cycle** mode. The "**My Cycle**" light goes on, indicating activation. You can select all options as follows in "**My Cycle**" mode.

- 1. Select the cycle using the Cycle Selector dial.
- 2. After cycle selection, set each option.
- See page 32 for available option settings with each cycle.
- Start "My Cycle" by pushing the Start/Pause button in "My Cycle" mode.
 The washer will display the cycle and options you selected the next time you choose "My Cycle".
 - You can change the "My Cycle" settings by repeating the same process above. The washer displays the last settings used the next time you choose "My Cycle". To program "My Cycle" settings into your washer, the washer needs to complete an entire wash cycle. If for any reason the wash cycle is interrupted and the washer does not finish the cycle, it will not program in the settings for later use.

Washing a load of laundry _19

washing a load of laundry

Override

This is the function that can operate the unit regardless of the DR level.

Setting/Releasing

To turn the Override function on or off, press and hold bo—th the Temp and Time buttons for 3 seconds.

How to Set:

- 1. The Override function can be turned on or off when the power is on.
- 2. The Override function setting is reset when the cycle is complete or the power is turned off.

DR-Ready Operations and Display Method

Operations according to the DR Level

| DR Level | Operation | washer | Dryer |
|------------|--|--|--|
| DR level 0 | N/A | Normal operation | Normal operation |
| DR level 1 | N/A | Normal operation | Normal operation |
| DR level 2 | Start Delay: Up to 3 hours or the user-configured | Heater is turned off. Normal operation except for the heater | 1) Switches to the pause state. |
| DR level 3 | period of time. | 1) Switches to the pause state. | 1) Switches to the pause state. |
| DR level 4 | Power consumption limitation: Up to 10 minutes. At least 50% | 1) Switches to the pause state. | 1) Switches to the pause state. |
| Override | N/A | Normal operation regardless of the DR level. | Normal operation regardless of the DR level. |

- The Override function can be set to on or off when the power is on (when the button is
 pressed and held for 3 seconds).
- The Override function setting is reset when the cycle is complete or the power is turned off.
- The Start/Pause key is ignored when the unit is in a paused DR state.
- If the Override function is activated when the unit is in a paused DR state, the cycle starts.
- The standby time in DR levels 2 and 3 is reset if the state changes to levels 0, 1 or Override.

Display for each DR level

| DR Level | Display | DR Level Display |
|------------|---|------------------|
| DR level 0 | Cycle time (the same as normal mode.) | N/A |
| DR level 1 | L1 ↔ Cycle time (the display is toggled at 5 second intervals.) | 88 |
| DR level 2 | L2 ↔ Cycle time (the display is toggled at 5 second intervals.) | 88 |
| DR level 3 | L3 ↔ Cycle time (the display is toggled at 5 second intervals.) | 88 |
| DR level 4 | L4 ↔ Cycle time (the display is toggled at 5 second intervals.) | 88 |
| Override | OR ← Cycle time (the display is toggled at 5 second intervals.) • When the Override function is turned on by pressing the keys while the power is on.) | 88 |

- When the power is off or an error has occurred, the DR level is not displayed.
- If the cycle is completed (when 'End' is displayed), the DR level is not displayed.

Instantaneous Power Notification Function


If the Gateway requests Instantaneous Power, this function calculates and sends the current Instantaneous Power.

20_ Washing a load of laundry

Washing clothes using the cycle selector

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Control" automatic control system. When you select a wash program, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.

- 1. Turn on your sink's water tap.
- 2. Press the Power button.
- 3. Open the door.
- 4. Load the articles of clothing one at a time loosely into the drum, without overfilling it.
- 5. Close the door.
- Add detergent, softener, and pre-wash detergent (if necessary) into the appropriate compartments.



- 7. Use the Cycle Selector to select the appropriate cycle according to the type of material: Normal, Heavy Duty, Perm Press, Sanitize, Bedding PLUS, Deep Steam, Stain Away, Active Wear, Delicates/Hand Wash, Wool, Quick Wash, Rinse+Spin, Spin Only. The relevant indicators will illuminate on the control panel.
- **8.** At this time, you can control the wash temperature, the number of rinse cycles, the spinning speed, and the delay time by pressing the appropriate option button.
- 9. Press the Start/Pause button on the Cycle Selector and the wash will begin. The process indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.

Pause Option

- 1. When the "Garment+" light is ON, you can add or remove laundry items.
- 2. Press the Start/Pause button to unlock the door.
- You cannot open the door when the water is too HOT or the water level is too HIGH.
- 3. After closing the door, press the Start/Pause button to restart the wash.

USING STEAM WASH

If you select steam, the steam acts at the most effective times for the detected amount of laundry, maximizing the effect of the steam, increasing the wash temperature, enhancing the Soak effect, and improving wash performance.

- 1. Load the washer.
- 2. Press the Power button.
- Turn the Cycle Selector and select a Steam Cycle. (The Deep Steam course automatically selects Steam.)
- 4. Press the Steam button.
- 5. Add detergent to the dispenser tray and add fabric softener up to the marked line.
- 6. Press the Start/Pause button.

: The washer automatically selects the optimal wash conditions by sensing the weight of the laundry.



Steam may not necessarily be visible during the steam cycles. Steam may not be present during the entire steam wash cycle.

Washing a load of laundry _21

washing a load of laundry

DETERGENT USE

Your Washer is designed to use high efficiency (HE) detergents.

For best cleaning results, use a high efficiency detergents such as
Tide HE, Wisk HE, Cheer HE, or Gain HE*. High efficiency detergents
contain suds suppressors that reduce or eliminate suds. When fewer
suds are produced, the load tumbles more efficiently and cleaning is
maximized.





Regular detergent is NOT recommended. Please use HE detergents only.



Reducing the amount of detergent may reduce the quality of cleaning. It is important to pre-treat stains, sort carefully by color and soil level, and avoid overloading.

* Brand names are trademarks of their respective manufacturers.

FEATURES

Automatic dispenser

Your Washer has separate compartments for dispensing detergent and color-safe bleach, chlorine bleach, and fabric softener. Add all laundry additives to their respective compartments before starting your Washer.

The automatic dispenser MUST ALWAYS be in place before you start your Washer.

DO NOT open the automatic dispenser when your washer is running.

To use:

- Never exceed the manufacturer's recommendations when adding detergent.
- This compartment holds liquid detergent for the main wash cycle, which the washer adds to the load at the beginning of the cycle.



Before using powdered detergent, remove the Detegent Liquid holder from the compartment. Powdered detergent will not dispense from the Detegent Liquid holder.



Detergent compartment

- 1. Pour the recommended amount of laundry detergent directly into the detergent compartment before starting your washer.
- 2. If you are using color-safe bleach, add it with the detergent to the detergent compartment.



When adding color-safe bleach with detergent, it is best if both laundry products are in the same form – granular or liquid.

22_ Washing a load of laundry

Pre wash compartment

When using the Pre Wash option, add detergent to both the Pre Wash compartment and the detergent compartment. The washer will automatically dispense the detergent during Pre Wash.

If you use a high efficiency (HE) detergent, add 1/3 of the recommended amount to the Pre Wash compartment and 2/3 of the recommended amount to the detergent compartment.


Bleach compartment

(Liquid chlorine bleach only)

- 1. Add chlorine bleach to the bleach compartment. DO NOT exceed the MAX FILL line.
- 2. Avoid splashing or over-filling the compartment.
- 3. Your washer automatically dispenses bleach into the tub at the appropriate time.
- 4. The dispenser automatically dilutes liquid chlorine bleach before it reaches the wash load.



- Never pour undiluted liquid chlorine bleach directly onto the load or into the tub. It is a powerful chemical and can cause fabric damage, such as weakening of the fibers or color loss, if not used properly.
- Oxi-type boosters or color-safe bleach can be added to the drum prior to adding laundry.
- Put the laundry into the drum only after confirming that the oxi-type boosters or color-safe bleach has completely entered the hole of the drum.
- To use powdered detergent and powder oxi-type boosters or powdered color-safe bleach at the same time, it is more effective to put them in the drum together before adding the laundry. When you use powdered detergent, remember to remove the Liquid Detergent holder from the detergent compartment.





Fabric softener compartment

- 1. Pour the recommended amount of liquid fabric softener into the softener compartment. For smaller loads, use less than one capful.
- 2. Dilute the fabric softener with water until it reaches MAX FILL in the compartment.
- 3. The dispenser automatically releases liquid fabric softener at the proper time during the rinse cycle.



- Use the softener compartment ONLY for liquid fabric softeners.
- DO NOT use a Downy Ball* in the Fabric softener compartment of this washer. It will not be added at the appropriate time. Use the detergent compartment.
- Brand names are trademarks of their respective manufacturers.



If you overfill the detergent, bleach, or softener compartments, the contents of the compartment will automatically be released into the washer. This could damage any garments that are in the drum.

Washing a load of laundry _23

maintaining your washer

CLEANING THE EXTERIOR

Turn off the water faucets after finishing the day's washing.

This will shut off the water supply to your washer and prevent the unlikely possibility of damage from escaping water. Leave the door open to allow the inside of your washer to dry out.

Use a soft cloth to wipe up all detergent, bleach or other spills as they occur.

Clean the following as recommended below:

Control Panel – Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive powders or cleaning pads. Do not spray cleaners directly on the panel.

Cabinet - Clean with soap and water.

CLEANING THE INTERIOR

Clean the interior of your washer periodically to remove any dirt, soil, odor, mold, mildew, or bacterial residue that may remain in your washer as a result of washing clothes.

Failure to follow these instructions may result in unpleasant conditions, including odors and/or permanent stains on your washer or laundry.

Hard water deposits may be removed, if needed. Use a cleaner labeled "Washer safe".

CLEANING THE DISPENSERS

You may need to clean the automatic dispenser periodically due to laundry additive buildup.

- 1. Pull out the detergent liquid holder from the detergent compartment.
- Remove the siphon cap from the fabric softener and bleach compartments.
- 3. Wash all of the parts under running water.
- 4. Clean the dispenser recess with a soft brush.
- 5. Reinsert the siphon cap and push it firmly into place.
- 6. Push the dispenser back into place.
- 7. Run a Rinse+Spin cycle without any load in your washer.





STORING YOUR WASHER

Washers can be damaged if water is not removed from hoses and internal components before storage. Prepare your Washer for storage as follows:

- Select the Quick Wash cycle and add bleach to the automatic dispenser. Run your washer through the
 cycle without a load.
- Turn the water faucets off and disconnect the inlet hoses.
- Unplug your washer from the electrical outlet and leave your washer door open to let air circulate inside
 the tumbler.
- If your washer has been stored in below–freezing temperatures, allow time for any leftover water in your washer to thaw out before use.

24_ maintaining your washer


CLEANING THE DEBRIS FILTER

We recommend cleaning the debris filter when water does not drain well or the "nd" error message is displayed.


 Open the filter cover by pressing and pulling the handle of the filter cover with your finger.




- 2. Holding the drain cap, pull the drain tube that is hooked on the guide hook to the front.Do not pull the drain tube with excessive force.
- 3. Place a bowl under the washing machine to catch any remaining water. Then, hold the drain tube with one hand, and turn the emergency drain cap counter clockwise with the other hand to separate it from the drain tube.




- 4. Drain the remaining water completely.
- 5. Pull out the debris cap and debris filter assembly.



Wash any dirt or other material from the debris filter. Make sure the drain pump propeller behind the debris filter is not blocked.



- 7. When you have finished cleaning the filter, insert the debris cap and filter assembly back into the washer. Turn the debris filter cap clockwise until the indicator on the debris filter cap is in the 12 o'clock position, pointing to the indicator on the washer.
- 8. Re-attach the emergency drain cap to the drain tube, and then hook the tube to the hook guide.
- 9. Re-install the filter cover the filter cover.




maintaining your washer _25

maintaining your washer

CLEANING THE DOOR SEAL/BELLOW

- 1. Open the washer door and remove any clothing or items from the washer.
- Check if there is a foreign substance on the grey seal/ bellows ① between the lid and the drum.
 To check this, turn the seal/bellows ② out.



- 3. If there is a foreign substance, remove it.
- 4. If you find stained areas, wipe them down using the procedure below:
 - a) Carefully combine ¾ cup (177 mL) of liquid chlorine bleach with 1 gal. (3.8 L) of warm tap water.
 - b) Wipe the seal/bellow area with the dilute solution using a damp cloth.
 - c) Let stand 5 minutes.
 - **d)** Wipe down the area thoroughly with a dry cloth and let the washer interior air dry with the door open.



- Wear rubber gloves when cleaning for prolonged periods.
- Refer to the bleach manufacturer's instructions for proper use.

PRESERVING THE TOP COVER AND THE FRONT FRAME

Do not place any heavy or sharp objects or a detergent box on the washing machine. They can scratch or damage the top cover of the washing machine. Keep them on the pedestal (if purchased) or in a separate storage box.

Since the entire washing machine has a high-gloss finish, the surface can be scratched or damaged. Avoid scratching or damaging the surface when using the washing machine.

26_ maintaining your washer

troubleshooting

CHECK THESE SOLUTIONS IF YOUR WASHER...

| PROBLEM | SOLUTION | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Will not start | Make sure the door is firmly closed. Make sure your washer is plugged in. Make sure the water source faucets are open. Make sure to press the Start/Pause Button to start your washer. Make sure the Child Lock is not activated. See page 18. Before your washer starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and do a quick drain. Check the fuse or reset the circuit breaker | | | | | | |
| Has no water or not enough water. | Turn both faucets on fully. Make sure the door is tightly closed. Straighten the water inlet hoses. Disconnect hoses and clean the screens. Hose filter screens may be clogged. Open and close the door, then press the Start/Pause Button. | | | | | | |
| Has detergent remains in the automatic dispenser after the wash cycle is complete. | Make sure your washer is running with sufficient water pressure. Make sure the Detergent Selector dial is in the upper position when using granular detergent. | | | | | | |
| Vibrates or is too noisy. | Make sure your washer is set on a level surface. If the surface is not level, adjust your washer feet to level the appliance. Make sure that the shipping bolts are removed. Make sure your washer is not touching any other object. Make sure the laundry load is balanced. | | | | | | |
| Stops | Plug the power cord into a live electrical outlet. Check the fuse or reset the circuit breaker. Close the door and press the Start/Pause Button to start your washer. For your safety, your washer will not tumble or spin unless the door is closed. Before your washer starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and do a quick drain. There may be a pause or soak period in the cycle. Wait and it may start. Check the screens on the inlet hoses at the faucets for obstructions. Clean the screens periodically. | | | | | | |

troubleshooting

| PROBLEM | SOLUTION |
|--|--|
| Fills with the wrong temperature water. | Turn both faucets on fully. Make sure the temperature selection is correct. Make sure the hoses are connected to the correct faucets. Flush water lines. Check the water heater. It should be set to deliver a minimum 120° F (49° C) hot water at the tap. Also check the water heater capacity and recovery rate. Disconnect the hoses and clean the screens. The hose filter screens may be plugged. As your washer is filling, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks incoming water temperature. This is normal. While your washer is filling, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when you have selected cold or warm wash temperatures. This is a normal function of the automatic temperature control feature as your washer determines the temperature of the water. |
| Door locked or will not open. | Press the Start/Pause Button to stop your washer. Your washer door will remain locked during the heating portion of the Sanitize Cycle It may take a few moments for the door lock mechanism to disengage. |
| Does not drain and/or spin. | Check the fuse or reset the circuit breaker. Straighten the drain hoses. Eliminate kinked hoses. If there is a drain restriction, call for service. Close the door and press the Start/Pause Button. For your safety, your washer will not tumble or spin unless the door is closed. Make sure the debris filter is not clogged. |
| Load is too wet at the end of the cycle. | Use the High or Extra High spin speed. Use high efficiency detergent to reduce over–sudsing. The load is too small. Very small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin out completely. |
| Leaks water. | Make sure the door is firmly closed. Make sure all hose connections are tight. Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drainage system. Avoid overloading. Use high efficiency detergent to prevent over–sudsing. |
| Has excessive suds. | Use high efficiency detergent to prevent over-sudsing. Reduce the detergent amount for soft water, small or lightly soiled loads. Non-HE detergent is NOT recommended. |

INFORMATION CODES

The washer may display information codes to help you better understand what is occurring with your washer.

| CODE SYMBOL | MEANING | SOLUTION | | | |
|-------------|---|---|--|--|--|
| dc | Unbalanced load prevented your washer from spinning. | Redistribute the load, press the Start/ Pause button. | | | |
| dL | Door is unlocked when washer is running. | Press the Power button to turn off your washer, then restart the cycle. If the code reappears, call for service. | | | |
| dS | Door is open when washer is running. | Close the door tightly and restart the cycle. If the code reappears, call for service. | | | |
| FL | Your washer failed to lock the door. | Close the door tightly and restart the cycle. If the code reappears, call for service. | | | |
| Hr | Water temperature control problem. (Heater control problem) | Call for service. | | | |
| LE | Your washer has tried to fill, but has not reached the proper water level. | Call for service. | | | |
| LE(1E) | Leak problem or Waterlevel Sensor is not normal conditon. | Call for service. | | | |
| LO | The door will not unlock. | Make sure the door is firmly closed. Press the Power button to turn off your washer, then turn it on again. If the code reappears, call for service. | | | |
| nd | Your washer is not draining. It can also mean that the unit senses a small clog while draining. | Clean the drain filter. Then, clean the debris filter (See page 25). If you are in the middle of a wash you can try this first: 1. Turn off the unit for 10 seconds and then turn it on again. 2. Select the Spin Only cycle (See page 18). 3. Press the Start/Pause to drain the water. If it still does not drain, call for service. | | | |

troubleshooting

| ERROR IMAGE | MEANING | SOLUTION | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|
| nF | Your washer has tried to fill but was unsuccessful. | Make sure the water faucets are open all the way. Check for kinked hoses. Check the inlet screens on the fill hoses. If you use a Flood Safety Device, then please remove the device and connect the water hoses directly to the unit. | | | | |
| | Check if the hot water supply hose is connected. | You must connect the hot water supply hose because hot water is supplied by the Auto Temperature Control (A.T.C.) function if the temperature of the cold water is lower than 59°F. | | | | |
| nF1 | The hot/cold water hose connection is not correct. | Please connect the hot/cold water hose connection correctly. | | | | |
| Sr | Problem with control. | Call for service. | | | | |
| OE | Water detected over the safe water level. | Call for service | | | | |
| E2 | Jammed key. | Call for service | | | | |
| tE | Temperature sensor problem. | Restart the cycle. If the code reappears, call for service. | | | | |
| 3E | Motor problem. | Restart the cycle. If the code reappears, call for service. | | | | |
| AE | Communication error between SUB PBA and MAIN PBA | Call for service | | | | |
| AE3 | This is displayed when an error occurs while communicating with the DR ready modem. | Call for service | | | | |
| SF | System error | Call for service | | | | |
| SUdS | Too many suds are detected during the washing session. The unit is put on hold until the suds are reduced. Then, the unit will go back into the operation. When it finishes washing, "End" and "SUdS" codes will blink in turn. | Reduce the amount of detergent you use. | | | | |

For any codes not listed above, call 1-800-726-7864 (1-800-SAMSUNG)



FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care direction. The Clothing care labels include symbols for washing, bleaching, drying and ironing, or dry cleaning when necessary. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

| Wash Cycle | | Specia | I Instructions | Warning Symbols for Laundering | | | |
|------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| \Box | Normal | | Line Dry/ Hang to Dry | ¥ | Do Not Wash | | |
| | Permanent Press / Wrinkle Resistant / Wrinkle Control | III | Drip Dry | | Do Not Wring | | |
| | Gentle/Delicates | = | Dry Flat | * | Do Not Bleach | | |
| | Hand Wash | Heat S | etting | * | Do Not Tumble Dry | | |
| Water - | Temperature** | · | High | | No Steam (added to iron) | | |
| ••• | Hot | · | Medium | A | Do Not Iron | | |
| •• | Warm | O Low | | Dryclea | an | | |
| • | Cold | 0 | Any Heat | 0 | Dry Clean | | |
| Bleach | | | No Heat/Air | 8 | Do Not Dry Clean | | |
| | Any Bleach (when needed) | Iron-Dr Temper | y or Steam ratures | | Line Dry/ Hang to Dry | | |
| | Only Non-Chlorine (color-safe) Bleach (when needed) | a | High | III | Drip Dry | | |
| | Tumble Dry Cycle | <u>_</u> | Medium | | Dry Flat | | |
| Normal | | <i>a</i> | Low | 6, | For machine-washable wool. Loads should be under 8 pounds. | | |
| | Permanent Press/ Wrinkle Resistant/ Wrinkle Control | | | | | | |
| | Gentle/ Delicates | | | | | | |

^{**} The dot symbols represent appropriate wash water temperatures for various items. The temperature range for Hot is 105° - 125° F/ 41° - 52° C, for Warm 85° - 105° F/29° - 41° C and for Cold 60° - 85° F/16° - 29° C. (Wash water temperature must be a minimum of 60° F/16°C for detergent activation and effective cleaning.) The clothes washer can not ensure these temperatures because the actual temperature of the water entering your washer is dependent on water heater settings and regional water supply temperatures. For example, cold water entering the home in the northern states during winter may be 40° F/4° C which is too cold for effective cleaning. The water temperature in this situation will need to be adjusted by selecting a warm setting, adding some hot water to the MAX FILL line or using your washer's heating option, if available.

Appendix _31



CYCLE CHART

Use this chart to set the best cycle and option for you laundry.

(• : factory setting , • : selectable)

| | Functions | | | | | | | | Options | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---|---------|----------|---|----|---|-----------|---------|----|---|---|------|------|---|----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| Course | EH | Н | em W | p. EW | С | EH | _ | Spir M | n L | NS | Н | _ | l Le | evel | L | Extra Rinse | Ex- tended Spin | My Cycle | Pre Wash | Delay Start | Steam | Gar- ment+ | Drum Light | Child Lock |
| Normal | | ۰ | • | ٠ | ۰ | | • | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | • | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 0 | • |
| Heavy Duty | | • | ۰ | • | • | • | 0 | • | • | • | • | • | • | • | 0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Perm Press | | | • | ۰ | ۰ | | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 0 | 0 |
| Sanitize | • | | | | | • | • | • | ۰ | • | • | • | • | • | 0 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | • | ۰ | 0 | 0 |
| Bedding PLUS | | | • | ۰ | ۰ | | | • | • | • | • | • | • | • | 0 | • | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | • | ۰ | 0 | 0 |
| Night wash (WF461 ONLY) | | | • | ۰ | ۰ | | • | | | | ۰ | ۰ | • | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | • | • | ۰ | 0 | 0 |
| Deep steam (WF431 ONLY) | | • | | | | • | • | • | ۰ | ۰ | • | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rinse + Spin | | | | | • | • | 0 | 0 | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | • | | • | | | 0 | 0 |
| Quick Wash | | ۰ | • | ۰ | ۰ | • | • | 0 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | • | ۰ | | • | | • | | • | 0 | 0 |
| Wool | | | • | ۰ | ۰ | | | | • | ۰ | | | • | | | | | • | | • | | • | • | • |
| Delicates/ Hand Wash | | | ۰ | ۰ | • | | | | • | ۰ | ۰ | ۰ | • | ۰ | ۰ | • | | • | | • | | • | • | • |
| Active Wear | | | • | ۰ | ٠ | | | ۰ | • | ۰ | • | ۰ | • | ۰ | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| stain Away | | ۰ | • | ۰ | ٠ | • | • | • | ۰ | ۰ | • | ۰ | ۰ | ۰ | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| eco cold | | | | | • | ۰ | • | • | ۰ | ۰ | | | • | ۰ | 0 | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| Pure Cycle | • | | | | | | | | • | | | | | | | | | • | | • | | | • | 0 |

| Temp. | Spin | Soil Level |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| EH: Extra Hot | EH: Extra High H: High | H: Heavy |
| W: Warm | M: Medium | N: Normal |
| EW: Extra Warm C: Cold | L: Low NS: No Spin | ▼ L: Light |

HELPING THE ENVIRONMENT


- Your washer is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of it, please observe
 local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected
 to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the
 appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with UL2157.

SPECIFICATION

| TYPE | FRONT LOADING WASHER | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| DIMENSIONS | Div | Inches (cm) | | | | | | |
| | A. Height-Overall | 38.7" (98.4) | | | | | | |
| | B. Width | 27" (68.6) | | | | | | |
| | C. Depth with door open 90° | 51.7" (131.4) | | | | | | |
| | D. Depth | 32.3" (82) | | | | | | |



| WATER PRESSURE | | 20-116 psi (137-800kPa) | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------|
| WEIGHT | | 102 kg (225 lb) | |
| HEATER RATING | | 900 W | |
| POWER CONSUMPTION | WASHING | 120 V | 250 W |
| | WASHING AND HEATING | 120 V | 1100 W |
| | SPIN | 120 V | 600 W |
| | DRAIN | 120 V | 80 W |
| SPIN REVOLUTION | WF431*, WF461* | 1300 rpm | |

Appendix _33

warranty (U.S.A)

SAMSUNG WASHER

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of: One (1) year part and labor, Two (2) years Control Board Parts, Three (3) years stainless tub part, Ten (10) years washing motor part

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the United States. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center. SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the contiguous United States. In-home service is not available in all areas.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent. If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer. This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended: altered product or serial numbers: cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations. This limited warranty does not cover problems resulting from incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors, SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.

34 Warranty

EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

NO WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM, OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT. IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at: Samsung Electronics America, Inc.
85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660
1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com

warranty(CANADA)

SAMSUNG WASHER

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of: One (1) year part and labor, Ten (10) years washing motor part

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the Canada. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center. SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the Canada. In-home service is not available in all areas

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent. If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer. This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book: product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations. This limited warranty does not cover problems resulting from incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors. SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.

36 Warranty

EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

NO WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM, OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT. IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from province to province.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:
Samsung Electronics Canada Inc.,
Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/ca_fr (French)

Warranty _37

note

note





bit.lv/samsungwashers

Scan the QR code* or visit www.samsung.com/spsn to view our helpful How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

QUESTIONS OR COMMENTS?

| Country | CALL | OR VISIT US ONLINE AT |
|---------|---------------------------|--|
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| CANADA | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/ca www.samsung.com/ca_fr (French) |

Code No. DC68-03016A-07_EN





Lavadora manual del usuario



Este manual está impreso en papel 100% reciclado.



imagina las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung. Para recibir un servicio más completo, registre su producto en

www.samsung.com/register 1-800-SAMSUNG(726-7864)



funciones de su nueva lavadora VRTTM a vapor

1. VRT™ (Tecnología de Reducción de la Vibración)

Esta lavadora Samsung funciona con suavidad durante el centrifugado a velocidad máxima, minimizando el ruido y las vibraciones.

2. Su Gran Capacidad

Las capacidad extra grande de la lavadora Samsung le permite lavar un juego completo de ropa de cama, un edredón king-size o hasta 28 toallas de baño en una sola carga. Si no ha de realizar muchas cargas, se ahorra tiempo, dinero, aqua y energía.

PowerFoam™

Gracias al eficaz PowerForm de Samsung se consigue una mejor limpieza con los cuidados más avanzados para el tejido. PowerFoam permite que el detergente se disperce uniformemente y que penetre las telas con mayor rapidez y profundidad.

4. PREPARADO PARA DR

La función PREPARADO PARA DR establece el valor de c y determina si se ha de ejecutar o no de acuerdo con los datos de consumo de potencia del servidor, si hay un módem conectado a la lavadora y ésta está conectada al servidor (consultar pág. 28).

PureCycle™ (Ciclo de limpieza del tambor)

Limpie su tambor con un solo botón. PureCycle se ha diseñado especialmente para eliminar la acumulación de restos de detergente y suciedad en el tambor, el limitador y el vidrio de la puerta sin detergentes especiales.

6. Deep Steam (Vaporización profunda)

La función Deep Steam (Vaporización profunda) mejora la calidad de la limpieza y elimina todo tipo de suciedad, para brindar unos resultados superiores de limpieza.

7. Diamond drum™

Para un cuidado especial de sus telas. Con orificios internos un 36% más pequeños que los de los tambores convencionales, el tambor Diamond evita que las telas se estiren y, por consiguiente, se dañen.

8. Certificado Woolmark

El ciclo de lavado de lana en las máquinas Samsung ha sido probado y cumplió con la especificación de Woolmark Company requerida para productos de lana lavables en lavadora. Las prendas deben lavarse de acuerdo con las instrucciones que figuran en sus etiquetas, tal como lo establecen Woolmark y Samsung.

Pantalla digital y jog dial central

El jog dial central le permite seleccionar ciclos en ambas direcciones con facilidad y la pantalla es fácil de usar y comprender.

10. Motor de accionamiento directo

¡El poder de manejarlo todo! El motor inversor de accionamiento directo suministra energía al tambor de la lavadora desde un motor reversible de velocidad variable. Un motor de accionamiento directo sin correa genera una velocidad de centrifugado más alta de 1300 rpm para un funcionamiento más eficiente y silencioso. La lavadora también posee menos piezas movibles, lo cual se traduce en menos reparaciones.

2 funciones de su nueva lavadora VRT™ a vapor

10. Desinfección

Al seleccionar el ciclo Sanitize (Desinfección), el agua se calienta a una temperatura extremadamente alta para eliminar el 99.9% de las bacterias que suelen alojarse en prendas, ropa de cama o toallas. La presente certificación ha sido otorgada por NSF International, una organización privada de evaluación y certificación.

Lea la etiqueta de la prenda para evitar daños a esta. Únicamente los ciclos de desinfección fueron diseñados para cumplir con los requisitos de este protocolo para una desinfección eficaz.



NSF Protocol P172
Desinfección en lavadoras comerciales, residenciales y familiares

11. Pedestal con cajones de almacenamiento (Modelo N.º: WE357*)

Hay disponible un pedestal de 15" opcional para elevar la lavadora y lograr así una carga y descarga más sencilla.

También ofrece un cajón de almacenamiento incorporado que puede sostener una botella de detergente de 100 oz.

12. Apilamiento (Modelo N.º: SK-3A1/XAA, SK-4A/XAA, SK-5A/XAA)

Las lavadoras y las secadoras Samsung pueden apilarse para maximizar el espacio aprovechable. Puede adquirir un kit de apilamiento opcional en su comercio minorista de productos Samsung.



<Pedestal con cajones de almacenamiento>



funciones de su nueva lavadora VRT™ a vapor 3

Felicitaciones por la compra de la nueva lavadora de Samsung. Este manual contiene información importante acerca de la instalación, el uso y el cuidado del electrodoméstico. Lea detenidamente estas instrucciones a fin de aprovechar al máximo los múltiples beneficios y funciones de la lavadora.

LO QUE NECESITA SABER SOBRE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Es su responsabilidad actuar con sentido común, precaución y cuidado cuando instale, realice el mantenimiento y ponga en funcionamiento la lavadora.

SÍMBOLOS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

| ADVERTENCIA | Peligros o prácticas inseguras que pueden causar lesiones físicas graves o la muerte. Para reducir el riesgo de incendio, explosión, descargas eléctricas o lesiones físicas cuando usa esta lavadora, siga estas instrucciones de seguridad básicas: |
|--------------|--|
| PRECAUCIÓN | Peligros o prácticas inseguras que pueden causar lesiones físicas leves o daños materiales. |
| | |
| | NO intente hacer nada. |
| \boxtimes | NO desarme. |
| 8 | NO toque. |
| * | Siga las instrucciones fielmente. |
| * | Desenchufe el cable de alimentación eléctrica del tomacorriente de pared. |
| = | Asegúrese de que la máquina tenga buena conexión a tierra para evitar descargas eléctricas. |
| | Llame al centro de servicio técnico para obtener asistencia. |
| \mathbb{Z} | Aviso |



★ Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

Al igual que con cualquier equipo que utilice electricidad y piezas móviles, existen posibles peligros. Para usar este electrodoméstico de manera segura, familiarícese con su funcionamiento y sea cuidadoso al utilizarlo.

Instale y guarde la lavadora adentro, en un lugar alejado de la exposición a los factores climáticos.

Instale y nivele la lavadora sobre una superficie que pueda soportar su peso.



La lavadora debe conectarse a tierra correctamente. Nunca la enchufe a un tomacorriente sin conexión a tierra. Consulte la página 9 para obtener más información sobre cómo conectar la lavadora a tierra.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

4 información sobre seguridad

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones físicas cuando usa este ENCIME lectrodoméstico, siga las instrucciones de seguridad básicas que figuran a continuación:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.
- 2. No lave o seque prendas que han sido previamente limpiadas, lavadas, remojadas o salpicadas con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que emiten vapores que pueden prenderse fuego o explotar.
- 3. No permita que los niños juequen sobre la lavadora o dentro de ella. Se requiere de supervisión cuando el electrodoméstico es utilizado cerca de los niños.
- 4. Antes de descartar el aparato o de trasladarlo para que se le efectúe el servicio técnico, retire la puerta del compartimiento de la lavadora o la secadora.
- 5. No introduzca la mano en el electrodoméstico si el tambor está en movimiento.
- 6. No instale o quarde este electrodoméstico donde quede expuesto a factores climáticos.
- 7. No modifique los controles.
- 8. No repare, reemplace ni intente realizar el mantenimiento de cualquier pieza del electrodoméstico salvo que esté recomendado específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en las instrucciones de reparación para el usuario publicadas y que, a su juicio, usted tenga la habilidad para llevarlas a cabo.
- 9. No agregue gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas al agua del lavado. Estas sustancias emiten vapores que se pueden prender fuego o explotar.
- 10. En ciertas circunstancias, se puede producir gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha usado durante 2 semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de aqua caliente no fue utilizado durante dicho período, antes de usar la lavadora o la lavadora y la secadora combinadas, abra las llaves de agua caliente y deje correr el agua por varios minutos. De esta manera, se eliminará el gas hidrógeno acumulado. Dado que el gas es inflamable, no fume ni use una llama abierta en ese momento.



Advertencias de la disposición 65 del Estado de California:

"La ley Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act" del Estado de California exige que el gobernador de California publique una lista de sustancias que el estado reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otro daño reproductivo y exige que los comercios adviertan acerca de la potencial exposición a dichas sustancias.

Este producto contiene un producto químico conocido en el Estado de California como causante de cáncer, defectos congénitos u otro daño reproductivo. Este aparato puede provocar una ligera exposición a algunas de las sustancias de la lista, incluidos benceno, formaldehído y monóxido de carbono.



A Para reducir el riesgo de incendio o explosión:

- No lave prendas que hayan sido lavadas, remojadas o tratadas con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas. Emiten vapores que se pueden prender fuego o explotar. Enjuague a mano todo material que haya estado expuesto a un solvente de limpieza o a líquidos o sólidos inflamables antes de colocarlo en la lavadora. Asegúrese de que se haya eliminado todo vestigio de tales líquidos, sólidos y vapores. Entre las sustancias peligrosas se encuentran la acetona, el alcohol desnaturalizado, la gasolina, el queroseno, ciertos limpiadores líquidos de uso doméstico y quitamanchas, el aquarrás, las ceras y los removedores de cera.
- No vierta gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas en el aqua del lavado.
- En ciertas circunstancias, se puede producir gas hidrógeno en un sistema de agua caliente -por ejemplo el calentador de agua- que no se ha usado durante dos semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no se ha usado durante dos semanas o más, abra todas las llaves de agua caliente de su casa y deje que el agua fluya durante varios minutos antes de usar la lavadora. Esto disipará el gas hidrógeno acumulado. Dado que el gas hidrógeno es inflamable, no fume ni encienda una llama abierta en ese momento.



Desconecte el cable de alimentación antes de realizar el mantenimiento de la lavadora.



No introduzca la mano en el electrodoméstico cuando el tambor esté en movimiento.



No permita que los niños jueguen sobre la lavadora o dentro de ella. La puerta de la lavadora no se abre con afacilidad desde el interior, y un niño se podría lastimar gravemente si queda atrapado adentro.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

información sobre seguridad 5

información sobre seguridad

No modifique los controles.



No repare, ni reemplace, ni realice el mantenimiento de ninguna pieza de la lavadora por su propia cuenta, salvo que entienda acabadamente las instrucciones de reparación recomendadas para el usuario y que usted tenga la habilidad para llevarlas a cabo. El trabajo efectuado por una persona no autorizada puede invalidar su qarantía.

Guarde los detergentes de ropa y demás productos para el lavado en un lugar frío y seco, alejado del alcance de los niños

No lave ni seque prendas que tengan manchas de aceite vegetal o aceite de cocina. Dichas prendas pueden tener vestigios de aceite después del lavado. A causa de los restos de aceite, la tela puede despedir humo o prenderse fuego.

No use lejía que contenga cloro, amoníaco o ácidos (tales como vinagre o removedores de óxido) en el mismo lavado. Se pueden generar vapores peligrosos.



No lave en la lavadora materiales de fibra de vidrio. Se pueden adherir pequeñas partículas a telas lavadas en la carqas subsiquientes y causar irritación en la piel.

Antes de disponer de la lavadora, retire la puerta para que los niños o los animales pequeños no puedan quedar atrapados dentro de la lavadora.



No se siente encima de la lavadora.

Las mangueras de entrada están sujetas a daños y deterioro con el transcurso del tiempo. Verifique periódicamente que las mangueras no presenten protuberancias, no estén enroscadas, no presenten cortes, desgaste o pérdidas, y reemplácelas cada cinco años.

Asegúrese de que los bolsillos no contengan objetos pequeños, duros y de forma irregular, material extraños como monedas, cuchillos, alfileres, etc. Estos objetos podrían dañar la lavadora.

No lave ropa que contenga hebillas grandes, botones u otros objetos de metal pesado en la lavadora.

No lave alfombras o felpudos en la lavadora.

Si lava una alfombra o felpudo, se acumulará arena en el interior de la lavadora.
 La arena acumulada puede impedir que la lavadora desagüe.

Antes de poner la ropa a lavar o de sacar la ropa limpia, compruebe que el cajón para detergente esté cerrado.

• Si el cajón para detergente está abierto, se podría golpear la cabeza con él y lesionarse.



Procure que la junta de goma y el vidrio de la puerta frontal no estén contaminados por sustancias extrañas o (como restos, hilos, cabellos, etc.)

 Si una sustancia extraña queda atrapada en la puerta o si la puerta no está bien cerrada, se puede producir una fuga de agua.

El producto adquirido está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

Su utilización con fines comerciales se considera un uso incorrecto del producto. En tal caso el producto no quedará cubierto por la garantía estándar que ofrece Samsung y no se podrá atribuir a Samsung ninguna responsabilidad por el malfuncionamiento o los daños resultantes de este uso incorrecto.

Si no se inicia el lavado y la ropa se deja por un tiempo después de agregar detergente o aplicar productos quitamanchas o de tratamiento previo, la ropa se puede decolorar.

Seleccione el ciclo y la temperatura recomendados dependiendo de la ropa que va a lavar, clasifique las prendas según la solidez del color y seleccione el ciclo apropiado.

Asegúrese de que no haya objetos extraños como clips, botones o monedas en la ropa que va a lavar. Antes del lavado separe lave la ropa sucia de la que está relativamente limpia, y la delicada de las telas más resistentes.

Si una prenda está manchada, lávela lo más pronto posible. Antes de utilizar productos quitamanchas o detergente, pruebe la solidez del color aplicando una pequeña cantidad en una costura interior.

6 información sobre seguridad

contenido

| INSTALACIÓN DE LA LAVADORA | 8 8 9 10 10 10 10 11 11 11 12 13 | Desembalaje de la lavadora Descripción general de la lavadora Instalación eléctrica Conexión a tierra Llave Drenaje Suelo Consideraciones acerca de la ubicación Instalación del electrodoméstico en un gabinete o en un hueco Instalación bajo contador (sólo lavadora) Con pedestal opcional o kit de apilamiento Nota importante para el instalador |
|-------------------------------|--|---|
| MANUAL DE INSTRUCCIONES | 15 15 | Cómo cargar la lavadora Cómo comenzar |
| LAVADO DE UNA CARGA DE ROPA | 16 20 20 21 21 21 21 22 23 23 24 24 | Descripción general del panel de control Seguro para niños Luz interna Garment+ **\tilde{\tilde{T}}^* (Más prendas) Mi ciclo Anulación Configuración/Liberación Método de pantalla y funcionamiento preparado para DR Lavado de prendas con el Selector de ciclos Uso del lavado a vapor Uso del detergente Funciones |
| MANTENIMIENTO DE LA LAVADORA | 26 26 26 26 27 28 28 | Limpieza del exterior Limpieza del interior Limpieza de los dosificadores Cómo guardar la lavadora Limpieza del filtro de residuos Limpieza del sello/fuelle de la puerta Mantenimiento de la cubierta superior y del marco frontal |
| GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | 29 31 | Controle estas soluciones si su lavadora Códigos de información |
| APÉNDICE | 33 34 35 35 35 | 3 |

contenido_7

instalación de la lavadora


DESEMBALAJE DE LA LAVADORA

Desembale la lavadora e inspecciónela para controlar que no se hayan producido daños durante el transporte. Compruebe que haya recibido todos los elementos que se muestran a continuación. Si la lavadora sufrió daños durante el transporte, o si falta algún elemento, comuníquese con el 1-800-SAMSUNG (726-7864).

Para evitar lesiones físicas o tirones, use guantes protectores cada vez que levante o transporte la unidad.

Los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para los niños. Mantenga todos los materiales de a embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) lejos del alcance de los niños.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LAVADORA





Abrazadera plástica de sujeción de la manguera



Tapones para los orificios de los tornillos: El número de tapones para los orificios de los tornillos depende del modelo (3~6 tapones).

REQUISITOS BÁSICOS ACERCA DE LA UBICACIÓN

Instalación eléctrica

- Fusible o disyuntor de 120 voltios, 60 Hz, 15 A
- Se recomienda contar con un circuito derivado individual destinado únicamente a la lavadora.
- La lavadora está equipada con un cable de alimentación.



NUNCA UTILICE UN CABLE PROLONGADOR.

Conexión a tierra

ES PRECISO QUE ESTE ELECTRODOMÉSTICO ESTÉ CONECTADO A TIERRA.

Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. En caso de que el electrodoméstico funcione mal o se descomponga, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al ofrecer una vía de menos resistencia a la corriente eléctrica.

Este electrodoméstico está equipado con un cable de alimentación que cuenta con un enchufe de tres pines con conexión a tierra para utilizar en un tomacorriente con conexión a tierra.

El enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra en conformidad con todos los códigos y ordenanzas locales.



La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si le surgen dudas acerca de si la conexión a tierra del electrodoméstico es adecuada. No modifique el enchufe provisto con el electrodoméstico; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente apropiado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas innecesarias, todo
el cableado y la conexión a tierra deben realizarse en conformidad con el Código Eléctrico
Nacional, ANSI/FNPA, Nro. 70, la revisión más reciente, y los códigos y ordenanzas locales.
Es exclusiva responsabilidad del propietario del electrodoméstico proveer los servicios
eléctricos adecuados para este electrodoméstico.



NUNCA CONECTE EL CABLE A TIERRA A LAS TUBERÍAS DE PLÁSTICO, LAS TUBERÍAS DE GAS O LAS CAÑERÍAS DE AGUA CALIENTE.

instalación de la lavadora

Llave

Para llenar correctamente la lavadora en el tiempo adecuado, se requiere una presión de agua de 20 a 116 psi (137-800 kPa).

Una presión de agua inferior a 20 psi puede ocasionar fallas en la válvula de agua, impedir que la válvula de agua se cierre completamente o prolongar el tiempo de llenado más allá de lo permitido por los controles de la lavadora y que, como resultado, la lavadora se apague. En los controles, se establece un límite de tiempo para evitar que se inunde la casa si una manguera interna se afloja.

Las llaves de agua deben estar colocadas dentro de los 4 pies (122 cm) de distancia de la parte posterior de la lavadora para las mangueras de entrada provistas con ella.



Las manqueras de entrada accesorias están disponibles en varias longitudes hasta 10 pies (305 cm) para llaves que se encuentren aleiadas de la parte posterior de la lavadora.

Para evitar la posibilidad de que se produzcan daños a causa del agua:

- Las llaves de agua deben ser de fácil acceso.
- Cierre las llaves cuando no use la lavadora.
- Verifique periódicamente que no hava pérdidas de aqua que provengan de los accesorios de la manguera de entrada de agua.



CONTROLE QUE TÓDAS LAS CONEXIONES DE LA VÁLVULA Y DE LA LLAVE DE AGUA A NO PRESENTEN PÉRDIDAS.

Drenaje

La altura recomendada de la toma de agua es de 18 pulg. (46 cm.). La manguera de drenaje debe colocarse a través del gancho para dicha manguera y dirigirse hacia la toma de agua. La toma de aqua debe tener la suficiente longitud como para aceptar el diámetro exterior de la manguera de drenaje. La manguera de drenaje viene conectada de fábrica.

Suelo

Para un mejor desempeño, debe instalar la lavadora sobre un piso de construcción sólida. Posiblemente los pisos de madera necesiten reforzarse para minimizar la vibración y/o los deseguilibrios de la carga. Las superficies alfombradas o con revestimiento sintético son factores que contribuyen a la vibración y pueden provocar que la lavadora se mueva levemente durante el ciclo de centrifugado.

Nunca instale la lavadora sobre una plataforma o sobre una estructura con soportes poco resistentes.

Consideraciones acerca de la ubicación

No instale la lavadora en áreas donde el agua se congele, dado que la lavadora siempre retendrá algo de agua en el área de la válvula de agua, la bomba y la manguera. El agua congelada puede ocasionar daños a la bomba, las mangueras y demás componentes.

Instalación del electrodoméstico en un gabinete o en un hueco

DEJE UN ESPACIO LIBRE MÍNIMO CUANDO INSTALE EL ELECTRODOMÉSTICO EN UN GABINETE O EN UN HUECO:


Laterales: 1 pulg. (25 mm)


Parte superior: 17 pulg. (432 mm)

Parte posterior: 5,9 pulg. (150 mm)

Frente del gabinete: 2 pulg. (51 mm)


Si la lavadora y la secadora se instalan una junto a la otra, el frente del gabinete debe contar por lo menos con una abertura de aire sin obstrucciones de 72 pulg² (465 cm²). La lavadora sola no requiere una abertura de aire específica.





- A. Área empotrada
- B. Vista lateral gabinete o área empotrada


Instalación bajo contador (sólo lavadora)




instalación de la lavadora

Con pedestal opcional o kit de apilamiento

Dimensiones requeridas de la instalación con pedestal



Dimensiones requeridas de la instalación con kit de apilamiento



- * Espacio necesario
- ** El codo del drenaje externo requiere espacio adicional.

NOTA IMPORTANTE PARA EL INSTALADOR

Lea las siguientes instrucciones con detenimiento antes de instalar la lavadora.

Estas instrucciones se deben conservar para consultas futuras.

Le recomendamos que contrate a un profesional para la instalación de esta lavadora.

PASO 1

Retirar los tornillos de transporte

Antes de utilizar la lavadora, debe quitar todos los tornillos de transporte de la parte posterior de la unidad.

- 1. Afloje todos los tornillos con la llave provista.
- Deslice el tornillo y el separador hacia arriba y retire el tornillo con la arandela a través del orificio de la parte posterior de la lavadora. Repita el proceso para cada tornillo.
- **3.** Cubra los orificios con los tapones para los orificios de los tornillos (consulte la página 8).
- Conserve los tornillos de transporte y las arandelas en caso de que los necesite en el futuro.



PASO 2

Seleccionar una ubicación



Antes de instalar la lavadora, asegúrese de que la ubicación:

- Tenga una superficie resistente y nivelada
- Esté alejada de la luz solar directa
- Tenga una ventilación adecuada
- No se congele (temperaturas nunca inferiores a los 32 °F o 0 °C)
- Esté alejada de las fuentes de calor, tales como el aceite o el gas
- Tenga suficiente espacio para el cable de alimentación.
- No tenga alfombras que obstruyan los orificios de ventilación.

PASO 3


Instalación de la lavadora

 Si utiliza una toma de agua, asegúrese de que la conexión entre la manguera de drenaje y la toma de agua NO sea hermética. La toma de agua debe estar a una altura de 18 pulg. o 46 cm como mínimo.



Siempre se debe tener la precaución de evitar plegar o dañar la manguera de drenaje. Para obtener mejores resultados, la manguera de drenaje no debe presentar obstrucciones de ninguna índole: codos, acoplamientos o longitudes excesivas. En caso de que no se pueda colocar la manguera de drenaje convenientemente a una altura de 18 pulg. o 46 cm., colóquele un soporte.

No inserte la manguera de drenaje demasiado profundo en la toma de agua: A no más de 6 a 8 pulgadas.




instalación de la lavadora

 Controle la manguera de entrada para asegurarse de que haya una arandela dentro de cada manguera de carga. Enrosque las mangueras de entrada a las conexiones de las llaves de agua CALIENTE y FRÍA.


En el otro extremo de la manguera, verifique que haya una arandela de goma por manguera y conecte cada manguera de carga a la válvula de agua. Asegúrese de conectar la manguera con la leyenda impresa que dice "HOT" (Caliente) a la llave de agua CALIENTE. Ajuste a mano hasta que quede ceñido, y a continuación dé dos tercios de giro con la pinza.

- Para usar el agua correctamente, conecte tanto la válvula de agua CALIENTE como la de agua FRÍA. Si alguna de ellas o ambas están desconectadas, aparecerá el error "nF" (no hay carga).
- Abra el suministro de agua "CALIENTE" y "FRÍA" y controle la válvula de agua y las conexiones a la llave de agua para verificar si hay pérdidas.



Fría


- 4. Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente aprobado de tres pines, correctamente conectado a tierra, de 120 voltios y 60 Hz, protegido por un fusible o un disyuntor de 15 A.
 - La lavadora está conectada a tierra a través del tercer pin del cable de alimentación cuando se lo enchufa a un tomacorriente de tres pines con conexión a tierra.
- 5. Deslice la lavadora hasta dejarla en su lugar.
- 6. Nivele la lavadora girando manualmente las patas niveladoras hacia adentro o hacia afuera según sea necesario o para ello use la llave incluida con la lavadora. Cuando la lavadora esté nivelada, ajuste las tuercas usando la llave o un destornillador de cabeza plana (-).





Evite el daño de las patas. No mueva la lavadora a menos que las tuercas de bloqueo se encuentren sujetas a la parte inferior de la misma.









Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES antes de poner en funcionamiento el aparato.

CÓMO CARGAR LA LAVADORA

- Puede cargar el tambor con ropa seca, sin doblar, pero NO LO SOBRECARGUE. No más de 3/4 lleno.
- La sobrecarga puede reducir la eficacia del lavado, causar desgaste adicional y posiblemente causar pliegues o arrugas en las prendas.
- Lave prendas delicadas, tales como los brassieres, los calcetines y demás lencería, en el ciclo Delicates (Ropa delicada) con prendas livianas similares.
- Cuando lave artículos voluminosos o algunos artículos más pequeños, no cargue el tambor completamente, coloque, por ejemplo, un tapete, una almohada, muñecos de peluche, o uno o dos suéteres, agregue algunas toallas para que el lavado y el centrifugado resulten más eficaces.




- Cuando lave ropa muy sucia, no sobrecargue la lavadora para garantizar un lavado de óptima calidad.
- Para agregar una prenda que se había olvidado:
 - 1. Presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa).
 - 2. Espere hasta que la luz de la traba de la puerta se apague (5 segundos).
 - 3. Agregue la prenda, cierre la puerta y presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa). Después de una pausa de 10 segundos, se reanudará el ciclo.



CÓMO COMENZAR

- 1. Cargue la lavadora.
- 2. Cierre la puerta.



- 3. Vierta detergente y aditivos en el dosificador (consulte las páginas 24~25).
- 4. Seleccione el ciclo y las opciones apropiadas para la carga (consulte las páginas 16~19).
- 5. Presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa).
- 6. Se iluminará la luz del indicador Wash (Lavado).
- 7. El tiempo del ciclo calculado aparecerá en la pantalla. Es posible que el tiempo fluctúe para indicar mejor el tiempo restante en el ciclo.
- El tiempo real requerido para un ciclo puede diferir del estimado en la pantalla dependiendo de la El tiempo real requendo para un ciclo posso presión y la temperatura del agua, el detergente y la ropa.
- 8. Antes de que la lavadora comience a llenarse, se escuchará una serie de sonidos semejantes a un "clic" para controlar la traba de la puerta y que se efectúe un drenaje rápido.



- Cuando haya finalizado el ciclo, la luz de la traba de la puerta se apagará y la palabra "End" (Fin) aparecerá en la pantalla.
- NO intente abrir la puerta hasta que la luz de la traba de la puerta se haya apagado. Para agregar una prenda que se haya olvidado, consulte la sección "Cómo cargar la lavadora". (página 15)
- Cuando la lavadora reinicia el funcionamiento después de una pausa, espere a que produzca una demora de hasta 15 segundos antes de que el ciclo continúe.
- Si presiona el botón Power (Encendido), se cancelará el ciclo y la lavadora se detendrá.
- Las luces del indicador Pre Wash (Prelavado), Wash (Lavado), Rinse (Enjuaque) y Spin (Centrifugado) se iluminarán durante dichas fases del ciclo.




A No coloque ningún objeto en la parte superior de la lavadora cuando está en funcionamiento.

manual de instrucciones 15

lavado de una carga de ropa

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PANEL DE CONTROL



Seleccione el ciclo apropiado para el tipo de carga.

Esto determinará el patrón de giro y la velocidad de centrifugado del ciclo.

Para minimizar la formación de arrugas de la ropa, seleccione el ciclo Perm Press (Planchado permanente).

Normal (Normal):Para la mayor parte de telas, incluido algodón, lino y prendas

moderadamente sucias. **Heavy Duty (Potencia extra)**: Para telas resistentes que no destiñen y prendas

muy sucias.

Perm Press (Plancha permanente): Para telas sintéticas que no necesitan planchado y prendas ligeramente a moderadamente sucias.

Sanitize (Desinfección): Para prendas muy sucias y que no destiñen. Este ciclo calienta el agua a 150°F (65°C) para eliminar las bacterias.

Si selecciona Pause (Pausa) durante la fase de calentamiento del ciclo Sanitize (Desinfección), la puerta de la lavadora permanecerá trabada por su seguridad.

Bedding PLUS (Más ropa de cama): Para prendas voluminosas, tales como las frazadas, los edredones y las sábanas. Cuando lave prendas voluminosas, utilice detergente líquido.

Deep Steam (Vaporización profunda): Para prendas muy sucias y que no destiñen, este ciclo ofrece una alta temperatura de lavado y vapor y resulta eficaz para eliminar manchas.

ciclos)

Cycle Selector

(Selector de

16_ lavado de una carga de ropa

Ciclo Normal (Normal)* con las opciones Normal (Normal) y Light (Ligeramente sucia) de Soil level (Nivel suciedad). (La calidad de la limpieza

del ciclo Eco Cold (Lavado ecológico frío) puede no ser igual que la del ciclo Normal (Normal) convencional con el ciclo Heavy soil (Muy sucia). Para obtener los mejores resultados, se recomienda una carga de 8 libras o menos. * Ciclo Normal convencional - Ciclo Normal (Normal) de las lavadoras Samsung de carga frontal anteriores y existentes fabricadas hasta 2009 sin PowerFoam.

* Ciclo Normal convencional: Ciclo normal de las lavadoras de carga frontal anteriores y existentes fabricadas hasta 2009 sin PowerFoam.

Stain Away (Eliminación de manchas): Para prendas manchadas. El ciclo Stain Away (Eliminación de manchas) posee un rendimiento excepcional de elimianción de manchas, que proporciona el mayor cuidado especial y evita la necesidad realizar tratamiento previo a las manchas.

Para un mejor rendimiento de la eliminación de las manchas, en este ciclo, se recomienda utilizar la opción de temperatura caliente, en el que se aumenta la temperatura de lavado al usar el calentador interno para realizar una limpieza completa de una amplia variedad de manchas.

Active Wear (Ropa deportiva): Use este ciclo para lavar ropa deportiva, tal como buzos deportivos, pantalones deportivos, camisetas u otras prendas de entrenamiento. Este ciclo proporciona la eliminación de suciedad efectiva al realizar el lavado con suavidad para prendas que requieren un cuidado especial.

Delicates/Hand Wash (Ropa delicada/Lavado a mano): Para telas finas, brassieres, lencería de seda y otras telas para ser lavadas a mano únicamente. Para obtener mejores resultados, use detergente líquido.

Wool (Lana): Para lana que se pueda lavar en lavadora. Las cargas deben tener un peso inferior a las 8 lb. Para obtener los mejores resultados se recomiendan cargas de 4 4 lb o menos

- El ciclo de Lana lava la ropa moviendo el tambor horizontalmente para mantener las características de las fibras de lana y no dañar la ropa. Se detiene durante algún tiempo para permitir que la ropa se remoje. Esta pausa en el ciclo de Lana es normal.
- Se aconseja utilizar detergente neutro para no dañar la ropa y mejorar el lavado.



WOOLMARK APPAREL CARE El ciclo de lavado de lana de este artefacto ha sido aprobado por Woolmark para el lavado de productos Woolmark lavables en lavadora siempre y cuando los productos se laven conforme a las instrucciones de la etiqueta de la prenda y aquellas del fabricante de la lavadora, M1101.

Quick Wash (Lavado rápido): Para prendas ligeramente sucias que se necesitan con urgencia.

Rinse + Spin (Enjuagado + Centrifugado): Úselo para cargas que necesitan únicamente enjuague o para agregar a la carga suavizante de telas que se añade durante el enjuague.

Night Wash (Lavado noche) – Lava una pequeña cantidad de ropa (2,5 lbs) y la deja lista para después de 6 horas sin que deba transferir la carga de la lavadora a la secadora.



 Para obtener el mejor resultado, lave 2,5 lbs de ropa o equivalente: por ejemplo, 1 pantalones y 2 camisas, 4 camisas de vestir.

En el ciclo Night Wash (Lavado noche) no lave los siguientes artículos.

- Prendas con el símbolo de "No secar en secadora" (1251) en la etiqueta.
- Prendas delicadas o de cuero, visón, piel, seda, látex, afelpadas, etc.
- Ropas de cama voluminosas (por ejemplo, las frazadas)
- La ropa interior con detalles de encaje, los almohadones con adornos adheridos y los vestidos de fiesta pueden perder los adornos.

lavado de una carga de ropa _17

lavado de una carga de ropa

| | Algunas prendas tal vez se deban planchar tras el ciclo Night Wash (Lavado noche). Algunas prendas tal vez requieran un secado adicional de 5~10 minutos con secadora con ventilación tras el ciclo Night Wash (Lavado noche). Cuando el tiempo es frío y húmedo, puede ser necesario un secado adicional. Para evitar la formación de arrugas el ciclo Night Wash (Lavado noche) sigue girando regularmente durante 2 horas una vez finalizado el ciclo principal. Durante este proceso se puede retirar la carga de la lavadora en cualquier momento. (El LED se ilumina con la palabra "End" (Fin) en el indicador del proceso. El tambor deja de girar cuando se abre la puerta.) Si se acumula pelusa en el interior después del Lavado noche, límpiela y use la lavadora. |
|--------------------------------------|---|
| 2 Pantalla digital | La amplia pantalla digital es fácil de usar. Ofrece instrucciones y diagnósticos y lo mantiene informado sobre el estado del ciclo y el tiempo restante. |
| Opción de 3 selección de ciclo | Presione estos botones para seleccionar diferentes opciones del ciclo. Pure Cycle™: Úselo para limpiar suciedad y bacterias del tambor. Se recomienda el uso regular (después de 40 lavados). No es necesario detergente ni lejía. Steam (Vapor): Presione este botón para usar la función de limpieza al vapor. El lavado con vapor se encuentra disponible para los ciclos Heavy Duty (Potencia extra), Normal (Normal), Perm Press (Plancha permanente), Sanitize (Desinfección), Bedding PLUS (Más ropa de cama) y Night Wash (Lavado noche). Para prendas muy sucias y que no destiñen, el lavado al vapor mejora los tratamientos para eliminar manchas y emplea menos agua en cada ciclo (consulte la página 23). Puede suceder que el vapor no sea visible durante el ciclo Steam (Vapor). Además, no siempre será visible mientras se lleva a cabo el Steam Cycle (ciclo de vapor) completo. Delay Start (Inicio retardado): Cualquier ciclo puede retardarse hasta 24 horas en incrementos de una hora. La hora en pantalla indica el tiempo en el cual comenzará el lavado. Pre Wash (Prelavado): Para usar esta función, coloque detergente en el compartimiento para el detergente de la sección de prelavado. Una vez que se enciende, la lavadora se llena de agua fría y detergente, rota, luego drena y avanza al ciclo de lavado seleccionado. Algunos ciclos no pueden ser seleccionados con esta opción (Consulte la página 34). No podrá seleccionar la opción de prelavado en los ciclos Wool (Lana), Quick Wash (Lavado rápido), Delicates/Handwash (Ropa delicada/Lavado a mano) y Rinse+Spin (Enjuagado + Centrifugado) Extra Rinse (Enjuague extra): Agregue un enjuague adicional al final del ciclo para remover los aditivos y perfumes del lavado con mayor eficacia. Extra Spin (Centrifugado extra): Agregue tiempo adicional para extraer más agua de las cargas. My Cycle (Mi ciclo): Elija su ciclo favorito, incluyendo temperatura, centrifugado, opción de nivel de suciedad, etc. |
| Botón de selección Temperatura | Presione este botón repetidamente para rotar entre las distintas opciones disponibles de temperatura del agua. Extra Hot (Muy caliente): Prendas muy sucias que no destiñen. Disponible sólo con el ciclo Sanitize (Desinfección). Hot (Caliente): Ropa blanca y prendas muy sucias que no destiñen. Warm (Tibia): Prendas que no destiñen. Cuando se selecciona enjuagar a temperatura cálida, sólo el enjuague del final tendrá temperatura cálida. Los demás enjuagues se efectuarán con agua fría para preservar la energía. Eco Warm (Lavado ecolófica cálido): Prendas moderadamente sucias, que no destiñen; la mayoría de las prendas sin arrugas. Cold (Fría): Prendas de colores vivos, ligeramente sucias. |

18_ lavado de una carga de ropa

| Botón de | Presione este botón repetidamente para rotar entre las distintas opciones de velocidad de centrifugado. |
|--|---|
| | Extra High (Muy alto): Extrae más agua de las cargas durante el centrifugado. |
| | Para minimizar la formación de arrugas de las telas sin arrugas y que no necesitan planchado, NO use la opción de centrifugado Muy alta para dichas cargas y tampoco sobrecargue la lavadora. |
| 5 selección Centrifugado | High (Alto): Use para la ropa interior, las camisetas, los jeans y los algodones resistentes. |
| | Medium (Mediano): Use para los jeans, las prendas sin arrugas o que no necesitan planchado y las telas sintéticas. |
| | Low (Bajo): Use para prendas delicadas que necesitan centrifugado a velocidad lenta. |
| | No Spin (Sin centrifugado): Drena la lavadora sin centrifugar. Use para prendas extremadamente delicadas que no puedan tolerar el centrifugado. |
| Botón de 6 selection Soil (Suciedad) | Presione el botón para seleccionar el nivel de suciedad y el tiempo de lavado. (Heavy (Muy sucia)→ ▲ → Normal (Normal)→ ▼ → Light (Ligeramente sucia)) Heavy (Muy sucia): Para prendas muy sucias. |
| | Normal (Normal): Para prendas moderadamente sucias. Esta opción es la mejor para la mayoría de las cargas. |
| | Light (Ligeramente sucia): Para prendas ligeramente sucias. |
| Botón de selección Signal (Señal) | Presione el botón Signal (Señal) para encender o apagar la señal sonora. |
| Botón de selección Inicio/ Pausa | Presiónelo para detener y reiniciar los programas. |
| 9 Botón Power (Encendido) | Presione una vez para encender la lavadora y presiónelo nuevamente para apagarla. Si la lavadora permanece encendida durante más de 10 minutos sin que se toque ninguno de los botones, se apagará automáticamente. |

lavado de una carga

Seguro para niños

Esta función evita que los niños jueguen con la lavadora.

Activación de la función Seguro para niños

Mantenga presionados simultáneamente los botones Soil Level (Nivel suciedad) y signal (señal) durante aproximadamente 3 segundos.

- Cuando se activa la función Seguro para niños, la puerta se bloquea y se enciende la lámpara "Seguro para niños [🚱]".
- Si se presiona el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) después de activar la función de Seguro para niños, no funciona ningún botón, excepto Power (Encendido).
- Si se presiona un botón cuando los botones están bloqueados, la lámpara de "Seguro para niños [🕝]" parpadea.

Pausa en la función Seguro para niños

Cuando la puerta está bloqueada o los botones están bloqueados por la función Seguro para niños, puede hacer una pausa en la función de seguro para niños durante 1 minuto al mantener presionados simultáneamente los botones Soil Level (Nivel suciedad) y signal (señal) durante aproximadamente 3 segundos.

- Si pone en pausa el modo de Seguro para niños, el bloqueo de la puerta se libera durante 1 minuto para comodidad del usuario. Durante este tiempo, la lámpara de "Seguro para niños [💭]" parpadea.
- Si se abre la puerta transcurrido el minuto, suena una alarma durante 2 minutos.
- Si se cierra la puerta antes de transcurrir los 2 minutos, ésta se bloquea y la función Seguro para niños se reactiva. Si se cierra la puerta después de transcurrir los 2 minutos, ésta no se bloquea automáticamente y la alarma no suena.

Desactivación de la función Seguro para niños

Mantenga presionados simultáneamente los botones Soil Level (Nivel suciedad) y signal (señal) durante aproximadamente 6 segundos.

Si se desactiva la función Seguro para niños, la puerta se desbloquea y la lámpara de "Seguro para niños [🕝]" se apaga.



- La función Seguro para niños impide que los niños o las personas discapacitadas pongan en funcionamiento la lavadora accidentalmente y se lesionen.
- Si un niño entra a la lavadora, puede quedar atrapado y asfi xiarse.



 Una vez activada la función Seguro para niños, ésta continúa funcionando aunque la lavadora esté apagada.

Abrir la puerta por la fuerza puede dañar el producto y causar lesiones personales.



Para agregar ropa cuando la función Seguro para niños está activada, primero se debe poner en pausa o desactivar dicha función.



Si desea abrir la puerta de la lavadora cuando la función Seguro para niños está activada:

- · Ponga en pausa o desactive la función Seguro para niños.
- Apague la lavadora y enciéndala de nuevo.

Luz interna

- 1. La luz interna se enciende automáticamente si se abre la puerta cuando la lavadora está encendida.
- 2. La luz interna se apaga automáticamente si se cierra la puerta cuando la lavadora está encendida.
- 3. Presione los botones Temp. (Temperatura) y Spin (Centrifugado) en forma simultánea cuando la lavadora está encendida para encender o apagar la luz interna.
- 4. La luz interna se apaga automáticamente luego de estar encendida durante más de 5 minutos.

20_ lavado de una carga de ropa

Garment+ ∑ (Más prendas)

Puede retirar o agregar prendas para lavar incluso una vez que haya comenzado el lavado, siempre y cuando esté encendida la luz de "Garment+" (Más prendas). Al presionar el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) se destraba la puerta, salvo que el agua esté demasiado caliente o que no haya mucha agua en la lavadora. Si puede destrabar la puerta y desea continuar el ciclo de lavado, cierre la puerta y presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa).

Mi ciclo

Le permite activar el lavado a su medida (temperatura, centrifugado, nivel de suciedad, etc.) con la practicidad de presionar un sólo botón.

Al presionar el botón **My Cycle** (Mi ciclo), activa las opciones usadas durante el modo **My Cycle** (Mi ciclo). La luz de "**My Cycle**" ("Mi ciclo") indicará que está activo.

Puede seleccionar todas las opciones en el modo "My Cycle" ("Mi ciclo") de la siguiente manera:

- 1. Seleccione el ciclo utilizando el disco Cycle Selector (Selector de ciclos).
- 2. Después de seleccionar el ciclo, elija una opción.



 Inicie "My Cycle" ("Mi ciclo") presionando el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) en el modo "My Cycle" ("Mi ciclo").

El ciclo y las opciones que usted seleccione aparecerán la próxima vez que seleccione "My Cycle" ("Mi ciclo").



Puede modificar las **configuraciones de "My Cycle"** ("Mi ciclo") repitiendo el proceso anterior.

Aparecerá la última configuración utilizada la próxima vez que seleccione "My Cycle" ("Mi ciclo").

Para programar las configuraciones de "My Cycle" ("Mi ciclo") en la lavadora, es necesario que ésta complete todo el ciclo de lavado. Si por alguna razón, el ciclo de lavado se interrumpe y la lavadora no termina el ciclo, las configuraciones no se programarán para ser utilizadas en otro momento.

Anulación

Esta función puede hacer funcionar la unidad sin tener en cuenta el nivel DR.

Configuración/Liberación

Para activar o desactivar la función Anulación mantenga presionados los botones **TEMP (TEMPERATURA)** y **TIME (TIEMPO)** por 3 segundos.

Cómo configurarla:

- 1. La función Anulación se puede activar o desactivar cuando la alimentación está encendida.
- La configuración de la función Anulación se restablece después de completarse el ciclo o cuando la alimentación está apagada.

lavado de una carga de ropa _21

lavado de una carga de ropa

Método de pantalla y funcionamiento preparado para DR

Funcionamiento según el nivel DR

| Nivel DR | Funcionamiento | Lavadora | Secadora |
|---------------------|---|--|--|
| Nivel DR 0 | N/D | Funcionamiento normal | Funcionamiento normal |
| Nivel DR 1 | N/D | Funcionamiento normal | Funcionamiento normal |
| Nivel DR 2 | Inicio retardado: Hasta 3 horas o el periodo de tiempo configurado por el usuario. | Calentador apagado. Funcionamiento normal, excepto el calentador | 1) Cambia al estado de pausa. |
| Nivel DR 3 | | 1) Cambia al estado de pausa. | 1) Cambia al estado de pausa. |
| Nivel DR 4 | Limitación del consumo de potencia: Hasta 10 minutos. Al menos al 50%. | 1) Cambia al estado de pausa. | Cambia al estado de pausa. |
| Estado de anulación | N/D | Funcionamiento normal sin tener en cuenta el nivel DR. | Funcionamiento normal sin tener en cuenta el nivel DR. |

- La función Anulación se puede activar o desactivar cuando la alimentación está encendida (al mantener presionado el botón durante 3 segundos).
- La configuración de la función Anulación se restablece después de completarse el ciclo o cuando la alimentación esta apagada.
- El botón Start/Pause (Inicio/Pausa) se ignora cuando la unidad está en un estado DR en pausa.
- Si la función Anulación se activa cuando la unidad está en un estado DR en pausa, se inicia el ciclo.
- El tiempo de espera en los niveles DR 2 y 3 se restablece cuando el estado cambia a los niveles 0, 1 o Anulación.

Pantalla de cada nivel DR

| Nivel DR | Pantalla | Pantalla del nivel DR |
|---------------------|--|-----------------------|
| Nivel DR 0 | Tiempo del ciclo (como en el modo normal). | N/D |
| Nivel DR 1 | L1 <-> Tiempo del ciclo (la pantalla cambia en intervalos de 5 segundos.) | 88 |
| Nivel DR 2 | L2 <-> Tiempo del ciclo (la pantalla cambia en intervalos de 5 segundos.) | 88 |
| Nivel DR 3 | L3 <-> Tiempo del ciclo (la pantalla cambia en intervalos de 5 segundos.) | 88 |
| Nivel DR 4 | L4 <-> Tiempo del ciclo (la pantalla cambia en intervalos de 5 segundos.) | 88 |
| Estado de anulación | O <-> Tiempo del ciclo (la pantalla cambia en intervalos de 5 segundos.) | 88 |
| | Cuando la función Anulación se activa presionando las teclas cuando la alimentación está encendida.) | |

- Cuando se apaga la alimentación o se produce un error, el nivel DR no se muestra.
- Cuando se completa el ciclo (se muestra 'End (Fin)'), el nivel DR no se muestra.

Función de advertencia de potencia instantánea


Si el portal solicita potencia instantánea, esta función calcula y envía la potencia instantánea actual.

22_ lavado de una carga de ropa

Lavado de prendas con el Selector de ciclos

Su nueva lavadora facilita el lavado de las prendas gracias al sistema de control automático "Fuzzy Control" de Samsung. Cuando seleccione un programa de lavado, la lavadora elegirá la temperatura correcta, el tiempo de lavado y la velocidad de lavado.

- 1. Abra la llave de agua del fregadero.
- 2. Presione el botón Power (Encendido).
- Abra la puerta.
- 4. Coloque las prendas una a una bien extendidas en el tambor, sin llenarlo demasiado.
- 5. Cierre la puerta.
- 6. Agregue el detergente, el suavizante y el detergente para prelavado (si es necesario) en el compartimiento adecuado.



El prelavado solo está disponible cuando se seleccionan los ciclos Normal (Normal), Heavy Duty (Potencia extra), Perm Press (Plancha permanente), Stain Away (Eliminación de manchas), Active Wear (Ropa deportiva) y Bedding PLUS (Más ropa de cama). Sólo es necesario si la ropa está muy sucia.

- 7. Utilice el Cycle Selector (Selector de ciclos) para seleccionar el ciclo adecuado para cada tipo de material: Normal (Normal), Heavy Duty (Potencia extra), Perm Press (Plancha permanente), Sanitize (Desinfección), Bedding PLUS (Más ropa de cama), Deep Steam (Vaporización profunda), Stain Away (Eliminación de manchas), Active Wear (Ropa deportiva), Delicates/Hand Wash (Ropa delicada/Lavado a mano), Wool (Lana), Quick Wash (Lavado rápido), Rinse + Spin (Enjuague + Centrifugado) y Spin Only (Sólo centrifugado). Se encenderán los indicadores correspondientes el panel de control.
- 8. En ese momento, puede controlar la temperatura del lavado, la cantidad de ciclos de enjuague, la velocidad de centrifugado y el tiempo de retardo presionando el botón de la opción adecuada.
- 9. Presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) en el Cycle Selector (Selector de ciclos) y se iniciará el lavado. El indicador de funcionamiento se iluminará y aparecerá en la pantalla el tiempo del ciclo de lavado.

Opción de pausa

- 1. Cuando la luz "Garment+" ("Más prendas") está ENCENDIDA, puede agregar o retirar prendas.
- 2. Presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para destrabar la puerta.



La puerta no se puede abrir cuando el agua está demasiado CALIENTE o cuando el nivel del agua está demasiado ALTO.

3. Después de cerrar la puerta, presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para reiniciar el lavado.

USO DEL LAVADO A VAPOR

Si selecciona el lavado a vapor, el vapor actúa en el momento más efectivo para la cantidad de ropa detectada y así maximiza el efecto del vapor al aumentar la temperatura de lavado, mejora el efecto remojo y mejora el desempeño del lavado.

- 1. Carque la lavadora.
- 2. Presione el botón Power (Encendido).
- 3. Active el Cycle Selector (Selector de ciclos) y seleccione un Steam Cycle (ciclo de vapor). (El programa Deep Steam (Vaporización profunda) selecciona automáticamente la función Steam (Vapor)).
- Presione el botón Steam (Vapor).
- 5. Vierta detergente en la bandeja del dosificador y suavizante de telas hasta la línea marcada.
- 6. Presione el botón de Start/Pause (Inicio/Pausa).
 - : La lavadora selecciona automáticamente las condiciones de lavado óptimas al detectar el peso de la ropa.



El vapor puede no ser necesariamente visible durante los ciclos de vapor. Es posible que el vapor no esté presente en todo el ciclo de lavado al vapor.

lavado de una carga de ropa _23

lavado de una carga.

USO DEL DETERGENTE

La lavadora fue diseñada para usar detergentes de alta eficacia (HE, por su sigla en inglés).

• Para obtener un lavado de óptima calidad, use detergentes de alta eficacia, por ejemplo: Tide HE, Wisk HE, Cheer HE o Gain HE*. Los detergentes de alta eficacia contienen supresores de la espuma que reducen o eliminan la espuma. Cuando se produce menos espuma, la carga se mueve con mayor eficacia y el lavado se maximiza.





NO se recomienda un detergente convencional. Use únicamente ca detergentes de alta eficacia.



Reducir la cantidad de detergente puede reducir la calidad del lavado. Es importante tratar las manchas previamente, clasificar las prendas con cuidado por color y nivel de suciedad, y evitar sobrecargar la lavadora.

Los nombres de las marcas son marcas comerciales de sus respectivos fabricantes.

FUNCIONES

Dosificador automático

La lavadora cuenta con compartimientos separados para dosificar el detergente y la lejía con protección para ropa de color, la lejía que contenga cloro y el suavizante de telas. Coloque todos los aditivos de lavado en su compartimiento respectivo antes Detergente líquido

de poner en funcionamiento la lavadora.

El dosificador automático SIEMPRE DEBE estar en su sitio antes de poner en funcionamiento la lavadora.

NO abra el dosificador automático cuando la lavadora está en funcionamiento.

Para usar:

- Cuando vierta detergente nunca sobrepase las recomendaciones del fabricante de la lavadora.
- Este compartimiento contiene el detergente líquido durante el ciclo de lavado principal, que se vierte a la carga al inicio del ciclo.



Cuado utilice detergente en polvo, quite el detergente líquido del compartimiento. El detergente en polvo no se dispensa desde el compartimiento para el detergente líquido.



Compartimiento para el detergente

- 1. Vierta la cantidad recomendada de detergente para ropa directamente en el compartimiento para el detergente antes de encender la lavadora.
- 2. Si se usa lejía con protección para ropa de color, debe agregarse con el detergente en el compartimiento para el detergente.



Cuando agregue lejía con protección para ropa de color junto con el detergente, lo mejor es que ambos productos tengan la misma consistencia: granulada o líquida.

24 lavado de una carga de ropa

Compartimiento para prelavado

Cuando usa la opción de prelavado, se debe verter el detergente tanto en el compartimiento para prelavado como en el compartimiento para el detergente. La lavadora dispensará automáticamente durante el prelavado.

 Si se usa un detergente de alta eficacia (HE), agregue 1/3 de la cantidad recomendada en el compartimiento para prelavado y 2/3 de la cantidad recomendada en el compartimiento para el detergente.


Compartimiento para la lejía

(Sólo lejía líquida que contenga cloro)

- Agregue lejía que contenga cloro en el compartimiento para la lejía.
 - NO exceda la línea MAX FILL (Llenado máximo).
- 2. Evite salpicar o rebasar el compartimiento.
- 3. La lavadora dosificará automáticamente la lejía dentro del tambor en el momento apropiado.
- El dosificador diluye automáticamente la lejía líquida que contenga cloro antes de que llegue a la carga para lavar.



- Nunca vierta lejía líquida que contenga cloro sin diluir directamente sobre la carga o dentro del tambor. Se trata de un químico potente y puede ser perjudicial para la tela, por ejemplo desgastando las fibras o causando decoloración, si no se usa correctamente.
- Se puede agregar al tambor un potenciador de lavado o blanqueador con protección para ropa de color antes de cargar la ropa.
- No cargue la ropa en el tambor hasta después de comprobar que el potenciador de lavado o el blanqueador con protección para ropa de color ha penetrado completamente en el orificio del tambor.
- Para utilizar detergente en polvo y potenciador de lavado o blanqueador con protección para ropa de color al mismo tiempo, es más eficaz ponerlos juntos en el tambor antes de agregar la ropa. Cuado utilice detergente en polvo, no se olvide de quitar el detergente líquido del compartimiento.



Compartimiento para el suavizante de telas

- Vierta la cantidad recomendada de suavizante líquido para telas en el compartimiento para el suavizante.
 - Para cargas más pequeñas, use menos del contenido de una tapa.
- Diluya el suavizante de telas con agua hasta que alcance la línea MAX FILL (Llenado máximo) del compartimiento.
- 3. El dosificador libera automáticamente el suavizante de telas líquido en el momento correcto durante el ciclo de enjuague.



- Use el compartimiento para el suavizante SÓLO para suavizantes de telas líquidos.
- NO use un dosificador Downy Ball* en el compartimiento para el suavizante de telas de esta lavadora. No agregará el suavizante de telas en el momento correcto. Use el compartimiento para el detergente.
- * Los nombres de las marcas son marcas comerciales de sus respectivos fabricantes.



Si sobrecarga los compartimientos del detergente, de la lejía y del suavizante, su contenido se liberará automáticamente en la lavadora. Esto podría dañar las prendas que están en el tambor.

lavado de una carga de ropa _25

mantenimiento de la lavadora

LIMPIEZA DEL EXTERIOR

Cierre las llaves de agua después de finalizar el lavado del día.

Esto cerrará el suministro de agua a la lavadora y evitará la improbable posibilidad de que se produzcan daños a causa del derrame de agua. Deje la puerta abierta para permitir que el interior de la lavadora se seque.

Use un paño suave para limpiar todo el detergente, la lejía u otros derrames a medida que ocurran. Limpie lo siguiente tal como se recomienda:

Panel de control: Limpie con un paño suave y húmedo. No use polvos abrasivos ni paños de limpieza. No rocíe el panel directamente con limpiadores en aerosol.

Gabinete: Lave con agua y jabón.

LIMPIEZA DEL INTERIOR

Limpie el interior de la lavadora periódicamente para eliminar todo vestigio de suciedad, polvo, olor, moho, hongos o bacterias que pueda permanecer en la lavadora como consecuencia del lavado de ropa.


El incumplimiento de estas instrucciones puede dar como resultado situaciones poco satisfactorias, tales como olor y/o manchas permanentes en la lavadora o en las prendas.

Se pueden retirar los depósitos de agua dura si fuera necesario. Use un limpiador con el rótulo "Washer safe" (Seguro para lavadoras).

LIMPIEZA DE LOS DOSIFICADORES

Posiblemente, el dosificador automático necesite una limpieza periódica debido a la acumulación de aditivos del lavado.

- Extraiga el recipiente para el detergente líquido del compartimiento del detergente.
- Retire la tapa del sifón de los compartimientos para el suavizante de telas y la lejía.
- 3. Lave todas las partes con agua corriente.
- 4. Limpie el hueco del dosificador con un cepillo suave.
- 5. Vuelva a colocar la tapa del sifón y ajústela con firmeza.
- 6. Introduzca de nuevo el dosificador en su sitio.
- Ejecute un ciclo de Rinse+Spin (Enjuague + Centrifugado) sin ninguna carga en la lavadora.





CÓMO GUARDAR LA LAVADORA

Las lavadoras se pueden dañar si no se extrae el agua de las mangueras y de los componentes internos antes de guardarla. Prepare la lavadora para guardar de la siguiente manera:

- Seleccione el ciclo Quick Wash (Lavado rápido) y agregue lejía al dosificador automático. Ejecute ese ciclo en la lavadora sin carga.
- Cierre las llaves de agua y desconecte las mangueras de entrada.
- Desenchufe la lavadora del tomacorriente y deje la puerta de la lavadora abierta para que circule aire por el tambor
- Si su lavadora ha estado guardada en lugares con temperaturas por debajo del punto de congelación, deje transcurrir un tiempo para que los restos de agua se derritan antes de usarla.

26 mantenimiento de la lavadora



LIMPIEZA DEL FILTRO DE RESIDUOS

Recomendamos limpiar el filtro de residuos cuando el aqua no drena correctamente o cuando aparece en la pantalla el mensaje de error "ND".

> 1. Abra la tapa del filtro presionando y tirando de la tapa del filtro con los dedos.



- 2. Sosteniendo la tapa del drenaje, tire del tubo de drenaje que está conectado al gancho quía en el frente. No tire del tubo de drenaje con demasiada fuerza.
- 3. Coloque un recipiente debajo de la lavadora para recuperar cualquier aqua restante. Sostenga el tubo de drenaje con una mano y con la otra gire el tapón de drenaje de emergencia hacia la izquierda y sepárelo.







- 5. Saque el tapón y el conjunto del filtro de residuos.



6. Limpie la suciedad u otros materiales que hubieran quedado en el filtro de residuos. Asegúrese de que no esté bloqueada la bomba de drenaje ubicada detrás del filtro de residuos.






tapa filtro de residuos ----

∃filtro de residuos

- 7. Una vez realizada la limpieza del filtro, inserte de nuevo el tapón y el conjunto del filtro de residuos en la lavadora. Gire el tapón del filtro de residuos en el sentido de las agujas del reloj hasta que el indicador del tapón del filtro de residuos se sitúe en la posición de las 12 horas; el indicador debe apuntar a la lavadora.
- 8. Vuelva a montar el tapón del desagüe de emergencia en el tubo de drenaje y cuelgue el tubo en el gancho guía.
- 9. Vuelva a colocar la tapa del filtro.



mantenimiento de la lavadora _27

mantenimiento de la lavadora

LIMPIEZA DEL SELLO/FUELLE DE LA PUERTA

- 1. Abra la puerta de la lavadora y saque la ropa o cualquier otro objeto.
- Compruebe si hay sustancias extrañas en los sellos/fuelles
 de color gris entre la tapa y el tambor.
 Para hacer esto, dé la vuelta a los sellos/fuelles ②.



- 3. Si hay alguna sustancia extraña, extráigala.
- 4. Si encuentra zonas sucias, límpielas utilizando el siguiente procedimiento:
 - a) Mezcle una solución diluida de ¾ de taza (177 mL) de blanqueador diluido con cloro y 1 gal. (3,8 L) de agua corriente caliente.
 - b) Limpie el área del sello/fuelle con esta solución mediante un paño húmedo.
 - c) Deje reposar durante 5 minutos.
 - d) Limpie meticulosamente el área con un paño seco y deje la puerta abierta para que se seque el interior de la lavadora.



- Póngase guantes de goma cuando vaya a realizar una limpieza prolongada.
- Consulte las instrucciones del fabricante del blanqueador para un uso adecuado.

MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA SUPERIOR Y DEL MARCO FRONTAL

No coloque objetos pesados ni afilados ni tampoco el paquete de detergente sobre la lavadora. La cubierta superior de la lavadora se podría rayar o dañar. Manténgalos apartados sobre el pedestal o en una caja de almacenaje, que puede adquirir por separado.

Ø

Ya que toda la lavadora tiene un acabado brillante, la superficie se puede rayar o dañar fácilmente. Evite rayar o dañar la superficie cuando use la lavadora.

28 mantenimiento de la lavadora

guía de solución de problemas

CONTROLE ESTAS SOLUCIONES SI SU LAVADORA...

| PROBLEMA | SOLUCIÓN |
|--|--|
| NO enciende | Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. Verifique que la lavadora esté enchufada. Asegúrese de que las llaves de agua estén abiertas. Asegúrese de presionar el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para encender la lavadora. Asegúrese de que la función Seguro para niños no esté activada. Consulte la página 20. Antes de que la lavadora comience a llenarse, se escuchará una serie de sonidos semejantes a un "clic" para controlar la traba de la puerta y que se efectúe un drenaje rápido. Controle el fusible o reinicie el disyuntor. |
| NO tiene agua o no tiene suficiente agua | Abra las dos llaves completamente. Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. Enderece las mangueras de entrada de agua. Desconecte las mangueras y limpie los filtros. Posiblemente los filtros de las mangueras estén tapados. Abra y cierre la puerta y, a continuación, presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa). |
| TIENE restos de detergente en el dosificador automático después de que ha finalizado el ciclo de lavado. | Asegúrese de que la lavadora funcione con suficiente presión de agua. Asegúrese de que el disco selector de detergente se encuentre en la posición superior cuando usa detergente en polvo. |
| Vibra o hace demasiado ruido. | Compruebe que la lavadora esté ubicada sobre una superficie nivelada. Si la superficie no está nivelada, ajuste las patas de la lavadora para nivelar el electrodoméstico. Asegúrese de que se hayan retirado los tornillos de transporte. Asegúrese de que la lavadora no toque ningún otro objeto. Verifique que la carga de ropa sea equilibrada. |
| SE detiene | Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente que funcione. Controle el fusible o reinicie el disyuntor. Cierre la puerta y presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para hacer funcionar la lavadora. Por su seguridad, la lavadora no lavará ni centrifugará salvo que la puerta esté cerrada. Antes de que la lavadora comience a llenarse, se escuchará una serie de sonidos semejantes a un "clic" para controlar la traba de la puerta y que se efectúe un drenaje rápido. Se puede producir una pausa o un período de remojo en el ciclo. Espere hasta que comience a funcionar. Controle que los filtros de las mangueras de entrada a la altura de las llaves no presenten obstrucciones. Limpie los filtros periódicamente. |

guía de solución de problemas _29

guía de solución de problemas

| PROBLEMA | SOLUCIÓN | | |
|---|--|--|--|
| SE llena con agua a una temperatura incorrecta. | Abra las dos llaves completamente. Asegúrese de que la selección de temperatura sea la correcta. Asegúrese de que las mangueras estén conectadas a las llaves correctas. Purgue las cañerías. Controle el calentador de agua. Debería estar configurado para proveer agua caliente en la salida de agua a una temperatura mínima de 120 °F (49 °C). Asimismo, verifique la capacidad del calentador de agua y la velocidad de recuperación. Desconecte las mangueras y limpie los filtros. Posiblemente, los filtros de las mangueras estén tapados. A medida que la lavadora se llena, la temperatura del agua puede variar debido a que la función automática de control de la temperatura controla la temperatura del agua que ingresa. Esto es normal. Mientras la lavadora se llena, es posible que observe que por el dosificador pasa sólo agua caliente y/o sólo agua fría cuando se seleccionan las temperaturas de lavado fría o tibia. Ésta es una función normal que cumple el control de temperatura automático dado que la lavadora determina la temperatura del agua. | | |
| TIENE la puerta trabada o no se abre. | Presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para detener la lavadora. La puerta de la lavadora permanecerá trabada durante la fase de calentamiento del ciclo Sanitize (Desinfección). Puede llevar algunos minutos que el mecanismo de cierre de la puerta se desconecte. | | |
| NO drena y/o no centrifuga. | Controle el fusible o reinicie el disyuntor. Enderece las mangueras de drenaje. Elimine las mangueras enroscadas. Si existe alguna restricción en cuanto al drenaje, comuníquese con el servicio técnico. Cierre la puerta y presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa). Por su seguridad, la lavadora no girará ni centrifugará salvo que la puerta esté cerrada. Compruebe que el filtro de residuos no esté obstruido. | | |
| DEJA la carga demasiado húmeda al final del ciclo. | Use la velocidad de centrifugado Alta o Muy alta. Use un detergente de alta eficacia para reducir la formación de espuma en exceso. La carga es demasiado pequeña. Las cargas muy pequeñas (una o dos prendas) se pueden desequilibrar y no centrifugarse en absoluto. | | |
| PIERDE agua. | Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. Asegúrese de que todas las conexiones de las mangueras estén ajustadas. Asegúrese de que el extremo de la manguera de drenaje esté correctamente conectado y asegurado al sistema de drenaje. Evite sobrecargar la lavadora. Use un detergente de alta eficacia para evitar la formación de espuma en exceso. | | |
| TIENE espuma en exceso. | Use un detergente de alta eficacia para evitar la formación de espuma en exceso. Reduzca la cantidad de detergente para el agua blanda, las cargas ligeramente sucias o pequeñas. NO se recomienda un detergente de baja eficacia. | | |

30_ guía de solución de problemas

CÓDIGOS DE INFORMACIÓN

Pueden aparecer códigos de información para ayudarle a comprender mejor qué ocurre con la lavadora.

| SÍMBOLO DEL CÓDIGO | SIGNIFICADO | SOLUCIÓN |
|-----------------------|--|---|
| dc | Un desequilibrio en la carga impidió que la lavadora centrifugara. | Redistribuya la carga y presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa). |
| dL | La puerta no queda trabada cuando la lavadora está en funcionamiento. | Presione el botón Power (Encendido) para apagar la lavadora, luego reinicie el ciclo. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el servicio técnico. |
| dS | La puerta está abierta cuando la lavadora está en funcionamiento. | Cierre la puerta firmemente y reinicie el ciclo. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el servicio técnico. |
| FL | No se logra cerrar la puerta de la lavadora. | Cierre la puerta firmemente y reinicie el ciclo. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el servicio técnico. |
| Hr | Problema con el control de la temperatura del agua. (Problema con el control del calentador.) | Comuníquese con el servicio técnico. |
| LE | La lavadora intentó llenarse, pero no alcanzó el nivel de agua adecuado. | Comuníquese con el servicio técnico. |
| LE(1E) | Problemas de fugas o el sensor de nivel del agua no funciona bien. | Comuníquese con el servicio técnico. |
| LO | La puerta no se puede abrir. | Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. Presione el botón Power (Encendido) para apagar la lavadora y, a continuación, vuélvala a encender. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el servicio técnico. |
| nd | La lavadora no está drenando. También puede significar que la unidad percibe una pequeña obstrucción mientras drena. | Limpie el filtro de drenaje. Luego, limpie el filtro de residuos (consulte la página 27). Si la lavadora está funcionando, puede intentar lo siguiente primero: 1. Apague la unidad durante 10 segundos y luego vuelva a encenderla nuevamente. 2. Seleccione el ciclo Spin Only (Solo Centrifugado) (Consulte la página 19). 3. Presione Start/Pause (Inicio/Pausa) para que el agua drene. Si no drena, comuníquese con el servicio técnico. |

guía de solución de problemas _31

guía de solución de problemas

| IMAGEN DE ERROR | SIGNIFICADO | SOLUCIÓN |
|--------------------|---|--|
| nF | La lavadora intentó llenarse pero no lo logró. | Asegúrese de que las llaves de agua estén completamente abiertas. Controle que no haya mangueras enroscadas. Controle los filtros interiores de las mangueras de carga. Si utiliza un dispositivo de seguridad contra inundación, retírelo y conecte la manguera del agua directamente en la unidad. |
| | Verifique si la manguera de suministro de agua caliente está conectada. | Se debe conectar la manguera de suministro de agua caliente ya que si la temperatura del agua fría es inferior a 59 °F la función de control automático de la temperatura (A.T.C) suministra agua caliente. |
| nF1 | La conexión de la manguera de agua caliente/fría no es correcta. | Conecte la manguera de agua caliente/fría correctamente. |
| Sr | Problema con el control. | Comuníquese con el servicio técnico. |
| OE | Agua detectada por encima del nivel de agua de seguridad. | Comuníquese con el servicio técnico. |
| E2 | Tecla atascada. | Comuníquese con el servicio técnico. |
| tE | Problema con el sensor de temperatura. | Reinicie el ciclo. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el servicio técnico. |
| 3E | Problema del motor. | Reinicie el ciclo. Si el código vuelve a aparecer, comuníquese con el servicio técnico. |
| AE | Falla de comunicación de PBA principal y secundaria | Comuníquese con el servicio técnico. |
| AE3 | Se muestra cuando se produce un error durante la comunicación con el módem preparado para DR. | Comuníquese con el Servicio al Cliente. |
| SF | Error del sistema | Comuníquese con el servicio técnico. |
| SUdS | Detectó demasiada espuma durante la sesión de lavado. La unidad ingresará en estado de espera hasta que disminuya la espuma. A continuación, la unidad volverá a funcionar. Cuando termine el lavado, por su parte, los códigos "End" y "SUdS" se iluminarán. | Reduzca la cantidad de detergente. |

Para los códigos que no figuran más arriba, llame al 1-800-726-7864 (1-800-SAMSUNG).

32_ guía de solución de problemas



TABLA DE INDICACIONES SOBRE LA TELA

Los siguientes símbolos ofrecen indicaciones acerca de las prendas. La etiqueta de indicaciones de la prenda incluye símbolos para lavado, blanqueado, secado y planchado, o limpieza a seco cuando sea necesaria. El uso de símbolos garantiza la consistencia entre los fabricantes textiles de artículos nacionales e importados. Siga las indicaciones de la etiqueta para prolongar la vida útil de la prenda y reducir los problemas del lavado.

| Ciclo de lavado | | Instrucc | iones especiales | Símbolos de advertencia para el lavado | | |
|-----------------|--|--|------------------------------|--|--|--|
| | Normal (Normal) | | Secar colgado/tender | ₩ | No lavar | |
| \Box | Plancha permanente / Antiarrugas / Control de arrugas | Ш | Colgar para que escurra | >¢ | No retorcer | |
| | Prendas suaves / delicadas | | Secar en posición horizontal | * | No usar lejía | |
| | Lavado a mano | Secado | con calor | 18 4 | No secar en secadora | |
| Tempera | atura del agua** | • | Alto | | Sin vapor (agregado a la plancha) | |
| ••• | Hot | · | Medium (Mediana) | A | No planchar | |
| •• | •• Tibia/Tibia | | Вајо | Limpiar | en seco | |
| • | Fría | 0 | Cualquier calor | 0 | Limpiar en seco | |
| Lejía | | | Sin calor / aire | 8 | No limpiar en seco | |
| | Cualquier lejía (cuando sea necesaria) | Temperaturas de secado con plancha o vapor | | | Secar colgado/tender | |
| | Sólo lejía sin cloro (con protección para ropa de color) (cuando sea necesaria) | <u></u> | Alto | Ш | Colgar para que escurra | |
| | Ciclo de secado en secadora | <u></u> | Medium (Mediana) | ⊟ | Secar en posición horizontal | |
| Normal (| (Normal) | <i>a</i> | Bajo | 6 | Para lanas que se puedan lavar en lavadora. Las cargas deben tener un peso inferior a las 8 lb. | |
| | Plancha permanente / Antiarrugas / Control de arrugas | | | | | |
| | Prendas suaves / delicadas | | | | | |

^{***} Los símbolos con punto representan las temperaturas del agua del lavado apropiadas para diversas prendas. El rango de temperatura para Caliente es de 41 °C a 52 °C (105 °F a 125 °F), para Tibia es de 29 °C a 41 °C (de 85 °F a 105 °F) y para Fría es de 16 °C a 29 °C (de 60 °F a 85 °F). (La temperatura del agua del lavado debe alcanzar un mínimo de 16 °C (60 °F) para que se active el detergente y se logre un lavado eficaz). Posiblemente, la lavadora no garantice estas temperaturas porque las temperaturas reales del agua que ingresa en la lavadora dependen de la configuración del calentador de agua y de las temperaturas del suministro de agua regional.

Por ejemplo, el agua fría que ingresa en las casas de los Estados del Norte durante el invierno puede ser de 4 °C (40 °F), la cual es demasiado fría para que se logre un lavado eficaz. En este caso, será preciso ajustar la temperatura del agua seleccionando la opción de temperatura cálida, agregando algo de agua caliente a la línea MAX FILL (Llenado máximo) o usando la opción de calentamiento de la lavadora, si se dispone de ella.

apéndice 33

apéndice

TABLA DE CICLOS

Use esta tabla para configurar el mejor ciclo y opción para su lavadora.

(•: configurado en fábrica, •: seleccionable)

| | Funciones | | | | | | Opciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------|-------|---|--------------|----------|---|---|----|----|-------|-------|------|----|-----------------|------------------------|-------------|--------|----------------|-------|--------------|----------------|---------------|
| Ciclo | | Tem | pera | atura | | Centrifugado | | | |) | Ni | vel d | le su | cied | ad | En- | Cen- trifu- | | Prela- | Inicio | | Más | Luz del Seguro | Seguro |
| 01010 | EH | н | W | EW | С | EH | н | М | L | NS | н | • | N | • | L | juague extra | gado exten- dido | Mi Ciclo | vado | retar- dado | Vapor | pren- das | tam- bor | para niños |
| Normal (Normal) | | ۰ | • | ۰ | ۰ | ۰ | • | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | • | ۰ | ۰ | ٠ | ٠ | ٠ | ۰ | ٠ | ٠ | ٠ | ۰ | • |
| Heavy Duty (Potencia extra) | | • | ۰ | • | ۰ | • | • | • | ۰ | ۰ | • | • | ۰ | ٠ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | • | • | ۰ | ۰ | • | ۰ |
| Perm Press (Plancha permanente) | | | • | ۰ | ۰ | | • | ٠ | • | ٠ | ۰ | • | • | • | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | • | • | ٠ | ۰ | • | • |
| Sanitize (Desinfección) | • | | | | | • | | 0 | ۰ | 0 | 0 | | • | • | | • | • | • | • | • | ٠ | • | ۰ | • |
| Bedding PLUS (Más ropa de cama) | | | • | ۰ | ٠ | | | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • | ۰ | ٠ | ۰ | ٠ | • | • | ٠ | ۰ | • | ۰ |
| Lavado noche (WF461 sólo) | | | • | • | 0 | | • | | | | 0 | • | • | • | 0 | ۰ | ۰ | ۰ | • | • | ۰ | 0 | • | • |
| Deep Steam (WF431 sólo) | | • | | | | • | • | • | 0 | 0 | • | | | | | • | • | • | • | • | • | 0 | • | • |
| Rinse+Spin (Enjuague + Centrifugado) | | | | | • | • | • | • | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | • | | | • | ۰ |
| Quick Wash (Lavado rápido) | | 0 | • | ۰ | • | • | • | • | • | • | • | • | ۰ | • | • | ۰ | | ۰ | | ۰ | | • | • | • |
| Wool (Lana) | | | • | • | 0 | | | | • | 0 | | | • | | | | | • | | • | | • | • | • |
| Delicates/ Hand Wash (Ropa deli- cada/Lavado a mano) | | | 0 | ۰ | • | | | | • | • | • | • | • | • | 0 | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | • |
| Active Wear (Ropa de- portiva) | | | • | ٠ | • | | | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | ٠ | ٠ | ۰ |
| Stain Away (Eliminación de manchas) | | ۰ | | • | | • | | • | ۰ | ۰ | | | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | | • | • | ۰ |
| Eco Cold (Lavado ecológico frío) | | | | | • | • | • | • | ٠ | • | | | • | • | | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | | ٠ | ٠ | • |
| Pure Cycle | • | | | | | | | | • | | | | | | | | | • | | • | | | • | • |

| Temperatura | Centrifugado | Nivel de suciedad | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------|--|--|
| EH: Muy caliente | EH: Muy alto | H: Muy sucia | | |
| H: Caliente W: Tibia | H: Alto M: Mediano | N: Normal | | |
| EW: Muy tibia | L: Bajo | Y Y | | |
| C: Fría | NS: Sin centrifugado | L: Poco sucia | | |

34_ apéndice

AYUDA AL MEDIOAMBIENTE


- Esta lavadora se fabrica con materiales reciclables. Si decide deshacerse de ella, siga la normativa local relacionada con la eliminación de desechos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una fuente de alimentación. Quite la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro del electrodoméstico.
- No utilice cantidades de detergente mayores a las recomendadas por el fabricante del detergente.
- Utilice productos guitamanchas y lejías antes del ciclo de lavado y sólo cuando sea necesario.
- Ahorre agua y electricidad utilizando la capacidad total de la lavadora (la cantidad exacta depende del programa que se utilice).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este electrodoméstico cumple con la norma UL2157.

ESPECIFICACIONES

| TIPO | LAVADORA DE CARGA FRONTAL | | | | | |
|-------------|--|----------------|--|--|--|--|
| DIMENSIONES | Div | Pulgadas (cm.) | | | | |
| | A. Altura - General | 38,7" (98,4) | | | | |
| | B. Ancho | 27" (68,6) | | | | |
| | C. Profundidad con la puerta abierta 90° | 51,7" (131,4) | | | | |
| | D. Profundidad | 32,3" (82) | | | | |



| PRESIÓN DEL AGUA | 20-116 psi (137-800 kPa) | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------|--------|--|
| PESO | 102 kg (225 lb) | | | |
| POTENCIA DEL CALENT | 900 W | | | |
| CONSUMO DE | LAVADO | 120 V | 250 W | |
| ENERGÍA | LAVADO Y CALENTAMIENTO | 120 V | 1100 W | |
| | CENTRIFUGADO | 120 V | 600 W | |
| | DRENAJE | 120 V | 80 W | |
| REVOLUCIÓN DEL CENTRIFUGADO | WF431*, WF461* | 1300 rpm | | |

apéndice _35

garantía (U.S.A)

LAVADORA SAMSUNG

GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega nuevo, en su embalaje de cartón original al comprador o consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra durante el período limitado de la garantía de:

Un (1) año para las piezas y la mano de obra, Dos (2) años para las piezas del panel de control, Tres (3) años para las piezas del tambor inoxidable, Diez (10) años para las piezas del motor de la lavadora La presente garantía limitada comienza en la fecha original de compra y es válida únicamente para productos comprados y usados en los Estados Unidos. Para recibir el servicio técnico de la garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio técnico de la garantía sólo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Se debe presentar la factura de compra original como prueba de compra a SAMSUNG o al servicio técnico autorizado de SAMSUNG. SAMSUNG prestará servicio técnico a domicilio durante el período de la garantía sin costo, sujeto a la disponibilidad dentro de los Estados Unidos contiguos. El servicio técnico a domicilio no está disponible en todas las áreas.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico. Si el servicio técnico no está disponible, SAMSUNG puede optar por transportar el producto hasta y desde el servicio técnico autorizado.

SAMSUNG reparará, reemplazará el producto u ofrecerá un reembolso a su criterio y sin cargo adicional, tal como se establece en la presente garantía, con piezas o productos nuevos o reacondicionados si se comprueba que es defectuoso durante el período limitado de la garantía especificado anteriormente. Todas las piezas y los productos reemplazados pasan a ser propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG. Las piezas y los productos reemplazados asumen la garantía original que resta, o noventa (90) días, el período que sea el más prolongado. La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra encontrados durante el uso normal y doméstico de este producto y no será válida para lo siguiente: daños que ocurran durante el envío; entrega e instalación; aplicaciones y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; números de serie o producto alterados; daño cosmético o acabado exterior; accidentes, abuso, descuido, incendio, inundación, caída de rayos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; uso de productos, equipo, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG que dañen este producto o que acarreen problemas en el servicio; voltaje de la línea eléctrica incorrecto, fluctuaciones y sobretensión; ajustes del cliente e incumplimiento de lo establecido en el manual de instrucciones, instrucciones de mantenimiento y ambientales que están cubiertas y recomendadas en el manual de instrucciones; traslado y reinstalación del producto; problemas causados por plagas. La presente garantía limitada no cubre problemas derivados de la corriente, el voltaje o el suministro eléctrico incorrectos, las bombillas de luz, los fusibles de la casa, el cableado de la casa, el costo del servicio técnico para recibir instrucciones o corregir errores en la instalación. SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto.

EXCEPTO LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE, NO EXISTEN GARANTÍAS SOBRE ESTE PRODUCTO, YA SEAN EXPRESAS O TÁCITAS, Y SAMSUNG DESCONOCE TODAS LAS GARANTÍAS QUE INCLUYEN, AUNQUE NO EN CARÁCTER TAXATIVO, CUALQUIER GARANTÍA TÁCITA DE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA, DE DEFRAUDACIÓN DE DERECHOS O DE QUE EL PRODUCTO SE ADECUA A LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS CUALES SE ADQUIERE.

36 garantía

NINGÚN AVAL O GARANTÍA OTORGADOS POR PERSONA, COMPAÑÍA O CORPORACIÓN ALGUNA CON RESPECTO AL PRESENTE PRODUCTO REVESTIRÁ CARÁCTER VINCULANTE PARA SAMSUNG. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDA DE INGRESOS O LUCRO CESANTE, IMPOSIBILIDAD DE GENERAR AHORROS U OBTENER OTROS BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO DERIVADO DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, DAÑO IMPREVISTO O DERIVADO CAUSADO POR EL USO, USO INCORRECTO, O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN QUE SE FUNDE EL RECLAMO Y AUN CUANDO SE LE HAYA NOTIFICADO A SAMSUNG DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NINGÚN RESARCIMIENTO DE NINGUNA ÍNDOLE CONTRA SAMSUNG SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y CAUSANTE DEL PRESUNTO DAÑO. SIN LIMITAR LO PRECEDENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN AL COMPRADOR Y A LOS BIENES DEL COMPRADOR Y A TERCEROS Y A SUS BIENES DERIVADOS DEL USO, USO, INCORRECTO O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRESENTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTABLECE SU EXCLUSIVA REPARACIÓN.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al plazo de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños imprevistos o derivados, por lo tanto las limitaciones o exclusiones antedichas pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, y además puede tener otros derechos que varían según el estado en el que se encuentre.

Para recibir un servicio técnico de garantía, comuníquese con SAMSUNG a: Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660 1-800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com

garantía 37

garantía (CANADA)

LAVADORA SAMSUNG

GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega nuevo, en su embalaje de cartón original al comprador o consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra durante el período limitado de la garantía de:

Un (1) año para las piezas y la mano de obra, Diez (10) años para las piezas del motor de la lavadora La presente garantía limitada comienza en la fecha original de compra y es válida únicamente para productos comprados y usados en los CANADA. Para recibir el servicio técnico de la garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG con el fi n de que se determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio técnico de la garantía sólo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Se debe presentar la factura de compra original como prueba de compra a SAMSUNG o al servicio técnico autorizado de SAMSUNG. SAMSUNG prestará servicio técnico a domicilio durante el período de la garantía sin costo, sujeto a la disponibilidad dentro de los CANADA contiguos. El servicio técnico a domicilio no está disponible en todas las áreas.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico. Si el servicio técnico no está disponible, SAMSUNG puede optar por transportar el producto hasta y desde el servicio técnico autorizado.

SAMSUNG reparará, reemplazará el producto u ofrecerá un reembolso a su criterio y sin cargo adicional, tal como se establece en la presente garantía, con piezas o productos nuevos o reacondicionados si se comprueba que es defectuoso durante el período limitado de la garantía especifi cado anteriormente. Todas las piezas y los productos reemplazados pasan a ser propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG. Las piezas y los productos reemplazados asumen la garantía original que resta, o noventa (90) días, el período que sea el más prolongado. La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra encontrados durante el uso normal y doméstico de este producto y no será válida para lo siquiente: daños que ocurran durante el envío; entrega e instalación; aplicaciones y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; números de serie o producto alterados; daño cosmético o acabado exterior; accidentes, abuso, descuido, incendio, inundación, caída de rayos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; uso de productos, equipo, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG que dañen este producto o que acarreen problemas en el servicio; voltaje de la línea eléctrica incorrecto, fl uctuaciones y sobretensión; ajustes del cliente e incumplimiento de lo establecido en el manual de instrucciones, instrucciones de mantenimiento y ambientales que están cubiertas y recomendadas en el manual de instrucciones; traslado y reinstalación del producto; problemas causados por plagas. La presente garantía limitada no cubre problemas derivados de la corriente, el voltaje o el suministro eléctrico incorrectos, las bombillas de luz, los fusibles de la casa, el cableado de la casa, el costo del servicio técnico para recibir instrucciones o corregir errores en la instalación. SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto.

38 garantía

EXCEPTO LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE, NO EXISTEN GARANTÍAS SOBRE ESTE PRODUCTO, YA SEAN EXPRESAS O TÁCITAS, Y SAMSUNG DESCONOCE TODAS LAS GARANTÍAS QUE INCLUYEN, AUNQUE NO EN CARÁCTER TAXATIVO, CUALQUIER GARANTÍA TÁCITA DE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA, DE DEFRAUDACIÓN DE DERECHOS O DE QUE EL PRODUCTO SE ADECUA A LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS CUALES SE ADQUIERE.

NINGÚN AVAL O GARANTÍA OTORGADOS POR PERSONA, COMPAÑÍA O CORPORACIÓN ALGUNA CON RESPECTO AL PRESENTE PRODUCTO REVESTIRÁ CARÁCTER VINCULANTE PARA SAMSUNG. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDA DE INGRESOS O LUCRO CESANTE, IMPOSIBILIDAD DE GENERAR AHORROS U OBTENER OTROS BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO DERIVADO DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, DAÑO IMPREVISTO O DERIVADO CAUSADO POR EL USO, USO INCORRECTO, O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN QUE SE FUNDE EL RECLAMO Y AUN CUANDO SE LE HAYA NOTIFICADO A SAMSUNG DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NINGÚN RESARCIMIENTO DE NINGUNA ÍNDOLE CONTRA SAMSUNG SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y CAUSANTE DEL PRESUNTO DAÑO. SIN LIMITAR LO PRECEDENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN AL COMPRADOR Y A LOS BIENES DEL COMPRADOR Y A TERCEROS Y A SUS BIENES DERIVADOS DEL USO, USO INCORRECTO O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRESENTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTABLECE SU EXCLUSIVA REPARACIÓN.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al plazo de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños imprevistos o derivados, por lo tanto las limitaciones o exclusiones antedichas pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, y además puede tener otros derechos que varían según el estado en el que se encuentre.

Para recibir un servicio técnico de garantía, comuníquese con SAMSUNG a: Samsung Electronics Canada Inc.,
Servicio al cliente 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada 1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/ca fr (French)



¿TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS?

| País | LLAME AL | O VISÍTENOS EN LÍNEA EN |
|--------|---------------------------|--|
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| CANADA | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/ca www.samsung.com/ca_fr (French) |

N.º de código: DC68-03016A-07_MES





Lave-linge manuel d'utilisation



Ce manuel est en papier recyclé à 100%.

Un monde de possibilités



Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung. Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse suivante:

www.samsung.com/register 1-800-SAMSUNG(726-7864)



caractéristiques de votre nouveau lave-linge vapeur VRTTM

VRT™ (Vibration Reduction Technology - Système de réduction des vibrations)

Ce lave-linge Samsung garantit un fonctionnement ultra-silencieux même à des vitesses d'essorage élevées, car il est équipé d'un système permettant de réduire considérablement bruits et vibrations.

2. Tambour grande capacité

Le lave-linge Samsung très grande capacité permet de laver un jeu de draps complet, une couette « King Size » (grande taille) ou 28 serviettes de bain en un seul chargement. Résultat : vous économisez du temps, de l'argent, de l'eau et de l'électricité.

3. PowerFoam™

Le système PowerFoam de Samsung permet d'améliorer le niveau de propreté tout en prenant un grand soin des tissus. PowerFoam permet de disperser de façon équitable la lessive et de pénétrer les tissus en profondeur et plus rapidement.

4. Compatibilité Avec La Gestion De La Demande Électrique

La fonction DR-READY (COMPATIBILITÉ AVEC LA GESTION DE LA DEMANDE ÉLECTRIQUE) détermine la valeur de c et si elle doit être exécutée en conséquence, selon les données de consommation d'énergie du serveur, si un modem est connecté au lave-linge et celui-ci est connecté au serveur (voir page 22).

PureCycle™(programme de nettoyage du tambour)

Nettoyez le tambour avec un seul bouton! Le programme Pure Cycle a été conçu spécialement pour éliminer les résidus de lessive et la saleté accumulés dans le tambour, le diaphragme et le hublot en verre sans ajouter de nettoyant chimique spécial.

6. Vapeurs profondes

La fonction Vapeurs profondes renforce les performances de lavage et élimine efficacement les taches ; les résultats sont spectaculaires.

7. Diamond drum™

Prenez soin de votre linge. Grâce à des trous 36 % plus petits que ceux des tambours traditionnels, le tambour Diamond Drum empêche le linge de dépasser à travers les trous, évitant ainsi qu'il ne se détériore.

8. Certifié Woolmark

Le programme laine des lave-linge Samsung a été testé avec succès par la société Woolmark pour les lainages lavables en machine. Les textiles devront être lavés conformément aux instructions figurant sur les étiquettes des vêtements et selon les spécifications de Woolmark et de Samsung.

9. Écran numérique et molette centrale

La molette vous permet de sélectionner facilement les programmes en l'actionnant dans les deux sens, et l'écran est très fonctionnel et lisible.

10. Moteur à entraînement direct

La puissance absolue! Notre moteur inverseur à entraînement direct génère la puissance directement dans le tambour à partir d'un moteur réversible à vitesse variable. Un moteur à entraînement direct sans courroie génère une vitesse d'essorage plus élevée de 1300 tr/min afin d'offrir un fonctionnement plus silencieux et efficace. Le lave-linge dispose également de moins de pièces mobiles, ce qui signifie moins de réparations.

2_ caractéristiques de votre nouveau lave-linge vapeur VRT™

11. Stérilisation

Lorsque vous sélectionnez le programme Stérilisation certifiée NSF, l'eau chauffe jusqu'à atteindre une température extrêmement élevée, de manière à éliminer 99,9% des bactéries que l'on trouve typiquement dans les vêtements, la literie ou le linge de toilette. Cette procédure de certification est attribuée par NSF International, un organisme indépendant d'essais et de d'homologation.

Veuillez consulter l'étiquette d'entretien de vos vêtements afin d'éviter tout dommage. Seuls les cycles de stérilisation ont été conçus de manière à répondre aux exigences imposées par le protocole d'efficacité de la stérilisation.



Protocole NSF P172
Performance de stérilisation de lave-linge
domestiques et industriels de taille familiale

12. Support avec tiroirs de stockage (N° de modèle: WE357*)

Un socle de 40 cm permettant de surélever le lave-linge est disponible en option, pour un chargement et un déchargement plus faciles.

Il offre également un tiroir de rangement pouvant contenir un baril de lessive de 3 litres.

13. Superposition (N° de modèle : SK-3A1/XAA , SK-4A/XAA , SK-5A/XAA)

Les lave-linge et sèche-linge Samsung peuvent être superposés afin d'optimiser l'espace utilisable. Un kit de superposition est disponible en option auprès de votre revendeur Samsung.



<Support avec tiroirs de stockage>



<Superposition>

caractéristiques de votre nouveau lave-linge vapeur VRT™ _3

consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.

REMARQUES IMPORTANTES SUR LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de votre lave-linge.

SYMBOLES ET MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

| AVERTISSEMENT | Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures graves voire mortelles . Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessure personnelle lors de l'utilisation de votre lave-linge, observez les consignes élémentaires de sécurité suivantes : |
|---------------|---|
| ATTENTION | Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures moins importantes ou des dommages matériels . |
| | NE PAS faire. |
| \boxtimes | NE PAS démonter. |
| 8 | NE PAS toucher. |
| * | Suivez scrupuleusement les consignes. |
| * | Débrancher la prise murale. |
| | S'assurer que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter tout choc électrique. |
| | Contacter le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide. |
| | Remarque |



Comme pour tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels.

Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'utilisez.

Installez votre lave-linge à l'intérieur et évitez de l'exposer aux intempéries.

Installez votre lave-linge à niveau, sur un sol capable de supporter son poids.

Uotre lave-linge doit être correctement mis à la terre. Ne le branchez jamais sur une prise non reliée à la terre. Voir page 9 pour plus d'informations sur la mise à la terre de votre lave-linge.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

4_ consignes de sécurité

 \triangle

AVERTISSEMENT: afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures arphysiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises:

- 1. Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.
- 2. Ne lavez et ne faites sécher aucun article ayant été en contact de quelque manière que ce soit (nettoyage, lavage, immersion ou tache) avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive. Ces substances dégagent en effet des vapeurs qui risquent de s'enflammer ou d'exploser.
- 3. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
- 4. Avant la mise hors service ou au rebut de l'appareil, retirez le hublot du compartiment de lavage ou de séchage.
- 5. Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil lorsque le tambour est en mouvement.
- 6. N'installez et n'entreposez jamais cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries.
- 7. Ne jouez pas avec les commandes internes de l'appareil.
- 8. Ne procédez pas à la réparation ou au remplacement des pièces de l'appareil et ne tentez pas non plus de le réparer vous-même, sauf si le manuel d'entretien ou de réparation contient des recommandations spécifiques en la matière que vous comprenez et êtes en mesure d'exécuter.
- N'ajoutez jamais d'essence, de solvant de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives dans l'eau du lave-linge. Ces substances dégagent en effet des vapeurs qui risquent de s'enflammer ou d'exploser.
- 10. Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut s'accumuler dans les systèmes de production d'eau chaude qui n'ont pas été utilisés depuis au moins deux semaines. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si votre réseau d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant au moins deux semaines, ouvrez tous les robinets d'eau chaude de votre maison et laissez l'eau couler plusieurs minutes avant d'utiliser votre lavelinge ou votre lavelinge combiné. Cela permettra d'éliminer l'éventuelle accumulation d'hydrogène. L'hydrogène étant un gaz inflammable, ne fumez pas et ne créez aucune flamme ni étincelle pendant cette opération.



\Lambda Avertissements de la proposition 65 de l'État de Californie :

la loi californienne sur l'eau potable et les substances toxiques (California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act) stipule que le gouverneur de Californie est tenu de publier la liste des substances considérées par l'État de Californie comme étant cancérigènes ou à l'origine de malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction et demande aux entreprises qu'elles informent leurs clients des risques éventuels d'exposition auxdites substances.

Ce produit contient une substance chimique considérée par l'État de Californie comme étant cancérigène ou à l'origine de malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Cet appareil peut entraîner une faible exposition à certaines des substances énumérées, y compris le benzène, le formaldéhyde et le monoxyde de carbone.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

consignes de sécurité _5

<u>nes de sécurité</u>



Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion :

- Ne lavez jamais de linge avant été trempé dans ou lavé ou traité avec de l'essence. des solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive. Ces substances dégagent en effet des vapeurs qui risquent de s'enflammer ou d'exploser. Rincez à la main tout tissu ayant été en contact avec des solvants de nettoyage ou à d'autres liquides ou solides inflammables avant de les placer dans votre lave-linge. Vérifiez que toute trace de ces liquides, solides et vapeurs a été éliminée. Les substances suivantes doivent être considérées comme dangereuses : acétone, alcool dénaturé, essence, kérosène, certains détergents ménagers et détachants, térébenthine, cires et décapants.
- Ne placez jamais d'essence, de solvant de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives dans le lave-linge.
- Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut s'accumuler dans les systèmes de production d'eau chaude (comme votre chauffe-eau) qui n'ont pas été utilisés pendant au moins deux semaines. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si votre réseau d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant au moins deux semaines, ouvrez tous les robinets d'eau chaude de votre maison et laissez l'eau couler plusieurs minutes avant d'utiliser votre lave-linge. Cela permettra d'éliminer l'hydrogène accumulé. L'hydrogène étant un gaz inflammable, ne fumez pas et ne créez aucune flamme ni étincelle pendant cette opération.



Débranchez le cordon d'alimentation avant de procéder à la réparation de votre lave-linge.



N'ouvrez pas le lave-linge tant que le tambour est en mouvement.



Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans votre lave-linge. Le hublot du lave-linge s'ouvre difficilement de l'intérieur et un enfant peut se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

N'utilisez pas les commandes du sèche-linge inutilement.



Ne tentez pas de procéder à la réparation, au remplacement ou à l'entretien des pièces de votre lave-linge sauf si vous comprenez les recommandations spécifiques en la matière se trouvant dans le manuel d'entretien et que vous disposez des compétences requises pour assurer l'opération. Toute opération effectuée par une personne non autorisée peut entraîner l'annulation de la garantie.

Stockez la lessive et autre produit nettoyant dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

N'essayez pas de laver ou de sécher du linge comportant des taches d'huile végétale ou de cuisson. Il est possible que des résidus d'huile persistent même après le lavage et que le tissu se mette à fumer ou prenne feu.

N'utilisez jamais simultanément de l'eau de Javel chlorée, de l'ammoniac ou des acides (du vinaigre ou de l'antirouille, par exemple) lors de la même lessive. Des vapeurs dangereuses pourraient en effet se dégager.



Ne lavez jamais d'objets en fibres de verre. De petites particules risquent de se détacher, de s'accrocher aux tissus lors des lessives suivantes et de provoquer des irritations de la peau.

Avant de vous débarrasser de votre lave-linge, démontez le hublot afin d'éviter que de jeunes enfants ou de petits animaux ne se retrouvent piégés à l'intérieur.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

6_ consignes de sécurité



Ne vous asseyez jamais sur votre lave-linge.

Les tuyaux d'arrivée d'eau se détériorent avec le temps. Vérifiez leur état (bosses, coupures, usure, fuites, nœuds) et remplacez-les tous les cinq ans.

Vérifiez que les poches sont vides. Les petits objets aux bords irréguliers (pièces de monnaie, canifs, épingles, etc.) risquent en effet d'endommager votre lave-linge.

Évitez de laver dans ce lave-linge des vêtements ayant de grandes boucles, des boutons ou d'autres parties métalliques lourdes.

Ne lavez pas de lingettes jetables ou de paillasson dans ce lave-linge.

• Si vous lavez une serpillère ou un paillasson, le sable et les poussières risqueraient de s'accumuler à l'intérieur du lave-linge. Le sable accumulé peut empêcher la vidange du lave-linge.

Assurez-vous que le tiroir à lessive est fermé avant de charger du linge dans le lave-linge ou de retirer du linge du lave-linge.

• Si le tiroir à lessive est ouvert, vous risquez de le cogner avec votre tête et de vous



Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des substances étrangères (ex. : déchets, fils, cheveux, etc.).

• Si des substances étrangères sont prises dans le hublot, celui-ci ne pourra pas fermer correctement et risque de provoquer des fuites.

Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement. L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit. Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Si le lavage n'est pas effectué et que le linge est laissé un certain temps après avoir ajouté la lessive ou appliqué un détachant ou un prétraitement sur le linge, celui-ci peut être décoloré.

Sélectionnez le programme et la température recommandés en fonction des articles à laver, triez le linge par couleur en fonction de la solidité de la teinture et sélectionnez le programme approprié.

Assurez-vous que des corps étrangers tels que des épingles, des boutons et des pièces de monnaie sont retirés des vêtements lorsque vous placez le linge dans le lave-linge. Lavez le linge sale séparément des articles relativement propres et lavez les articles fragiles séparément des textiles plus résistants.

Si un article est taché, lavez-le aussi rapidement que possible. Utilisez un détachant ou de la lessive seulement après avoir testé la solidité de la teinture de l'article en appliquant une petite quantité sur un ourlet intérieur.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

consignes de sécurité _7

table des matières

INSTALLATION DE VOTRE LAVE-9 Déballage de votre lave-linge 9 Présentation de votre lave-linge LINGE 10 Electricité Mise à la terre 10 10 Eau 11 Système de vidange Sol 11 11 Choix de l'emplacement d'installation 11 Encastrement dans une niche ou installation dans un placard 11 Installation sous plan (lave-linge uniquement) 12 Avec un socle ou un kit de superposition facultatif 13 Remarque importante à l'intention de l'installateur MODE D'EMPLOI 15 Chargement du lave-linge Mise en marche 15 **EFFECTUER UN LAVAGE** 16 Présentation du panneau de commandes 20 Sécurité enfant Éclairage du tambour Ajout de vêtements 21 21 21 My cycle (Mon cycle) 21 Remplacement 21 Activation/Désactivation Opérations compatibles avec la gestion 22 de la demande électrique et mode d'affichage 23 Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme 23 Utilisation du lavage vapeur 24 Utilisation de la lessive 24 Fonctions **ENTRETIEN DE VOTRE LAVE-LINGE** 26 Nettoyer l'extérieur 26 Nettoyer l'intérieur 26 Nettoyer les bacs 26 Entreposage de votre lave-linge 27 Nettoyer le filtre à impuretés Nettoyage du joint du hublot/du soufflet Protection du capot supérieur et du panneau avant **DÉPANNAGE** Vérifiez les solutions proposées si votre 29 lave-linge... 31 Codes d'erreur ANNEXE 33 Tableau des symboles textiles 34 Tableau des programmes 35 Respect de l'environnement 35 Déclaration de conformité 35 Caractéristiques

8_ table des matières

installation de votre lave-linge


DÉBALLAGE DE VOTRE LAVE-LINGE


Déballez votre lave-linge et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Vérifiez que vous disposez de tous les éléments illustrés ci-dessous. Si votre lave-linge a été endommagé pendant le transport ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, appelez immédiatement le 1-800-SAMSUNG (726-7864).

Afin de prévenir tout risque de blessures, munissez-vous de gants de protection pour soulever ou porter le lave-linge.

Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Maintenez tous les emballages (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

PRÉSENTATION DE VOTRE LAVE-LINGE







Attache en plastique pour tuyau



Caches pour les trous des vis : Le nombre de caches varie en fonction du modèle (3 à 6 caches)


installation de votre lave-linge _9

installation de votre lave-lir

EXIGENCES DE BASES RELATIVES À L'INSTALLATION

Electricité

- Fusible ou disioncteur 120 V. 60 Hz. 15 A
- Il est recommandé de relier votre lave-linge à un circuit distinct.
- Votre lave-linge est muni d'un cordon d'alimentation.



Mise à la terre

CET APPAREIL REQUIERT UNE MISE À LA TERRE.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en fournissant au courant électrique un trajet de moindre résistance. Cet appareil est équipé d'un cordon doté d'une prise à trois broches, dont une de terre, destinée

à être branchée sur une prise murale à trois broches également correctement installée et reliée à la

La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux dispositions et aux réglementations en vigueur.



Un conducteur de mise à la terre connecté de manière incorrecte peut augmenter le risque t d'électrocution En cas de doute, demandez à un électricien qualifié ou à un réparateur de vérifier si l'appareil est correctement mis à la terre. Ne modifiez pas la prise fournie avec l'appareil ; si elle n'est pas adaptée à la prise murale, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, il est essentiel que le câblage et la mise à la terre soient réalisés conformément aux spécifications de la NEC (National Electrical Code) ANSI/FNPA n°70 dernière révision ainsi qu'aux réglementations et ordonnances locales. L'utilisation d'une alimentation électrique adaptée à cet appareil relève de la responsabilité de son propriétaire.

NE RELIEZ JAMAIS LE FIL DE TERRE À UNE CANALISATION EN PLASTIQUE, UNE CONDUITE ATTENTION DE GAZ OU UNE CANALISATION D'EAU CHAUDE.

Eau

L'arrivée d'eau doit avoir une pression de 20 à 116 psi (1,4 à 8,4 bars) pour que le lave-linge puisse se remplir dans les délais nécessaires.

Une pression d'eau inférieure à 20 psi peut provoquer une panne de la soupape d'admission d'eau et l'empêcher de se fermer correctement, ou augmenter la durée de remplissage au-delà de celle autorisée par le régulateur du lave-linge, entraînant l'arrêt de ce dernier. Un limiteur de durée de remplissage est intégré au contrôleur afin d'éviter tout trop-plein ou toute inondation en cas de défaillance d'un tuyau interne.

Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 122 cm de l'arrière de votre lave-linge afin de pouvoir v raccorder les tuvaux fournis avec celui-ci.



Il existe des tuyaux d'arrivée d'eau allant jusqu'à 305 cm de long pour les robinets se trouvant à une trop grande distance de votre lave-linge.

Pour prévenir les risques de dégât des eaux :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez réqulièrement l'absence de fuite au niveau des raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.

METISSIENT D'ARRIVÉE D'EAU).

10_ installation de votre lave-linge

Système de vidange

La hauteur recommandée de la conduite d'évacuation est de 18 po/46 cm. Le tuyau de vidange doit être introduit dans le collier de serrage puis dans la conduite d'évacuation. Le tuyau d'évacuation doit être suffisamment large pour accueillir le tuyau de vidange du lave-linge. Le tuyau de vidange est fixé en usine.

Sol

Pour un fonctionnement optimal, vous devez installer votre lave-linge sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est préférable de le renforcer afin de réduire les vibrations et/ou problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles peut entraîner des vibrations susceptibles de provoquer un léger déplacement de votre lave-linge durant l'essorage. N'installez jamais votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure instable.

Choix de l'emplacement d'installation

N'installez pas votre lave-linge dans un endroit qui risque d'être exposé au gel : il reste en effet toujours une certaine quantité d'eau dans la vanne, la pompe ou les tuyaux. De l'eau gelée peut endommager les courroies, la pompe, les tuyaux et d'autres composants.

Encastrement dans une niche ou installation dans un placard


DÉGAGEMENTS MINIMAUX POUR INSTALLATION ENCASTRÉE :


Côtés – 1 po / 25 mm

Haut - 17 po / 432 mm

Arrière – 5,9 po / 150 mm Avant – 2 po / 51 mm


Si le lave-linge et le sèche-linge sont installés ensemble, prévoyez un dégagement d'au moins 72 po² (465 cm²) à l'avant du placard. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite aucun dégagement.





- A. Encastrement dans une niche
- B. Vue latérale du placard ou de l'espace réduit

Installation sous plan (lave-linge uniquement)




installation de votre lave-linge _11


installation de votre lave-linge

Avec un socle ou un kit de superposition facultatif

Dimensions requises pour l'installation avec socle



Dimensions requises pour l'installation avec kit de superposition



- * Espace obligatoire
- ** Le coude d'évacuation externe nécessite un espace supplémentaire.

12_ installation de votre lave-linge

REMARQUE IMPORTANTE À L'INTENTION DE L'INSTALLATEUR

Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'installer le lave-linge.

Conservez ces instructions pour référence ultérieure.


Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour installer votre lave-linge.

ÉTAPE 1

Retrait des vis de transport

Avant d'utiliser votre lave-linge, vous devez enlever tous les vis de transport situées à l'arrière de l'appareil.

- 1. Desserrez toutes les vis à l'aide de la clé fournie.
- 2. Faites glisser la vis et la cale vers le haut et sortez-les par le trou de la façade arrière de votre lave-linge. Répétez l'opération pour chaque vis.
- 3. Bouchez les trous avec les caches fournis (voir page 9).
- 4. Conservez les vis de transport et les cales d'espacement pour une prochaine utilisation.



ÉTAPE 2

Choix de l'emplacement



Avant d'installer votre lave-linge, vérifiez que l'emplacement choisi :

- possède une surface solide et plane
- n'est pas exposé à la lumière directe du soleil;
- dispose de l'espace d'aération suffisant ;
- ne risque pas d'être exposé au gel (température jamais inférieure à 0 °C)
- ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur (ex. : huile, gaz, etc.) ;
- se situe suffisamment près de la prise d'alimentation
- n'est pas recouvert de moquette susceptible d'obstruer les orifices de ventilation.

ÉTAPE 3

Installation de votre lave-linge


1. Si vous utilisez une conduite d'évacuation, assurez-vous que le raccordement entre le tuyau de vidange et la conduite d'évacuation N'EST PAS étanche à l'air. La conduite d'évacuation doit être d'une hauteur minimale de 18 po / 46 cm.



Veillez à ne pas endommager le tuyau de vidange. Pour des résultats optimaux, veillez à ne pas gêner le débit du tuyau de vidange de quelque manière que ce soit (coudes, raccords, longueur excessive). Si le tuyau de vidange ne tient pas en position surélevée (au moins 46 cm de hauteur), il doit être fixé.

N'insérez pas trop le tuyau de vidange à l'intérieur de la conduite d'évacuation : de 6 à 8 pouces, pas plus.





installation de votre lave-linge _13

<u>installation de votre lave-linge</u>

2. Vérifiez que chaque tuyau d'arrivée d'eau comporte une


Raccordez les tuvaux d'arrivée d'eau sur les robinets d'eau CHAUDE et FROIDE.

Vérifiez que l'autre extrémité des tuyaux comporte une rondelle en caoutchouc, puis raccordez-les à la vanne d'arrivée d'eau. Vérifiez que le tuyau marqué « Chaud » est bien raccordé au robinet d'eau CHAUDE. Serrez autant que possible à la main, puis ajoutez deux tiers de tour à l'aide d'une pince ou d'une clé.



Pour un bon fonctionnement, raccordez les deux vannes d'arrivée d'eau (chaude et froide). Si l'une d'entre elles (ou les deux) n'est pas raccordée, l'erreur « nF » (pas de remplissage) risque de se produire.

3. Ouvrez les robinets d'eau CHAUDE et FROIDE puis vérifiez tous les raccordements : la vanne d'arrivée d'eau et les tuyaux ne doivent présenter aucune fuite.



- 4. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale à trois broches (120 V, 60 Hz) protégée par un fusible de 15 A (ou un disjoncteur comparable). La troisième broche du cordon d'alimentation permet de relier votre lave-linge à la terre une fois branchée sur une
- 5. Faites glisser votre lave-linge à l'emplacement choisi.

prise murale à trois broches mise à la terre.


6. Mettez votre lave-linge de niveau en tournant les pieds vers la gauche ou la droite manuellement ou à l'aide de la clé fournie.

Une fois le lave-linge stabilisé, serrez les écrous de blocage à l'aide de la clé ou d'un tournevis (plat).



Les quatre côtés de votre lave-linge doivent être à niveau. Utilisez un niveau à bulle sur les guatre côtés du lave-linge pour le vérifier. Nous vous recommandons de vérifier votre lave-linge après environ une douzaine de lavages pour vous assurer qu'il est toujours de niveau.










Évitez d'endommager les pieds. Ne déplacez pas le lave-linge si les écrous de blocage des pieds ne sont pas serrés.





14_ installation de votre lave-linge

mode d'emplo

Afin de limiter les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures, consultez la section cONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ avant d'utiliser cet appareil.

CHARGEMENT DU LAVE-LINGE

- Vous pouvez remplir le tambour de vêtements secs non pliés, mais NE LE SURCHARGEZ PAS. Aux 3/4 de sa capacité au maximum.
- Toute surcharge risque de réduire l'efficacité du lavage et de provoquer une usure excessive et éventuellement un froissage du linge.
- Lavez le linge délicat comme les soutiens-gorge, bas et autres types de lingerie à l'aide du programme
 Délicats », avec les articles légers similaires.
- Lorsque vous lavez des articles volumineux ou un faible nombre d'articles qui ne remplissent pas complètement le tambour (ex : tapis, peluches, un ou deux pulls, etc.), ajoutez quelques serviettes afin d'améliorer l'essorage.
- Lors de l'essorage, le lave-linge peut ajouter de l'eau pour redistribuer les vêtements afin de compenser les éventuels déséquilibres dans le tambour.
- Lorsque vous lavez du linge très sale, ne surchargez pas votre lave-linge afin d'obtenir un meilleur résultat de lavage.
- Pour ajouter un article oublié :
 - 1. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause.
 - 2. Attendez que le voyant de verrouillage du hublot s'éteigne (5 secondes).
 - Ajoutez l'article, fermez le hublot et appuyez sur le bouton Démarrer/Pause. Au bout de 10 secondes, le programme redémarre.
- Pour assurer la qualité du lavage, ajoutez les articles oubliés dans les cinq minutes suivant le début du programme de lavage.

MISE EN MARCHE

- 1. Chargez votre lave-linge.
- 2. Fermez le hublot.
- Poussez le linge à l'intérieur du tambour afin d'éviter qu'il ne se coince dans le hublot ou qu'il tombe.
- 3. Versez la lessive et les additifs de lavage dans le bac (voir pages 24 à 25).
- 4. Sélectionnez les options et le programme adaptés au type de linge (voir pages 16 à 19).
- 5. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause.
- 6. Le voyant de lavage s'allume.
- 7. Une estimation de la durée de lavage s'affiche alors sur l'écran. Cette durée varie régulièrement, car elle reflète le temps restant avant la fin du programme.
- La durée réelle nécessaire à la réalisation d'un programme peut différer de la durée estimée affichée sur l'écran en fonction de la pression et de la température de l'eau, du type de lessive utilisé et du linge à nettoyer.
- 8. Avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide.
- \mathbb{Z} .
 - Une fois le programme terminé, le voyant de verrouillage du hublot s'éteint et le message « End » (Fin) s'affiche à l'écran.
 - NE TENTEZ PAS d'ouvrir le hublot avant l'extinction du voyant de verrouillage. Pour ajouter un article oublié, voir la section « Chargement du lave-linge » (page 15).
 - Lorsque vous redémarrez votre lave-linge après l'avoir mis en pause, le programme reprend dans les 15 secondes suivant l'ordre.
 - Si vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, le programme est annulé et le lave-linge s'arrête.
 - Les voyants Prélavage, Lavage, Rinçage et Essorage s'allument lorsque les parties du programme correspondantes sont en cours.




Ne posez aucun objet sur le lave-linge lorsque celui-ci est en cours de fonctionnement.

mode d'emploi 15

effectuer un lavage

PRÉSENTATION DU PANNEAU DE COMMANDES



Permet de sélectionner le programme adapté au type de linge. Le schéma de rotation et la vitesse d'essorage sont déterminés en fonction du programme.

Pour réduire le froissage du linge, sélectionnez le programme Perm Press.

Normal (Normal) : adapté à la plupart des textiles (ex. : coton), linge de maison et linge moyennement sale.

Heavy Duty (Grand Rendement) : adapté au linge très sale et aux tissus épais grand teint.

Sélecteur de programme

Perm Press (Perm Press) : adapté aux tissus synthétiques, infroissables et au linge peu à moyennement sale.

Sanitize (Stérilisation) : convient au linge très sale et tissus grand teint. La température de l'eau atteint 65 °C afin d'éliminer les bactéries.

Si vous sélectionnez Pause lors de la phase de chauffe du programme Stérilisation, le hublot reste verrouillé pour des raisons de sécurité.

Bedding PLUS (Literie plus): ce programme permet de sécher des objets volumineux, comme les couvertures, les draps et les couettes. Pour laver les objets volumineux, utilisez une lessive liquide.

Deep Steam (Vapeurs profondes) : adapté aux vêtements très sales et aux tissus grand teint, ce programme génère une température de lavage élevée et de la vapeur afin de mieux détacher le linge.

16_ effectuer un lavage

Eco Cold (Éco-froid) - Programme de lavage à l'eau froide uniquement ; respecte votre linge et vous permet d'économiser de l'énergie (linge moyennement sale et peu sale).

Ce programme nettoie aussi efficacement que le lavage à l'eau chaude du programme **conventionnel**

Normal* cycle sous les options Normal et Peu sale (Les performances de lavage du programme Eco Cold (Éco-froid) peuvent ne pas être équivalentes à celles du programme Normal classique sous l'option Très sale). Pour de meilleurs résultats, une charge inférieure 3,7 kg est recommandée.

* Programme Normal classique - programme normal sur les lave-linge à chargement frontal Samsung anciens ou actuels commercialisés jusqu'en 2009, sans PowerFoam.

Stain Away (Anti-tache): pour des vêtements tachés. Le programme Anti-tache permet une élimination très performante des taches, avec un soin extrême et permet d'éviter le prétraitement des taches.

Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser l'option Haute température de ce programme afin d'éliminer les taches les plus tenaces (la résistance interne augmente la température de lavage).

Active Wear (Vêtements quotidiens): Permet de laver les vêtements de sport (maillots, shorts, T-shirts, etc.). Ce cycle permet d'éliminer la saleté du linge délicat de manière efficace avec un lavage adapté.

Delicates/Hand Wash (Délicats/Lavage à la main) : textiles transparents, lingerie fine, soie et autres textiles délicats à laver à la main. Pour de meilleurs résultats, utilisez de la lessive liquide.

Wool (Laine): adapté aux lainages lavables en machine. Charge inférieure à : 3,6 kg. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de ne pas dépasser une charge de 4,4 livres.

- Le programme Laine lave le linge en déplaçant le tambour horizontalement afin de préserver les caractéristiques des fibres de la laine et d'éviter l'endommagement du linge. Il s'arrête ensuite un instant pour permettre au linge de tremper dans l'eau. Cette interruption du lavage avec le programme Laine est normale.
- Il est recommandé d'utiliser une lessive neutre pour éviter d'endommager le linge et améliorer les performances de lavage.



Woolmark apparel care Le programme Laine de ce lave-linge a été approuvé par Woolmark pour le lavage des produits Woolmark lavables en machine, pour autant que ces produits soient lavés conformément aux instructions mentionnées sur l'étiquette et à celles fournies par le fabricant de ce lave-linge (M1101).

Quick Wash (Lavage rapide) : adapté aux vêtements peu sales dont vous avez besoin rapidement.

Rinse + Spin (Rinçage et essorage) : utilisez ce programme pour le linge qui n'a besoin que d'un rinçage ou pour ajouter de l'adoucissant.

Night Wash (Lavage de nuit) : une petite quantité de linge (1,1 kg) est lavée et prête à être portée en 6 heures sans transférer le linge du lave-linge au sèche linge.



- Pour de meilleurs résultats, lavez par lots de 1,1 kg : (par ex. 1 pantalons et 2 chemises, 4 chemises)

 Ne lavez pas les articles suivants avec le programme Night Wash (Lavage de nuit) :
 - Articles portant le symbole « > sur l'étiquette de composition.
 - Les vêtements fragiles ou les articles en cuir, vison, fourrure, soie, latex, duvet, etc.
 - Eléments de literie volumineux (par ex.couvertures)
 - Les sous-vêtements brodés, coussins avec des parties collées, tenues de soirée pouvant perdre leurs décorations.

effectuer un lavage _17

effectuer un lavage

| | Certains vêtements devront sans doute être repassés après un programme Night Wash (Lavage de nuit) Certains articles peuvent nécessiter un séchage supplémentaire pendant 5-10 minutes après un programme (Lavage de nuit) Si les conditions météorologiques sont froides et humides, le temps de séchage augmentera. Pour limiter le froissement, le tambour continuera de tourner régulièrement pendant 2 heures une fois le cycle principal terminé. Le linge peut être sorti à tout moment au cours de cette opération. (La DEL «End » (Fin) s'allume sur le panneau de commandes. Le tambour arrête de tourner lorsque vous ouvrez le hublot.) Des peluches peuvent s'accumuler à l'intérieur du lave-linge après le programme Night Wash (Lavage de nuit) ; retirez-les avant de réutiliser l'appareil. |
|----------------------|--|
| 2 Écran numérique | Cet affichage numérique est très fonctionnel. Il affiche consignes et diagnostics tout en vous informant sur l'état du programme et le temps restant. |
| Options de programme | Permet de sélectionner différentes options de programme. Pure Cycle™: utilisez ce cycle pour éliminer la saleté et les bactéries du tambour. Une utilisation régulière (toutes les 40 lessives) est recommandée. Aucun produit de nettoyage ou agent de blanchiment n'est nécessaire. Steam (Vapeur): appuyez sur ce bouton pour utiliser la fonction de lavage vapeur. Cette option est disponible avec les programmes Heavy Duty (Grand rendement), Normal (Normal), Perm press (Perm Press), Sanitize (Stérilisation) et Bedding PLUS (Literie Plus) et Night Wash (Lavage de nuit). Pour le linge très sale et grand teint, le lavage vapeur améliore l'élimination des taches et utilise moins d'eau (voir page 23). La vapeur peut ne pas être visible au cours du programme Steam (Vapeurs), et peut également ne pas être toujours visible lorsque le cycle vapeur complet est réalisé. Delay Start (Départ différé): permet de différer le départ d'un programme de 24 heures maximum, par tranches d'une heure. L'heure affichée est celle à laquelle le lavage commencera. Pre Wash (Prélavage): pour utiliser cette fonction, ajoutez de la lessive dans le bac de prélavage. Lors de la mise en marche, le lave-linge se remplit d'eau froide et de lessive, actionne la rotation du tambour, se vide, puis poursuit avec le programme de lavage sélectionné. Cette option ne peut pas être utilisée avec tous les cycles du lave-linge (reportez-vous en page 34). Vous ne pouvez pas sélectionner l'option prélavage avec les programmes suivants: Wool (Laine), Quick Wash (Lavage rapide), Delicates/Hand Wash (Délicats/Lavage à la main) et Rinse + Spin (Rinçage et essorage). Extra Rinse (Extra rinçage): permet d'allonger un cycle de rinçage supplémentaire à la fin du programme afin de mieux éliminer les additifs et les parfums. Extra Spin (Essorage Extra): prolonge le temps d'essorage pour éliminer davantage d'eau du linge. My Cycle (Mon cycle): permet de programmer votre cycle préféré (température, essorage, degré de salissure, option, etc.). |

18_ effectuer un lavage

| | Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les différentes |
|------------------|--|
| | températures disponibles. |
| | Extra Hot (Très chaud): linge très sale, tissus grand teint. |
| | Hot (Chaud): blancs et linge très sale, textiles grand teint. |
| Bouton de | Warm (Tiède): textiles grand teint. Si cette température est sélectionnée pour |
| 4 sélection | le rinçage, seul le rinçage final sera tiède. |
| Température | Les rinçages intermédiaires se feront à froid afin de limiter la consommation |
| | d'énergie. |
| | Eco Warm (Eco Tiède): linge moyennement sale, textiles grand teint, plupart |
| | des articles infroissables. |
| | Cold (Froid): linge très peu sale, couleurs vives. |
| | Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes |
| | options d'essorage disponibles. |
| | Extra High (Très élevé) : élimine un maximum d'eau du linge pendant |
| | l'essorage. |
| | Afin de minimiser le froissage des tissus infroissable et ne supportant |
| Bouton de | pas le repassage, N'UTILISEZ PAS l'option d'essorage « Très élevé » et |
| 5 sélection | ne surchargez pas votre lave-linge. |
| Essorage | High (Élevée): sous-vêtements, T-shirts, jeans et cotons épais. |
| | Medium (Moyenne): jeans, tissus infroissables ou sans repassage et |
| | synthétiques. |
| | Low (Faible): articles délicats nécessitant une vitesse d'essorage moindre. |
| | No Spin (Sans essorage): vidange le lave-linge sans effectuer d'essorage. À |
| | utiliser pour le linge extrêmement délicat ne pouvant être essoré. |
| | Permet de sélectionner le degré de salissure/temps de lavage. |
| | (Heavy (Très sale) → ▲ → Normal (Normal) → ▼ → Light (Peu sale)) |
| Bouton de | Heavy (Très sale): linge très sale. |
| 6 sélection de | A |
| salissure | Normal (Normal) : linge moyennement sale. Ce réglage convient à la plupart |
| Salissure | des lessives. |
| | Y |
| | Light (Peu sale): linge peu sale. |
| 7 Bouton Signal | Appuyez sur le bouton pour choisir le volume du signal sonore. |
| 7 Bouton Signal | (Plus fort-> A -> Moins fort -> ▼ -> Pas de signal) |
| Bouton | Appuyez sur ce bouton pour interrompre et relancer les programmes. |
| 8 Démarrer/Pause | Appuyez sur ce bouton pour interrompre et relancer les programmes. |
| | Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre le lave-linge en marche et |
| Bouton Marche/ | une nouvelle fois pour l'éteindre. Si le lave-linge reste allumé pendant |
| Arrêt | plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint |
| | automatiquement. |

effectuer un lavage

Sécurité enfant

Cette fonction empêche les enfants de jouer avec le lave-linge.

Une fois la sécurité enfant activée, le panneau de commande ne peut pas être activé, empêchant ainsi les enfants de jouer avec le lave-linge.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION

Maintenez simultanément enfoncés les boutons **Soil Level (Souillure)** et **Signal** pendant environ 3 secondes.

- Lorsque la fonction Child Lock (Sécurité enfant) est activée, le hublot se verrouille et le voyant
 « Sécurité enfant » [] s'allume.
- Si vous appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause) après avoir activé la fonction Sécurité enfant, aucun bouton n'est actif sauf le bouton Power (Marche/Arrêt).
- Si vous appuyez sur un bouton alors qu'ils sont inactifs, le voyant « Sécurité enfant [] » clignote.

Pause de la fonction Sécurité enfant

Lorsque le hublot est verrouillé ou si les boutons sont inactifs car la fonction Sécurité enfant est activée, vous pouvez mettre en pause la Sécurité enfant pendant 1 minute en maintenant appuyés simultanément les boutons **Soil Level (Souillure)** et **Signal** pendant environ 3 secondes.

- Si le mode Sécurité enfant est mis momentanément en pause, le hublot est déverrouillé pendant 1 minute pour plus de commodité. Pendant ce laps de temps, le voyant « Sécurité enfant [] » clignote.
- Si le hublot est ouvert alors que la minute est écoulée, une alarme retentit pendant 2 minutes maximum.
- Si le hublot est fermé avant que ne soit écoulé ce temps, il est verrouillé et la fonction Sécurité enfant est réactivée. Si vous fermez le hublot après 2 minutes, celui-ci n'est pas automatiquement verrouillé et une alarme retentit.

Désactivation de la fonction Sécurité enfant

Maintenez simultanément enfoncés les boutons Spin (Essorage) et Soil Level (Souillure) pendant environ 6 secondes.

 Si la fonction Sécurité enfant est désactivée, le hublot est déverrouillé et le voyant « Sécurité enfant [] » s'éteint.




- La fonction Sécurité enfant permet d'éviter que les enfants ou personnes handicapées ne fassent fonctionner involontairement le lave-linge et ne se blessent.
- Si un enfant entre dans le lave-linge, il risque d'être piégé et d'étouffer.



- Une fois la fonction Sécurité enfant activée, elle reste active même si la machine est mise hors tension.
- L'ouverture du hublot par la force peut entraîner des blessures du fait des dommages causés à l'appareil.





- Mettez en pause ou désactivez la fonction Sécurité enfant.
- Mettez le lave-linge hors tension, puis allumez-le à nouveau.

20_ effectuer un lavage

Éclairage du tambour

- Si vous ouvrez le hublot lorsque l'appareil est sous tension, la lampe intérieure s'allume automatiquement.
- Si vous fermez le hublot lorsque l'appareil est sous tension, la lampe intérieure s'éteint automatiquement.
- Actionnez simultanément les boutons Temp (Température) et Spin (Essorage) pour éteindre ou allumer la lampe intérieure lorsque l'appareil est sous tension.
- 4. La lampe intérieure s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes.

Ajout de vêtements ♥

Il est possible d'ajouter ou de retirer du linge après le démarrage du lavage tant que le voyant **Ajout de vêtements** est allumé. Une pression sur le bouton **Start/Pause (Démarrer/Pause)** permet de déverrouiller le hublot, sauf si l'eau est trop chaude ou si l'appareil contient trop d'eau. Si vous ne parvenez pas à déverrouiller le hublot et souhaitez poursuivre le cycle de lavage, fermez le hublot et appuyez sur le bouton **Start/Pause (Démarrer/Pause)**.

My cycle (Mon cycle)

Permet d'activer votre programme de lavage personnalisé (température, essorage, niveau de salissure, etc.) à l'aide d'un seul bouton.

En appuyant sur le bouton **Mon cycle**, vous activez les réglages définis lors du précédent mode **Mon cycle**. Le voyant **Mon cycle** allumé indique que ce mode est activé. Vous pouvez sélectionner toutes les options en mode **Mon cycle** comme suit.

- 1. Sélectionnez le programme à l'aide de la molette de sélection de programme.
- 2. Définissez ensuite les options de votre choix.



 Démarrez le mode Mon cycle en actionnant le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause) en mode Mon cycle.

Le programme et les options que vous avez sélectionnés s'afficheront la prochaine fois que vous sélectionnerez le mode **Mon cycle**.



Vous pouvez modifier les réglages du programme **Mon cycle** en répétant la procédure indiquée ci-dessus.

La dernière configuration définie s'affichera la prochaine fois que vous utiliserez le programme Mon cycle.

Pour programmer les réglages de Mon cycle dans votre lave-linge, celui-ci doit terminer un cycle entier de lavage. Si pour une quelconque raison, le cycle de lavage est interrompu et si le lave-linge ne termine pas le cycle, il ne sera pas programmé pour une utilisation ultérieure.

Remplacement

Il s'agit de la fonction qui peut gérer l'unité quel que soit le niveau de gestion de la demande électrique.

Activation/Désactivation

Pour activer ou désactiver la fonction **Remplacement**, maintenez appuyés les boutons **TEMP (TEMPÉRATURE)** et **TIME (TEMPS)** pendant 3 secondes.

Activation:

- 1. La fonction Remplacement peut être activée ou désactivée lorsque l'appareil est sous
- La fonction Remplacement est réinitialisée lorsque le cycle est terminé ou lorsque l'alimentation est coupée.

effectuer un lavage _21

effectuer un lavage

Opérations compatibles avec la gestion de la demande électrique et mode d'affichage

Opérations selon le niveau de gestion de la demande électrique

| Niveau de gestion de la demande électrique | Opération | Lave-linge | Sèche-linge |
|--|--|--|--|
| Niveau de gestion de la demande électrique 0 | N/A | Fonctionnement normal | Fonctionnement normal |
| Niveau de gestion de la demande électrique 1 | N/A | Fonctionnement normal | Fonctionnement normal |
| Niveau de gestion de la demande électrique 2 | Départ différé : jusqu'à 3 heures ou la période de temps configurée par l'utilisateur. | Le système de chauffe est désactivé. Fonctionnement normal sauf pour le système de chauffe | 1) Passe à l'état de pause. |
| Niveau de gestion de la demande électrique 3 | | 1) Passe à l'état de pause. | 1) Passe à l'état de pause. |
| Niveau de gestion de la demande électrique 4 | Limitation de la consommation d'énergie : jusqu'à 10 minutes. Au moins 50% | 1) Passe à l'état de pause. | 1) Passe à l'état de pause. |
| État de la fonction de remplacement | N/A | Fonctionnement normal quel que soit le niveau de gestion de la demande électrique. | Fonctionnement normal quel que soit le niveau de gestion de la demande électrique. |

- La fonction Remplacement peut être activée ou désactivée lorsque l'alimentation est activée (lorsque le bouton est maintenu appuyé pendant 3 secondes).
- La fonction Remplacement est réinitialisée lorsque le cycle est terminé ou lorsque l'alimentation est coupée.
- Le bouton Start/Pause (Démarrage/Pause) est ignoré lorsque l'état de gestion de la demande électrique de l'appareil est en pause.
- Si la fonction Remplacement est activée lorsque l'état de gestion de la demande électrique de l'appareil est en pause, le cycle démarre.
- Le temps de veille dans les niveaux de gestion de la demande électrique 2 et 3 est réinitialisé si les états passent aux niveaux 0, 1 ou Remplacé.

Affichage pour chaque niveau de gestion de la demande électrique

| Niveau de gestion de la demande électrique | Affichage | Affichage du niveau de gestion de la demande électrique |
|--|---|---|
| Niveau de gestion de la demande électrique 0 | Temps de cycle (identique au mode normal.) | N/A |
| Niveau de gestion de la demande électrique 1 | L1 <-> Temps de cycle (l'affichage change toutes les 5 secondes.) | 88 |
| Niveau de gestion de la demande électrique 2 | L2 <-> Temps de cycle (l'affichage change toutes les 5 secondes.) | 88 |
| Niveau de gestion de la demande électrique 3 | L3 <-> Temps de cycle (l'affichage change toutes les 5 secondes.) | 88 |
| Niveau de gestion de la demande électrique 4 | L4 <-> Temps de cycle (l'affichage change toutes les 5 secondes.) | 88 |
| État de la fonction de remplacement | OR <-> Temps de cycle (l'affichage change toutes les 5 secondes.) Lorsque la fonction de remplacement est activée en appuyant sur les touches avec l'appareil sous tension.) | 88 |

- Lorsque l'appareil est hors tension ou lorsqu'une erreur se produit, le niveau de gestion de la demande électrique n'est pas affiché.
- Si le cycle est terminé (lorsque « End » est affiché), le niveau de gestion de la demande électrique n'est pas affiché

Fonction de notification d'énergie instantanée

Si la passerelle demande de l'énergie instantanée, cette fonction calcule et envoie l'énergie instantanée actuelle.

22_ effectuer un lavage

Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme

Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique "Fuzzy Control" de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme, le lave-linge définit les options appropriées en matière de température, de temps et de vitesse de lavage.

- 1. Ouvrez le robinet de votre évier.
- 2. Actionnez le bouton Power (Marche/Arrêt).
- 3. Ouvrez le hublot.
- 4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
- 5. Fermez le hublot.
- Ajoutez la lessive, l'adoucissant et le liquide de prélavage (si nécessaire) dans les bacs correspondants.



- 7. Utilisez la molette de sélection de programme pour sélectionner le programme adéquat en fonction du type de tissu : Normal, Heavy Duty (Grand rendement), Perm Press, Sanitize (Stérilisation), Bedding PLUS (Literie PLUS), DEEP STEAM (Vapeurs profondes), Eco Cold (Éco-froid), Stain Away (Anti-tache), Active Wear (Vêtements quotidiens), Delicates/Hand Wash (Délicats/Lavage à la main), Wool (Laine), Quick Wash (Lavage rapide), Rinse+Spin (Rinçage et essorage) et Spin Only (Essorage seulement). Le voyant correspondant au programme sélectionné s'allume sur le panneau de commande.
- 8. À ce stade, vous pouvez sélectionner la température de lavage, le nombre de cycles de rinçage, la vitesse d'essorage et l'heure du départ différé en appuyant sur le bouton d'option correspondant.
- Appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause) du sélecteur de programme pour démarrer le lavage. L'indicateur de progression s'allume et le temps de lavage restant apparaît à l'écran.

Option Pause

- 1. Lorsque le voyant « Garment+ » est allumé, vous pouvez ajouter ou retirer du linge.
- Appuyez sur la touche Start/Pause (Départ/Pause) pour déverrouiller le hublot.
 Vous ne pouvez pas ouvrir le hublot lorsque l'eau est trop CHAUDE ou son niveau trop ÉLEVÉ.



UTILISATION DU LAVAGE VAPEUR

Si vous utilisez le lavage vapeur, la vapeur agit au moment le plus opportun pour la quantité de linge détectée, optimise l'effet de la vapeur, augmente la température de lavage, améliore l'effet de trempage ainsi que les performances de lavage.

- 1. Chargez le lave-linge.
- 2. Appuyez sur le bouton Power (Marche/Arrêt).
- 3. Tournez la molette de sélection de programme et choisissez un programme vapeur. (Vapeur est automatiquement sélectionné avec le programme Vapeur profondes.)
- 4. Appuyez sur le bouton Vapeurs.
- 5. Ajoutez la lessive et l'adoucissant dans les compartiments correspondants jusqu'au trait.
- 6. Appuyez sur le bouton Start/Pause (Départ/Pause).: le lave-linge sélectionne automatiquement les conditions de lavage optimales en pesant le linge.
- La vapeur n'est pas nécessairement visible pendant les cycles Vapeur. La vapeur n'est pas obligatoirement utilisée pendant tout le cycle de lavage vapeur.

effectuer un lavage _23

ectuer un

UTILISATION DE LA LESSIVE

Votre lave-linge est concu pour fonctionner avec des lessives haute efficacité (HE).

Pour de meilleurs résultats de lavage, utilisez une lessive haute efficacité telle que Tide HE, Wisk HE, Cheer HE ou Gain HE*. Les lessives haute efficacité contiennent des agents anti-mousse chargés de réduire, voire d'éliminer la mousse. Lorsqu'il y a moins de mousse, la charge tourne plus efficacement et le lavage est optimisé.





Une lessive classique n'est PAS recommandée. Utilisez uniquement des lessives HE.



Il est possible qu'une diminution de la quantité de lessive entraîne un lavage moins efficace. Il est important de pré-traiter les taches, de trier soigneusement le linge en fonction des couleurs et du degré de salissure et d'éviter de surcharger le lave-linge.

Les noms de marque sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.

FONCTIONS

Distributeur automatique

Votre lave-linge dispose de bacs séparés pour la lessive, le produit javellisant non décolorant, l'eau de Javel chlorée et l'adoucissant. Répartissez tous les additifs de lavage dans leurs bacs respectifs avant de démarrer votre lave-linge. Le distributeur automatique DOIT TOUJOURS être refermé avant de démarrer le lave-linge.


N'OUVREZ PAS le distributeur automatique lorsque votre lavelinge est en marche.

Mode d'emploi:

- Respectez toujours les quantités prescrites par le fabricant de la lessive.
- Il s'agit du compartiment réservé à la lessive qui sera expulsée dans le tambour lors du cycle de lavage principal.



Avant d'utiliser une lessive en poudre, retirez le bac à lessive liquide de ce compartiment. La lessive en poudre ne sera pas expulsée du bac de lessive liquide.



Bac à lessive

- 1. Versez la quantité recommandée de lessive directement dans le bac à lessive avant de démarrer votre lave-linge.
- 2. Si vous utilisez un javellisant non décolorant, versez-le avec la lessive dans le bac à lessive.



Lorsque vous ajoutez du javellisant non décolorant à la lessive, il est préférable que les deux produits de lavage se présentent sous la même forme : poudre ou liquide.

24_ effectuer un lavage

Bac de prélavage

Lorsque vous utilisez l'option de prélavage, vous devez ajouter de la lessive dans le bac de prélavage et dans celui de lessive. La lessive sera automatiquement distribuée au cours du prélavage.

• Si vous utilisez une lessive haute efficacité (HE), ajoutez 1/3 de la quantité recommandée dans le bac de prélavage et les 2/3 restants dans le bac à lessive.


Bac à eau de Javel

(eau de Javel chlorée liquide uniquement)

- Ajoutez l'eau de Javel chlorée dans le bac correspondant. NE DÉPASSEZ PAS le trait de remplissage maximum.
- 2. Évitez d'éclabousser ou de trop remplir le bac.
- 3. Votre lave-linge libère automatiquement l'eau de Javel dans le tambour au moment opportun.
- Celle-ci est automatiquement diluée avant d'atteindre le linge.



- Ne versez jamais d'eau de Javel chlorée directement sur le linge ou dans le tambour. Ce produit chimique puissant peut endommager et décolorer les fibres s'il n'est pas utilisé correctement.
- Les activateurs de lavage oxygène ou les produits javellisants non décolorants peuvent être ajoutés dans le tambour avant de placer le linge.
- Placez le linge dans le tambour uniquement après avoir confirmé que les activateurs de lavage oxygène ou les produits javellisants non décolorants ont complètement pénétré dans le trou du tambour.
- Pour utiliser simultanément la lessive en poudre et les activateurs de lavage oxygène ou les produits javellisants non décolorants en poudre, il est plus efficace de les mettre ensemble avant d'ajouter le linge. Lorsque vous utilisez de la lessive en poudre, n'oubliez pas de retirer le support de lessive liquide du compartiment à lessive.





Bac à adoucissant

- Versez la quantité recommandée d'adoucissant liquide dans le bac correspondant.
 Pour des charges plus petites, utilisez moins d'un bouchon de produit.
- 2. L'adoucissant doit être dilué dans de l'eau pour atteindre le trait de remplissage maximum.
- Le distributeur libère automatiquement l'adoucissant liquide à un moment bien précis du cycle de rinçage.



- Utilisez le bac à adoucissant pour les adoucissants liquides UNIQUEMENT.
- N'UTILISEZ PAS de boule doseuse d'adoucissant (type Downy Ball*) dans le bac d'adoucissant de ce lave-linge. Elle ne libérera pas l'adoucissant au moment opportun. Utilisez le bac d'adoucissant.
- Les noms de marque sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.



Si vous dépassez la quantité recommandée dans les bacs de lessive, d'agent de blanchiment ou d'adoucissant, le contenu du bac sera automatiquement déversé dans le lave-linge. Cela pourrait endommager le linge se trouvant dans le tambour.

effectuer un lavage _25

entretien de votre lave-linge

NETTOYER L'EXTÉRIEUR

Fermez les robinets d'eau après avoir terminé la lessive de la journée.

afin d'empêcher tout dégât des eaux. Laissez le hublot ouvert pour permettre à l'intérieur de votre lave-linge de sécher.

Utilisez un chiffon doux pour essuyer les traces de lessive, d'agent de blanchiment ou d'autres produits sur les parois de la machine.

Conseils de nettoyage recommandés :

Panneau de commande : nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de poudres abrasives ni de tampons à récurer. Ne vaporisez aucun produit d'entretien directement sur le panneau de commande. Châssis : nettoyez-le à l'eau et au savon.

NETTOYER L'INTÉRIEUR

Nettoyez régulièrement le tambour pour enlever la poussière, la saleté, les odeurs, les moisissures ou les bactéries qui pourraient s'y être accumulées après une lessive.


Le non-respect de ces instructions peut avoir des conséquences désagréables, comme le dégagement d'odeurs désagréables ou le transfert de traces indélébiles sur le lave-linge ou le linge.

Éliminez les dépôts calcaires si besoin. Utilisez un produit adapté aux lave-linge.

NETTOYER LES BACS

Il convient de nettoyer régulièrement le distributeur automatique afin d'en retirer les résidus de produits de lavage.

- 1. Retirez le support de lessive liquide du compartiment à lessive.
- 2. Retirez le bouchon du siphon des bacs à adoucissant et à eau de
- 3. Nettoyez les différents éléments à l'eau claire.
- 4. Nettoyez le compartiment du distributeur à l'aide d'une brosse souple.
- 5. Remettez le bouchon du siphon en place en appuyant dessus.
- 6. Remettez le distributeur en place.
- 7. Lancez un programme Rinse+Spin (Rincage et essorage) à vide.





ENTREPOSAGE DE VOTRE LAVE-LINGE

Les lave-linge peuvent être endommagés si l'eau n'est pas retirée des tuyaux et des composants internes avant l'entreposage. Avant d'entreposer votre lave-linge, procédez comme suit :

- Sélectionnez le programme Lavage express et versez de l'eau de Javel dans le distributeur automatique. Faites fonctionner le lave-linge à vide.
- Fermez les robinets d'eau et débranchez les tuyaux d'arrivée.
- Débranchez votre lave-linge de l'alimentation électrique et laissez le hublot du lave-linge ouvert pour aérer l'intérieur du tambour.
- Si votre lave-linge a été entreposé à des températures inférieures à 0 °C, attendez que l'eau gelée à l'intérieur dégèle avant de l'utiliser à nouveau.

26_ entretien de votre lave-linge


NETTOYER LE FILTRE À IMPURETÉS

Il est recommandé de nettoyer le filtre à impuretés si l'eau ne se vidange pas bien ou si le message d'erreur « nd » s'affiche.

1. Ouvrez le capot du filtre en appuyant dessus, puis en tirant sur la languette plastique.




- En maintenant le bouchon de vidange, tirez le tuyau de vidange accroché sur le guide situé à l'avant. Évitez de tirer dessus trop fort.
- 3. Placez un récipient sous le lave-linge pour recueillir l'eau restante. Ensuite, tenez le tuyau de vidange dans une main et de l'autre, tournez le bouchon de vidange d'urgence dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer du tuyau.




- 4. Vidangez toute l'eau.
- Retirez le bouchon du filtre à impuretés, puis ce dernier.



6. Retirez toute impureté et autre corps étranger pris dans le filtre et nettoyez ce dernier. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas bloquée.



- 7. Une fois que le filtre est nettoyé, replacez-le sur le lavelinge et refermez le bouchon. Tournez le bouchon du filtre à impuretés dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le repère de celui-ci soit placé à midi, face au repère marqué sur le lave-linge.
- 8. Remettez en place le bouchon de vidange d'urgence sur le tuyau de vidange puis accrochez le tuyau sur son guide.
- 9. Replacez le capot de filtre.



entretien de votre lave-linge _27

entretien de votre lave-linge

NETTOYAGE DU JOINT DU HUBLOT/DU SOUFFLET

- 1. Ouvrez le hublot et retirez tous les vêtements ou articles du tambour.
- 2. Vérifiez que le joint gris/le ① soufflet situés entre le couvercle et le tambour ne sont pas contaminés par des substances étrangères. Pour ce faire, retournez-les ②.



- 3. S'ils sont contaminés par des substances étrangères, nettoyez-les.
- 4. Si vous constatez des zones tachées, essuyez-les en respectant la procédure ci-dessous :
 - a) Mélangez soigneusement ¾ de tasse (177 ml) d'eau de Javel chlorée et 1 gallon (3,8 l) d'eau chaude du robinet.
 - b) Frottez la zone tachée du joint/soufflet avec un chiffon humide, imbibé de la solution diluée.
 - c) Laissez reposer 5 minutes.
 - d) Essuyez soigneusement la zone avec un chiffon sec et laissez le hublot ouvert pour que l'intérieur du lave-linge sèche.



- portez toujours des gants en caoutchouc pour les opérations de nettoyage prolongées.
- Reportez-vous aux instructions du fabricant de l'eau de Javel pour utiliser le produit correctement.

PROTECTION DU CAPOT SUPÉRIEUR ET DU PANNEAU AVANT

Ne posez pas d'objets lourds (ex. : baril de lessive) ou aiguisés sur le lave-linge. Ceci risquerait de rayer ou d'endommager le capot supérieur de la machine à laver. Utilisez le socle prévu à cet effet (si vous le possédez) ou une boîte de rangement.



Les faces du lave-linge étant lisses et brillantes, elles sont sensibles aux rayures et aux coups. Évitez de les rayer ou de les endommager lorsque vous utilisez le lave-linge.

28_ entretien de votre lave-linge



VÉRIFIEZ LES SOLUTIONS PROPOSÉES SI VOTRE LAVE-LINGE...

| PROBLÈME | SOLUTION |
|---|--|
| Ne démarre pas. | Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. Assurez-vous que le lave-linge est branché. Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts. Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause) pour démarrer votre lave-linge. Assurez-vous que la sécurité enfant n'est pas activée. Voir page 20. Avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide. Vérifiez les fusibles ou réinitialisez le disjoncteur. |
| L'eau n'arrive pas ou le débit est insuffisant. | Ouvrez les deux robinets à fond. Assurez-vous que le hublot est bien fermé. Démêlez les tuyaux d'arrivée d'eau. Débranchez les tuyaux et nettoyez les tamis. Les tamis des filtres des tuyaux peuvent être obstrués. Ouvrez et fermez le hublot, puis appuyez sur le bouton Démarrer/Pause. |
| Il reste de la lessive dans le distributeur automatique à la fin du programme de lavage. | Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. Assurez-vous que le sélecteur de lessive est en position haute si vous utilisez de la lessive en poudre. |
| Vibre ou est trop bruyant. | Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau. Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées. Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée. |
| S'arrête. | Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique qui fonctionne. Vérifiez les fusibles ou réinitialisez le disjoncteur. Fermez le hublot et appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause) pour démarrer votre lave-linge. Pour des raisons de sécurité, il ne tourne et n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé. Avant de se remplir, votre lave-linge émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide. Le cycle peut comporter une phase de pause ou de trempage. Il se peut que la machine se remette en marche. Vérifiez que les tamis des tuyaux d'arrivée au niveau des robinets ne sont pas obstrués. Nettoyez les tamis à intervalles réguliers. |

dépannage _29

dépannage

| PROBLÈME | SOLUTION |
|--|---|
| La température de l'eau n'est pas correcte. | Ouvrez les deux robinets à fond. Vérifiez le choix de la température. Assurez-vous que les tuyaux sont branchés sur les bons robinets. Rincez les canalisations d'eau. Vérifiez le chauffe-eau. Il doit être réglé pour fournir de l'eau chaude à 49° C minimum au niveau du robinet. Vérifiez également la capacité et le taux de récupération du chauffe-eau. Débranchez les tuyaux et nettoyez les tamis. Les tamis des filtres des tuyaux peuvent être obstrués. Lors du remplissage de votre lave-linge, la température de l'eau est susceptible de varier car la fonction automatique de contrôle de la température vérifie la température de l'eau entrante. Ceci est tout à fait normal. Lors du remplissage du lave-linge, vous pouvez remarquer que de l'eau chaude et/ou froide passe par le distributeur alors qu'une température de lavage contraire a été sélectionnée. Ceci est tout à fait normal; ce phénomène est dû à la fonction de contrôle automatique de la température charqée d'établir la température de l'eau. |
| Le hublot est verrouillé ou ne s'ouvre pas. | Appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause) pour arrêter votre lave-linge. Le hublot du lave-linge reste verrouillé au cours de la phase de chauffe du programme Stérilisation. Le mécanisme de verrouillage du hublot se débloque après quelques minutes. |
| Ne vidange et/ou n'essore pas. | Vérifiez les fusibles ou réinitialisez le disjoncteur. Démêlez les tuyaux de vidange. Vérifiez que les tuyaux ne sont pas emmêlés. Si la vidange ne s'effectue pas, appelez le service de dépannage. Fermez le hublot et appuyez sur le bouton Démarrer/Pause. Pour des raisons de sécurité, le lave-linge ne tourne et n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé. Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché. |
| Le linge n'est pas assez essoré à la fin du programme. | Utilisez la vitesse de l'essorage Élevé ou Très élevé. Utilisez une lessive haute efficacité pour réduire la production de mousse. Il n'y a pas assez de linge. De très petites charges (un ou deux articles) risquent de mal se répartir et donc de mal être essorées. |
| Présente une fuite d'eau. | Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. Vérifiez que tous les raccordements des tuyaux sont bien serrés. Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est bien insérée et fixée au système de vidange. Évitez toute surcharge. Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse. |
| Produit trop de mousse. | Utilisez une lessive haute efficacité pour empêcher la surproduction de mousse. Réduisez la quantité de lessive pour les lavages à l'eau douce et pour le linge peu et très peu sale. Il est VIVEMENT conseillé d'utiliser une lessive haute efficacité. |

30_ dépannage

CODES D'ERREUR

Des codes d'erreur peuvent s'afficher pour vous indiquer le problème rencontré par le lave-linge.

| CODE D'ERREUR | SIGNIFICATION | SOLUTION | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| dc | Une charge non-équilibrée empêche l'essorage. | Rééquilibrez la charge et appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause). | | | |
| dL | Le hublot se déverrouille lors du fonctionnement du lave-linge. | Appuyez sur le bouton Power (Mise en marche) pour éteindre le lave-linge, puis relancez le programme. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage. | | | |
| dS | Le hublot est ouvert lors du fonctionnement du lave-linge. | Fermez complètement le hublot et relancez le programme. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage. | | | |
| FL | Le verrouillage du hublot n'a pas eu lieu. | Fermez complètement le hublot et relancez le programme. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage. | | | |
| Hr | Problème de contrôle de la température de l'eau. (Problème de contrôle de chauffe) | Appelez le service de dépannage. | | | |
| LE | Le remplissage en eau du lave-linge n'est pas suffisant. | Appelez le service de dépannage. | | | |
| LE(1E) | Problème de fuite ou le capteur le niveau d'eau n'est pas en état normal. | Appelez le service de dépannage. | | | |
| LO | Le hublot ne se déverrouille pas. | Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. Appuyez sur le bouton Power (Mise en marche) pour éteindre le lave-linge, puis rallumez-le. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage. | | | |
| nd | Votre lave-linge ne vidange pas. Cela peut également signifier que l'appareil a détecté une petite obstruction lors de la vidange. | Nettoyez le filtre de vidange. Puis, retirez les débris du filtre (voir page 27). Si vous êtes au milieu d'un lavage, vous pouvez tout d'abord essayer ceci : 1. Éteignez l'appareil pendant 10 secondes et rallumez-le. 2. Sélectionnez le programme Spin Only (Essorage uniquement) (voir page 19). 3. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour vidanger l'eau. Si le problème persiste, appelez le service de dépannage. | | | |

dépannage _31

dépannage

| AFFICHAGE | SIGNIFICATION | SOLUTION | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| nF | Le lave-linge ne se remplit pas. | Assurez-vous que les robinets d'eau sont complètement ouverts. Vérifiez que les tuyaux ne sont pas emmêlés. Vérifiez les tamis d'arrivée des tuyaux de remplissage. Si vous utilisez un système antiinondation, débranchez-le et reliez les tuyaux d'arrivée d'eau directement à l'appareil. | | | | | |
| | Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau chaude est connecté. | Vous devez raccorder le tuyau d'eau chaude car de l'eau chaude est fournie par la fonction de contrôle automatique de la température si la température de l'eau froide est inférieure à 59 F. | | | | | |
| nF1 | Le tuyau d'eau chaude/d'eau froide n'a pas été raccordé correctement. | Veuillez procéder au raccordement correct du tuyau. | | | | | |
| Sr | Problème de contrôle. | Appelez le service de dépannage. | | | | | |
| OE | Détection d'eau au-delà du niveau d'eau de sécurité. | Appelez le service de dépannage | | | | | |
| E2 | Bouton bloqué. | Appelez le service de dépannage | | | | | |
| tE | Problème au niveau du capteur de température. | Relancez le programme. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage. | | | | | |
| 3E | Problème de moteur. | Relancez le programme. Si le code réapparaît, appelez le service de dépannage. | | | | | |
| AE | Erreur de communication entre la carte de circuit imprimé secondaire et la carte de circuit imprimé principale | Appelez le service de dépannage | | | | | |
| AE3 | S'affiche lorsqu'une erreur survient lors de la communication avec le modem de gestion de la demande électrique. | Contactez le service clientèle. | | | | | |
| SF | Erreur système | Appelez le service de dépannage | | | | | |
| SUdS | trop de mousse est détectée au cours du cycle de lavage. L'appareil est mis en attente jusqu'à élimination de la mousse. Puis le fonctionnement reprendra alors. Une fois le lavage terminé, les codes « End » et « SUdS » clignotent alternativement. | Réduisez la quantité de lessive que vous utilisez. | | | | | |

Pour tout autre code non répertorié ici, appelez le 1-800-726-7864 (1-800-SAMSUNG)

32_ dépannage



TABLEAU DES SYMBOLES TEXTILES

Les symboles suivants fournissent des conseils d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent des symboles relatifs au lavage, au blanchiment, au séchage, au repassage et au nettoyage à sec, le cas échéant. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Respectez ces symboles d'entretien afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter les problèmes de lavage.

| Lavage | | Consig | nes spéciales | Symboles de nettoyage | | | |
|--------|---|----------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|
| | Normal | | Séchage en suspension | ₩ | Ne pas laver | | |
| \Box | Infroissable / Anti- froissement | Ш | Séchage sans essorage | >40 | Ne pas tordre | | |
| | Délicat | ⊡ | Séchage à plat | * | Agent de blanchiment interdit | | |
| | Lavage main | Séchag | je | ₩ | Pas de séchage machine | | |
| Tempé | rature de l'eau** | · | Élevée | | Pas de vapeur | | |
| ••• | Très chaude | 0 | Moyenne | A | Pas de repassage | | |
| •• | Tiède | 0 | Faible | Nettoya | age à sec autorisé | | |
| • | Froide | 0 | Toutes températures | 0 | Nettoyage à sec autorisé | | |
| Agent | Agent de blanchiment | | Pas de séchage | 8 | Nettoyage à sec interdit | | |
| | Tout type d'agent de blanchiment autorisé (si nécessaire) | Tempé | rature fer ou vapeur | | Séchage en suspension | | |
| | Non chloré (non décolorant) Agent de blanchiment (si nécessaire) | a | Élevée | Ш | Séchage sans essorage | | |
| | Programme de séchage machine | a | Moyenne | | Séchage à plat | | |
| Normal | | <u>a</u> | Faible | 6 | lainages lavables en machine. Charge inférieure à : 3,6 kg. | | |
| | Infroissable / Anti- froissement | | | | | | |
| | Délicat | | | | | | |

^{**} Les points représentent la température appropriée de l'eau de lavage. Les niveaux de températures sont : Chaude (41 à 52 °C), Tiède (29 à 41 °C) et Froide (16 à 29 °C). La température de l'eau de lavage doit être d'au moins 16 °C pour activer les agents nettoyants et obtenir un lavage efficace. Ces températures ne sont pas garanties car les températures réelles de l'eau entrant dans le lave-linge dépendent des réglages du chauffe-eau et de la température d'arrivée d'eau. Par exemple, en hiver, l'eau froide au robinet dans les États du nord peut être de l'ordre de 4° C, ce qui est trop froid pour un lavage efficace. Dans ce cas, la température de l'eau doit être réajustée en sélectionnant un réglage chaud, en ajoutant de l'eau chaude jusqu'au trait de remplissage maximum ou en utilisant l'option de chauffage du lave-linge, le cas échéant.

annexe _33



TABLEAU DES PROGRAMMES

Utilisez ce tableau afin de définir les programmes et options les mieux adaptés à votre linge.

(• : réglage usine, • : sélectionnable)

| | Fonctions | | | | | | | | | Options | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|---|------|---|----|---|------|-----|---------|---|--------------------|---|-----------|---|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---|-----------|---------|------------|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|-----------|--|------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|--------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Programme | | em | _ | atur | _ | | | sora | age | _ | | Degré de salissure | | salissure | | | salissure | | | salissure | | salissure | | | salissure | | | salissure | | | salissure | | | salissure | | salissure | | Extra rinçage | Essorage prolongé | Mon cycle | Pré lavage | Départ différé | Vapeur | Ajout de vêtements | Éclairage du | Sécurité enfant |
| | TE | Е | W | EW | С | TE | Е | М | F | SE | Ε | ▲ | N | ▼ | F | Illiquigo | prototigo | 0,0.0 | larago | umoro | | Totomonio | tambour | - Contains | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normal | | • | • | ۰ | ۰ | ۰ | • | • | • | • | • | • | • | ۰ | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | ٠ | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grand rende- ment | | • | ۰ | | | • | • | • | • | • | • | ۰ | ۰ | | 0 | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Repassage facile | | | • | ٠ | • | | • | 0 | • | • | • | ۰ | • | ۰ | • | ۰ | ۰ | • | ۰ | ٠ | • | • | ٠ | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stérilisation | • | | | | | • | 0 | 0 | 0 | • | • | • | • | • | 0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Literie Plus | | | • | ۰ | • | | | 0 | • | 0 | 0 | 0 | • | • | 0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Night wash (Lavage de nuit) (WF461 UNI- QUEMENT) | | | | • | • | | | | | | • | • | • | • | • | ۰ | ۰ | ٠ | ۰ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vapeurs profondes (WF431 UNI- QUEMENT) | | • | | | | | • | • | • | • | • | | | | | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rinçage et essorage | | | | | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | • | • | • | | • | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lavage express | | ۰ | • | ٠ | ۰ | ۰ | • | 0 | 0 | 0 | • | ۰ | ۰ | ۰ | • | ۰ | | • | | ٠ | | • | ٠ | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laine | | | • | ۰ | • | | | | • | 0 | | | • | | | | | • | | • | | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Délicats/ Lavage à la main | | | ٠ | • | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | ۰ | | ٠ | | ۰ | | ٠ | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vêtements quotidiens | | | • | ۰ | • | | | 0 | • | • | • | • | • | ۰ | 0 | • | • | ۰ | • | ۰ | | • | ۰ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anti-tache | | ۰ | • | ٠ | ٠ | • | • | 0 | • | • | • | ۰ | • | ۰ | • | ۰ | ۰ | • | ۰ | ٠ | | • | ٠ | ۰ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Éco froid | | | | | • | • | • | • | • | • | | | • | • | 0 | • | • | • | • | • | | • | • | ۰ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pure Cycle | • | | | | | | | | • | | | | | | | | | • | | • | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Températ | ure | Essorage | Degré de salissure |
|--|-----------------------------|---|---|
| TE: Extra chaud) TS: Hot (C W: Warm EW: Extra (Tiède plus C: Cold (F | Chaud) (Tiède) : Warm | TE: Extra High (Très élevé) TS: High (Élevée) M: Medium (Moyenne) L: Low (Faible) NS: No Spin (Sans | H: Heavy (Très sale) N: Normal (Normal) L: Light (Peu sale) |
| | , | essorage) | |

34_ annexe

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT


- Votre lave-linge a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de vous en débarrasser, veuillez respecter les normes locales en matière de traitement des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachants et blanchissants avant le programme de lavage qu'en cas de nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme à la norme UL2157.

CARACTÉRISTIQUES

| TYPE | LAVE-LINGE A CHAI | LAVE-LINGE A CHARGEMENT FRONTAL | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DIMENSIONS | Mesure | Pouces (cm) | | | | | | | | |
| | A. Hauteur totale | 38,7" (98,4) | | | | | | | | |
| | B. Largeur | 27" (68,6) | | | | | | | | |
| | C. Profondeur, hublot ouvert à 90° | 51,7" (131,4) | | | | | | | | |
| | D. Profondeur | 32,3" (82) | | | | | | | | |



| PRESSION DE L'EAU | | 13,7 à 80 bar (137 à 800 kPa) | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|--------|--|--|
| POIDS | 102 kg (225 lb) | | | | |
| PUISSANCE DE CHAUF | 900 W | | | | |
| CONSOMMATION | LAVAGE | 120 V | 250 W | | |
| | LAVAGE ET CHAUFFAGE | 120 V | 1100 W | | |
| | BOUTON DE SÉLECTION | 120 V | 600 W | | |
| | VIDANGE | 120 V | 80 W | | |
| VITESSE D'ESSORAGE | WF431*, WF461* | 1300 | tr/min | | |

annexe _35

garantie (U.S.A)

LAVE-LINGE SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, dans son emballage d'origine à l'acheteur initial, est garanti par SAMSUNG contre les défauts de fabrication et de matériaux, pour une période limitée de :

Un (1) an (pièces et main d'œuvre), Deux (2) ans (pièces du panneau de commandes),

Trois (3) ans (pièces du tambour en acier inoxydable), Dix (10) ans (pièces du moteur)

Cette limite de garantie s'applique à compter de la date d'acquisition et couvre uniquement les produits achetés et utilisés au United States. Pour bénéficier de réparations dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation. Les services de garantie peuvent être pris en charge uniquement par un centre de service agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat. SAMSUNG assurera un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie sujet à la disponibilité au United States. Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel. Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé.

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au reconditionnement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment. Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être retournés à SAMSUNG. Les pièces de rechange et les produits sont couverts pour la période restante de garantie ou quatre-vingt-dix (90) jours, si la période de garantie est inférieure à 90 jours. La garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux et à la qualité d'exécution survenus dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale du produit et ne s'applique pas aux causes suivantes, comprenant, mais ne se limitant pas à : tout dommage survenant au cours de l'expédition, de la livraison et de l'installation; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné ; tout numéro de produit ou de série effacé ; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit ; tout dommage causé par un accident, une utilisation non conforme, une négligence, un incendie ou une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle : toute utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'appareils, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte ; tout réglage effectué par l'acheteur et tout non-respect des consignes d'utilisation, d'entretien et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ; tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles. Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrects, ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation. SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption.

36_ garantie

SAUF EXCEPTION MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUANT À CET APPAREIL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONTREFAÇON OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UN TIERS. UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE. NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE SAMSUNG. SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE BÉNÉFICES. DE MANQUE À GAGNER. D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER OU D'AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. LES INDEMNITÉS FINANCIÈRES EXIGÉES AUPRÈS DE SAMSUNG NE POURRONT EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES INVOQUÉS, SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES. L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE. DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES INFLIGÉS À L'ACHETEUR ET AUX BIENS DE CELUI-CI ET À TOUTE AUTRE PERSONNE ET AUX BIENS DE CELLE-CI RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL OU DE L'INCAPACITÉ À L'UTILISER. CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certaines provinces n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'une province à une autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660 www.samsung.com

garantie (CANADA)

LAVE-LINGE SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, dans son emballage d'origine à l'acheteur initial, est garanti par SAMSUNG contre les défauts de fabrication et de matériaux, pour une période limitée de :

Un (1) an (pièces et main d'œuvre), Dix (10) ans (pièces du moteur)

Cette limite de garantie s'applique à compter de la date d'acquisition et couvre uniquement les produits achetés et utilisés au Canada. Pour bénéficier de réparations dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation. Les services de garantie peuvent être pris en charge uniquement par un centre de service agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat. SAMSUNG assurera un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie sujet à la disponibilité au Canada. Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel. Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé.

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au reconditionnement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment. Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être retournés à SAMSUNG. Les pièces de rechange et les produits sont couverts pour la période restante de garantie ou quatre-vingt-dix (90) jours, si la période de garantie est inférieure à 90 jours. La garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux et à la qualité d'exécution survenus dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale du produit et ne s'applique pas aux causes suivantes, comprenant, mais ne se limitant pas à : tout dommage survenant au cours de l'expédition, de la livraison et de l'installation; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné : tout numéro de produit ou de série effacé : tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit ; tout dommage causé par un accident, une utilisation non conforme, une négligence, un incendie ou une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle; toute utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'appareils, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte ; tout réglage effectué par l'acheteur et tout non-respect des consignes d'utilisation, d'entretien et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ; tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles. Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrects, ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation. SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption.

38_ garantie

SAUF EXCEPTION MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUANT À CET APPAREIL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONTREFAÇON OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UN TIERS, UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE, NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE SAMSUNG. SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE BÉNÉFICES, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER OU D'AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL, OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

LES INDEMNITÉS FINANCIÈRES EXIGÉES AUPRÈS DE SAMSUNG NE POURRONT EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES INVOQUÉS. SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES INFLIGÉS À L'ACHETEUR ET AUX BIENS DE CELUI-CI ET À TOUTE AUTRE PERSONNE ET AUX BIENS DE CELLE-CI RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL OU DE L'INCAPACITÉ À L'UTILISER. CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIE.

Certaines provinces n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'une province à une autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC.,

SERVICE CLIENTÈLE 55 STANDISH COURT MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2 CANADA 1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca

www.samsung.com/ca_fr (French)



DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

| Pays | APPELEZ LE | OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE |
|--------|---------------------------|--|
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| CANADA | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/ca www.samsung.com/ca_fr (French) |

N° code DC68-03016A-07_CFR